

intimus MS-250



www.intimus.com

INGSANI

Table of Contents

<u>1</u>	Sicherheitsangaben <u>1</u>				
	1.1	Sicherheitsanforderungen	3		
	1.2	Vorgehensweise beim Aktivieren eines Nothalts	8		
	1.3	Symbole	9		
<u>2</u>	<u>Inforn</u>	nationen zu Ihrem Frankiersystem	<u>11</u>		
	2.1	Systemlayout	13		
	2.2	Zubehör	15		
	2.3	Funktionen des Bedienfelds	17		
	2.4	Anschlussmöglichkeiten	21		
	2.5	Energieverwaltung	23		
<u>3</u>	Verar	<u>beiten von Postgütern</u>	<u>27</u>		
	3.1	Vorbereiten und Starten Ihrer Arbeitssitzung			
	3.2	Wählen des Stempeltyps			
	3.3	Verarbeitungsbeispiele			
	3.4	Einstellungen	50		
<u>4</u>	<u>Abdrü</u>	icke	<u>69</u>		
<u>4</u>	<u>Abdrü</u> 4.1	i <mark>cke</mark> Abdruckkonfiguration	<u>69</u> 71		
<u>4</u>	<u>Abdrü</u> 4.1 4.2	<mark>icke</mark> Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher	<u>69</u> 71 177		
<u>4</u> 5	<u>Abdrü</u> 4.1 4.2 <u>Abrec</u>	i <mark>cke</mark> Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher <u>hnungsvorgänge</u>	<u>69</u> 71 177 <u>83</u>		
<u>4</u> <u>5</u>	<u>Abdrü</u> 4.1 4.2 <u>Abrec</u> 5.1	i <mark>cke</mark> Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher <u>hnungsvorgänge</u> Verwalten von Vorgaben	69 71 177 <u>83</u> 85		
<u>4</u> 5	<u>Abdrü</u> 4.1 4.2 <u>Abrec</u> 5.1 5.2	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher <u>hnungsvorgänge</u> Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung)	69 71 177 <u>83</u> 85 89		
<u>4</u> <u>5</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen	69 71 177 83 85 89 173		
<u>4</u> <u>5</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher <u>hnungsvorgänge</u> Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung	69 71 177 83 85 89 173 93		
<u>4</u> <u>5</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung Vorgabenberichte	69 71 		
<u>4</u> <u>5</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Koster	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung Vorgabenberichte	69 71 177 83 83 89 		
<u>4</u> <u>5</u> <u>6</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Koster 6.1	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung Vorgabenberichte nstellen und Zugriffskontrolle Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung	69 71 		
<u>4</u> <u>5</u> <u>6</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Koster 6.1 6.2	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung Vorgabenberichte Norgabenberichte Stellen und Zugriffskontrolle Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung Zugangskontrolle	69 71 		
<u>4</u> <u>5</u> <u>6</u>	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Koster 6.1 6.2 6.3	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung Vorgabenberichte Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung Zugangskontrolle Kostenstellenmodi	69 71 		
4 5 6	Abdrü 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Koster 6.1 6.2 6.3 6.4	icke Abdruckkonfiguration Abdruckspeicher hnungsvorgänge Verwalten von Vorgaben Entsperren des PSD (Überprüfung) Einstellen von Warnungen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung Vorgabenberichte Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung Zugangskontrolle Kostenstellenmodi Erstellen von Kostenstellen	69 71 		

	6.6	Importieren/Exportieren von Kostenstellen	119
	6.7	Kostenstellenberichte	123
	6.8	Aktuelle Kostenstelle ändern	
<u>7</u>	<u>Porto</u>		<u>131</u>
	7.1	Auswählen einer Gebühr	
	7.2	Verwalten der Gebührenauswahl	217
<u>8</u>	<u>Report</u>	<u>ts</u>	<u>141</u>
	8.1	Erstellen von Berichten	143
	8.2	Verfügbare Berichte	145
<u>9</u>	<u>Online</u>	Services	<u>157</u>
	9.1	Übersicht über Online-Dienste	
	9.2	OLS-Anruftypen	
	9.3	OLS-Verbindungstests	
	9.4	Online Service des Systems	
<u>10</u>	<u>Konfig</u>	<u>urieren des Frankiersystems</u>	<u>167</u>
	10.1	Einstellungen für die Anzeige	
	10.2	Systemzeitüberschreitungen und -eingaben	171
	10.3	Einstellen von Warnungen	173
	10.4	Wiegeeingaben	175
	10.5	Abdruckspeicher	177
	10.6	Verbindungseinstellungen	
	10.7	Datum und Zeit	
<u>11</u>	<u>Optior</u>	nen und Updates	<u>191</u>
	11.1	– Überblick	193
	11.2	Verwenden der Mailbox	194
	11.3	Verwalten von Optionen	196
	11.4	Verwalten von Textmeldungen	198
	11.5	Verwalten von Klischees	205
	11.6	Position Werbedruck/Text	215
	11.7	Verwalten der Gebührenauswahl	217
<u>12</u>	<u>Wartu</u>	ing	<u>219</u>
	12.1	Tintenpatrone	221
	12.2	Anfeuchter	230
	12.3	Service Prozesse	234

<u>13</u>	<u>Problen</u>	roblembehandlung 2					
	13.1	Maschinenprobleme	241				
	13.2	Diagnostics	246				
	13.3	Systemdaten	260				
<u>14</u>	<u>Spezifik</u>	ationen	<u>265</u>				
	14.1	Postgutspezifikationen	267				
	14.2	Allgemeine Spezifikationen	268				
	14.3	Betriebsbedingungen	269				
	14.4	Systemspezifikationen	270				
	14.5	Systemänderungen	271				



1 Sicherheitsangaben

1.1	Sicherheitsanforderungen3
	Vorgehensweise beim Abschalten des Frankiersystems7
1.2	Vorgehensweise beim Aktivieren eines Nothalts8
1.3	Symbole9



Stromanschluss

Überprüfen Sie vor dem Anschliessen, ob das Frankiersystem für die lokale Netzspannung (230 V, 50 Hz) geeignet ist.

DIESES SYSTEM MUSS GEERDET WERDEN

- Schliessen Sie den Netzstecker nur an eine Steckdose an, die über einen Schutzerdungskontakt verfügt.
- Verwenden Sie nur das mit dem Frankiersystem ausgelieferte Netzkabel, um das Brandrisiko zu verringern.
- Verwenden Sie keine Erdungsadapter.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht auf einem feuchtem Untergrund oder in der Nähe von Wasser.
- Falls Flüssigkeiten verschüttet wurden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und fahren mit der Reinigung fort.
- Verwenden Sie eine Steckdose, die sich in der Nähe des Systems befindet und leicht zugänglich ist. Führen Sie das Netzkabel nicht zwischen Einrichtungsgegenständen hindurch oder über scharfe Kanten, da es dazu führen kann, das System von der Stromzufuhr zu trennen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Steckdosen, die über Wandschalter gesteuert oder mit anderen Geräten gemeinsam genutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mechanisch belastet wird.

Konformität

Energy Star®-Konformität



Das Frankiersystem ist Energy Star®-konform: es spart Strom und Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.

Umweltkonformität



Es wurde ein Programm für das Recycling abgenutzter Frankiersysteme und von Systemen am Ende ihrer Lebensdauer implementiert. Tragen Sie auf verantwortungsbewusste Weise zum Umweltschutz bei, indem Sie die Website Ihres Händlers besuchen oder ihn direkt kontaktieren.

CE-Konformität

CE

Die CE-Kennzeichnung ist ein Zertifizierungszeichen, das die Konformität von Produkten, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards bestätigt. Die CE-Kennzeichnung befindet sich auch auf außerhalb des EWR verkauften Produkten, die im EWR hergestellt wurden oder ursprünglich dort verkauft werden sollten.



Dies ist ein Produkt der Klasse A. Beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten ist die Wahrscheinlichkeit für Störungen hoch, und der Bediener ist verpflichtet, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Frankiersystem verwenden.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des Frankiersystems die normalen und grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für Bürogeräte, um das Brandrisiko, die Gefahr von elektrischen Schlägen oder das Verletzungsrisiko für Personen zu verringern.
- Verwenden Sie nur zugelassene Verbrauchsmaterialien (Farbe, Klebestreifen, Reiniger usw.), um Beschädigungen zu vermeiden.



Das Frankiersystem enthält bewegliche Teile. Halten Sie Finger, langes Haar, Schmuck, Krawatten und Iose Kleidung grundsätzlich vom Postpfad fern.

Halten Sie sich an die folgenden zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen:

- Legen oder stellen Sie keine angezündeten Kerzen, Zigaretten, Zigarren usw. auf das Frankiersystem.
- Wenden Sie beim Entfernen von Materialstaus nicht zu viel Kraft auf, um Verletzungen und Beschädigungen an Komponenten zu vermeiden.
- Warten Sie beim Anheben von Abdeckungen darauf, dass sich keine Komponenten mehr bewegen, bevor Sie mit den Händen in die Nähe des Zuführungspfads oder des Druckkopfs greifen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und versuchen Sie nicht, die Netzteillüfter anzuhalten, da es ansonsten zu einer Überhitzung kommen kann.
- Entfernen Sie keine verriegelten Abdeckungen, da diese potenziell gefährliche Teile umgeben, auf die nur ein Kundendienstmitarbeiter zugreifen darf.

LAN-Verbindungen

Zum Herstellen einer Verbindung zum Server über LAN.

Einstecken des richtigen Steckers in die richtige Buchse

Das Frankiersystem verwendet ein LAN (Breitband-Internetverbindung), um die Verbindung zu den Onlineservices Ihres Kunden herzustellen.



Netzwerk-/PC-LAN-Kabel (oben abgebildet)

Befolgen Sie die nachfolgenden zusätzlichen Vorkehrungen:

- Vermeiden Sie die Verwendung des Systems während eines Gewitters, da die Gefahr von Stromschlägen durch Blitze besteht.
- Schliessen Sie LAN-Stecker nicht an feuchten Standorten an.
- Ziehen Sie das LAN-Kabel aus dem Wandanschluss ab, bevor Sie das System verschieben.

Vorgehensweise beim Abschalten des Frankiersystems

Drücken Sie auf ^O (in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds).

Fin

1.

kurzer Druck auf die Taste Schlaf/Aktivieren/Soft-off aktiviert den Schlaf-Modus der Maschine.

Fin

langer Druck auf die Taste Schlaf/Aktivieren/Soft-off aktiviert den Soft-off-Modus der Maschine. Die I FD neben der Taste leuchtet

- grün: Das Frankiersystem ist aktiv und einsatzbereit.
- Gelb (Dauerlicht): Das Frankiersystem befindet sich im Schlaf-Modus (Energiesparmodus).
- Gelb (blinkend): Das Frankiersystem befindet sich im Soft-off-Modus (Modus für sehr geringen Energieverbrauch).
- Achten Sie darauf, dass die neben der Taste O (oben rechts auf dem Bedienfeld) 2. befindliche LED gelb leuchtet, das Frankiersystem sich also im Schlaf-Modus befindet.
- 3. Schalten Sie das Frankiersystem aus. Der Kreis (oder O) zeigt an, dass das System ausgeschaltet ist.



- 4. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose.
- 5. Ziehen Sie das LAN-Kabel aus der Buchse, da möglicherweise noch Spannung anliegt.

1.2 Vorgehensweise beim Aktivieren eines Nothalts

Wenn Sie das System im Notfall anhalten möchten:

So halten Sie die Verarbeitung sofort an:



1.3 Symbole

In diesem Handbuch werden die nachfolgend aufgeführten Symbole verwendet.

Symbol:	Aussage
	WARNUNG: Weist auf ein Sicherheitsrisiko für Personen hin.
\bigcirc	ACHTUNG: Weist Sie auf ein Risiko für die Ausrüstung oder die Post hin, das durch eine von Ihnen vorgenommene Aktion hervorgerufen werden kann.
	HINWEIS: Eine Anmerkung, die verschiedene Szenarien oder Situationen erläutert.
·٣	TIPP : Ein Rat, der Ihnen beim Verarbeiten Ihrer Post Zeit einsparen kann.

Sicherheitsangaben



2 Informationen zu Ihrem Frankiersystem

In diesem Abschnitt lernen Sie das Frankiersystem kennen.

2.1	Systemlayout	13
2.2	Zubehör	15
2.3	Funktionen des Bedienfelds	17
2.4	Anschlussmöglichkeiten	21
2.5	Energieverwaltung	23
	So schalten Sie das Frankiersystem in den Schlaf/Soft-off-Modus	23
	Ausschalten des Frankiersystems	24



2.1 Systemlayout

Hauptkomponenten



Inneres der Systembasiseinheit



Postalisches Sicherheitsgerät (PSD)	1	Frankierwerk: Niemals ausbauen, sofern Sie nicht vom Helpdesk dazu aufgefordert werden!
Abdeckung	2	Zum Öffnen von der Front abheben.
Tintenpatrone	3	Druckt den postalischen Abdruck auf Kuverts.

2.2 Zubehör

USB-Tastatur (optional)

Verwendung

Eine USB-Tastatur kann an das Frankiersystem angeschlossen werden.



Diese Tastatur ist eine PC-Standardtastatur mit zusätzlichem Touchpad. Sie ermöglicht die Eingabe von Daten in das Frankiersystem.

Die **[NUM-Taste]** muss aktiviert sein, damit die numerischen Tasten verwendet werden können.

Sie können die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Tastaturkürzel verwenden.

Verwenden des Touchpads

Das in die Tastatur integrierte Touchpad oder eine an das System angeschlossene USB-Maus ermöglicht mit Hilfe des Zeigegeräts dieselben Auswahlmöglichkeiten oder Aktionen wie mit den Fingern.

Sie haben damit dieselben Auswahlmöglichkeiten oder können dieselben Aktionen ausführen wie mit dem Finger auf dem Touchscreen.

Alle berührungsempfindlichen Elemente können mit Hilfe des Zeigers aktiviert werden.

Zusätzlich haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Cursor exakt in einem Eingabefeld positionieren.
- Teil des Inhalts eines Eingabefelds auswählen.

Berichtsdrucker (optional)



An die Frankiermaschine kann ein USB-Drucker direkt angeschlossen werden, um postbezogene Berichte auszudrucken.



Weitere Informationen über kompatible Drucker, die an die Frankiermaschine angeschlossen werden können, erhalten Sie von Ihrem Händler.

Barcode-Scanner (optional)



Dieser Scanner wird für folgende Aufgaben verwendet:

• Identifizieren von Kostenstellen über Barcodes

Displaybereiche



Gebühren und Services	1	Zeigt die momentane Gebühr und die ausgewählten Zusatzleistungen an.	
Vordatierung	2	Zeigt das zu druckende Datum an.	
Porto	3	Zeigt den auf dem Kuvert zu druckenden Betrag an.	
Weight	4	Aktuelles Gewicht, das zum Berechnen des Portowerts verwendet wird.	
Abdruckspeicher	7	Zeigt den ausgewählten Abdruckspeicher an.	
Kostenstelle	8	Zeigt die momentan ausgewählte Kostenstelle an.	
Wiegeart	23	Aktuelle Wiegemethode.	

Abdruck rechts	24	Ermöglicht die Auswahl eines Textes oder Klischees. Gibt an, dass unmittelbar neben der Frankierung ein Text/Klischee gedruckt wird.
Abdruck links	25	Ermöglicht die Auswahl eines Textes oder Klischees. Gibt an, dass unmittelbar links neben der Frankierung ein Text/Klischee gedruckt wird.

Tasten und Tastaturkürzel

			NAVIGATIONSTASTEN
Zurück	22	5	Wird zum Abbrechen, Überspringen oder Zurückkehren verwendet.
Startseite	21	ጨ	Kehrt zur Startseite des Systems zurück.
Menü	10	≣	Ruft die Menüeinstellungen auf.
ок	9	Mem	Kurzer Druck : Validiert eine Auswahl. Langer Druck : Speichert einen Speicher, während eine Startseite angezeigt wird.
Pfeil nach oben	6	▲	Kurzer Druck : In Listen oder Menüs nach oben navigieren. Langer Druck : Hintergrundbeleuchtung verstärken, während eine Startseite angezeigt wird.
Pfeil nach unten	6	¢ ▼	Kurzer Druck : In Listen oder Menüs nach unten navigieren. Langer Druck : Hintergrundbeleuchtung abdunkeln, während eine Startseite angezeigt wird.
	15		TASTATURKÜRZEL
Vorgabe	17	Ĵ	Öffnet die Guthabenverwaltung (einschließlich Hinzufügen von Guthaben).
Report	19	\succeq	Zeigt die Berichtsliste an.
Gebührenauswahl	18	1	Zeigt den Bildschirm für die Gebührenauswahl an.
Abdruck:	16		Greift auf die Bildschirme für Auswahl und Einrichtung von Abdrucken zu.

Weight	20) K	Kurzer Druck : Zeigt den Bildschirm "Manuelle Gewichtseingabe" an. Langer Druck : Wählt die "Differenzwiegen"-Art.
			ZIFFERNBLOCK
Alphanumerische Tasten	13	5 ^{jkl} ^{M5}	Kurzer Druck: Ermöglicht die Eingabe alphanumerischer oder numerischer Werte (Kostenstellen oder andere Einrichtungsinformationen). Drücken Sie eine Taste mehrmals, um alle verfügbaren Zeichen anzuzeigen. Langer Druck (auf der Startseite): Dient dem direkten Zugriff auf den entsprechenden Speicher.
Löschen/Zurücksetzen	14	C≚c	Kurzer Druck: Löscht Tasteneingaben und Daten in Eingabefeldern oder aktualisiert auf dem Startbildschirm das Gewicht. Langer Druck (auf der Startseite): Zugriff auf die Funktion "Wiegeplattform auf Null zurücksetzen".
			START/STOP-TASTEN
Schlaf/Aktivieren/Soft Off	5	ወ	Kurzer Druck: Aktiviert die Frankiermaschine oder versetzt Sie in den Ruhemodus. Das Licht gibt den Systemstatus an (grün = aktiv, gelb (Dauerlicht) = inaktiv). Langer Druck: Das System befindet sich im
		_	Soff-off-Zustana (gelb (blinkena) = Soff-off).
Startzeit	12	\Diamond	Startet den Druckvorgang.
Nachlaufzeit	11		Beendet den Druckvorgang und hält sämtliche mechanischen Aktivitäten (Motoren) im Frankiersystem an.

Verwendung des Ziffernblocks

Die folgende Tabelle zeigt die fortlaufenden Zeichen, die Sie je nach Kontext erhalten, wenn Sie die Tasten mehrmals hintereinander drücken.

Taste	Alphanumerisch	Benutzerdefinierter Text
1	1	1
2	2ABCÄabcä	2ABCÄabcä
3	3DEFdef	3DEFdef
4	4GHlghi	4GHlghi
5	5JKLjkl	5JKLjkl
6	6MNOÖmnoö	6MNOÖmnoö
7	7PQRSpqrsss	7PQRSpqrsss
8	8TUVÜtuvü	8TUVÜtuvü
9	9WXYZwxyz	9WXYZwxyz
0	0	0 -
	.,/:@!-+\€	.,/:@!-+\€
С	Funktion "Löschen"	Funktion "Löschen"

2.4 Anschlussmöglichkeiten

Anschlüsse





COM1

Verbindungsdetails



2.5 Energieverwaltung



Das System kann das LAN nur verwenden, wenn das LAN-Kabel angeschlossen ist, BEVOR das Netzkabel angeschlossen wird.

Energy Star®-Konformität



Bürogeräte sind im Allgemeinen 24 Stunden täglich eingeschaltet, daher spielen die Funktionen zur Energieverwaltung eine grosse Rolle beim Energiesparen und bei der Verringerung der Luftverunreinigung.

Das Frankiersystem ist ein für den Energy Star® qualifiziertes Frankiersystem, das nach einer Phase der Inaktivität automatisch in den Energie sparenden Schlaf-Modus wechselt.

Es ist außerdem ein Schlaf-Modus mit sehr geringem Energieverbrauch verfügbar, der als Soft-off-Modus bezeichnet wird. Dieser Modus sollte nur verwendet werden, wenn das System für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. In diesem Modus benötigt das System länger für die Aktivierung und die automatischen postalischen Aktualisierungen können nicht ausgeführt werden.

Wenn das System längere Zeit im Energiesparmodus verweilt, wird nicht nur Energie gespart, sondern das System kann auch abkühlen und dadurch eine längere Lebensdauer erreichen.

So schalten Sie das Frankiersystem in den Schlaf/Soft-off-Modus

Sie können das Frankiersystem auch manuell in den Schlaf-Modus versetzen.



Um den Zeitraum zu ändern, nach dem das Frankiersystem in den Schlaf-Modus wechselt, siehe Vorgehensweise beim Anpassen der Ein-/Abschaltzeit on page 171.

- 1. Drücken Sie auf ${igside U}$ (in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds).
 - Ein **kurzer Druck** auf die Taste **Schlaf/Aktivieren/Soft-off** aktiviert den Schlaf-Modus der Maschine.
 - Ein **langer Druck** auf die Taste **Schlaf/Aktivieren/Soft-off** aktiviert den Soft-off-Modus der Maschine.

Das neben der Taste befindliche Licht zeigt Folgendes an:

- Grün: Das Frankiersystem ist aktiv und einsatzbereit.
- **Gelb (Dauerlicht):** Das Frankiersystem befindet sich im Schlaf-Modus (Energiesparmodus).
- **Gelb (blinkend)**: Das Frankiersystem befindet sich im Soft-off-Modus (Modus für sehr geringen Energieverbrauch).



Stellen Sie beim Starten des Systems sicher, dass die Wiegeplattform frei ist, um Fehler beim Wiegen zu vermeiden.



Wenn sich das Frankiersystem im Modus Soft-off befindet, kann es automatisch für automatische Anrufe aktiviert werden, sobald der geplante Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) erreicht wird.

Ausschalten des Frankiersystems

Zum Ausschalten des Systems können Sie den Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite der Basiseinheit verwenden.

- 1. Versetzen Sie das System in den Schlaf-Modus (siehe So schalten Sie das Frankiersystem in den Schlaf/Soft-off-Modus on page 23).
- 2. Achten Sie darauf, dass die neben der Taste O (oben rechts auf dem Bedienfeld) befindliche LED gelb leuchtet, das Frankiersystem sich also im Schlaf-Modus befindet.

3. Schalten Sie das Frankiersystem aus. Der Kreis (oder O) zeigt an, dass das System ausgeschaltet ist.





3 Verarbeiten von Postgütern

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise beim Bearbeiten von Postgütern beschrieben: Auswählen eines Druckmodus, einer Gebühr und einer Wiegemethode, Aktivieren der Verschliesseinheit usw. in Abhängigkeit von der Verarbeitungsart, die Sie der Postsendung zuordnen müssen.

3.1	Vorbereiten und Starten Ihrer Arbeitssitzung	29
	Vorgehensweise beim Sortieren von Postgütern	29
	Vorgehensweise beim Anmelden und Starten einer Arbeitssitzung	31
3.2	Wählen des Stempeltyps	34
	Vorgehensweise beim Ändern des aktuellen Druckmodus	35
3.3	Verarbeitungsbeispiele	37
	Vorgehensweise zum Drucken von Maßklebebändern	44
	Vorgehensweise beim manuellen Eingeben des Gewichts	59
	Vorgehensweise beim Festlegen von Drucken im [Eingang]-Modus	47
	Vorgehensweise beim Festlegen der Postgebühr für [Standard]-Postgüter	37
	Vorgehensweise beim Verarbeiten von [Standard]-Postgütern	40
3.4	Finstellungen	E۵
••••		
••••	Verwenden von Abdruckspeichern	180
	Verwenden von Abdruckspeichern Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen	180 127
	Verwenden von Abdruckspeichern Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner	180 127 128
	Verwenden von Abdruckspeichern Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr	180 127 128 133
•••	Verwenden von Abdruckspeichern Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr Vorgehensweise zum Auswählen eines Produktcodes	180 127 128 133 134
	Verwenden von Abdruckspeichern Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr Vorgehensweise zum Auswählen eines Produktcodes Vorgehensweise zur Verwendung der Portoverkettung	180 127 128 133 134 138
	Verwenden von Abdruckspeichern Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr Vorgehensweise zum Auswählen eines Produktcodes Vorgehensweise zur Verwendung der Portoverkettung Verwenden von "Standardwiegen"	180 127 128 133 134 138 57
	Verwenden von Abdruckspeichern	180 127 128 133 134 138 57 58
	Verwenden von Abdruckspeichern	180 127 128 133 134 138 57 58 59
	Verwenden von Abdruckspeichern	130 127 128 133 134 138 57 58 59 71
	Verwenden von Abdruckspeichern	130 127 128 133 134 138 57 58 59 71 71



3.1 Vorbereiten und Starten Ihrer Arbeitssitzung

Vorbereitungsschritte

Diese Vorbereitungsschritte helfen Ihnen beim effizienteren Verarbeiten der Postgüter. Sie umfassen Folgendes:

- Sortieren der Postgüter nach Typ und Aufgabe, um die Verarbeitung zu beschleunigen (Sortieren von Postgütern nach Typ und Aufgabe on page 29).
- Anmelden beim System, um eine Arbeitssitzung zu starten (Einschalten des Systems und Starten einer Arbeitssitzung on page 30).
- Auswählen des Frankierungstyps, der jedem Postgutstapel entspricht (Auswählen des Druckmodus on page 34).

Vorgehensweise beim Sortieren von Postgütern

Verteilen Sie die Postgüter gemäss ihrer Merkmale und in der folgenden Reihenfolge auf verschiedene Stapel:

1. Postgutart.

Siehe die Tabelle unter Verarbeitungsart und Druckmodus on page 34.

Ausgehende Postgüter mit verschiedenen Portoarten

- Standardporto

Posteingang

- 2. Trennen Sie zu verschliessende Kuverts von nicht zu verschliessenden.
- **3.** Kostenstellen zum Zuordnen von Kosten (nur, wenn Sie beim Anmelden eine Kostenstelle auswählen müssen, siehe Einstellungsdetails on page 50).
- 4. Anzuwendende Gebühr und hinzuzufügende Services.
- 5. Physische Merkmale.

Trennen Sie Postgüter, die das im Systempostgutpfad zulässige Gewicht, Größe oder die zulässige Dicke überschreiten (siehe Postgutspezifikationen on page 267).

6. Sortieren Sie abschließend die einzelnen Stapel nach Größe.

Einschalten des Systems und Starten einer Arbeitssitzung

Durch das Einschalten des Systems wird auf dem Frankiersystem automatisch eine Arbeitssitzung gestartet.

Beim Starten in Abhängigkeit von verschiedenen Einstellungen:

- Der Zugriff auf das System ist möglicherweise nicht eingeschränkt.
- Möglicherweise müssen Sie einen PIN-Code eingeben
- Möglicherweise müssen Sie eine Kostenstelle auswählen

Ihre Arbeitssitzung endet, wenn das System in den Schlaf-Modus zurückkehrt.



Sie dürfen nichts auf die Wiegeplattform legen, bevor Sie das Frankiersystem starten:

Vorgehensweise beim Anmelden und Starten einer Arbeitssitzung

So melden Sie sich als Benutzer an:

1. Drücken Sie auf ⁽¹⁾, um das System zu aktivieren.

Das System zeigt möglicherweise einen der folgenden Bildschirme an: Startbildschirm [Standard]:



Login-Bildschirm:

Login

PIN eingeben:

Kostenstelle-Bildschirm:


- 2. Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird:
 - Startbildschirm [Standard]: Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, ist kein weiterer Schritt erforderlich, um durch das System zu navigieren.
 - Login-Bildschirm: Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie die PIN ein.
 - Kostenstelle-Bildschirm: Wenn der Bildschirm "Kostenstelle" angezeigt wird, wählen Sie Ihre Kostenstelle wie folgt aus:
 - Verwenden Sie die Pfeile nach oben und nach unten und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
 - Sie können die Kostenstelle auch mit einem Barcode-Scanner (optional) auswählen.

Die Seite Startbildschirm [Standard] wird angezeigt. Die Arbeitssitzung wird gestartet.

Suchen einer Kostenstelle

Finden Sie Ihre Kostenstelle schneller: Geben Sie die Kostenstellennummer ein oder verwenden Sie einen Barcode-Scanner, statt die Tasten "Auf" und "Ab" zu verwenden.



Damit Sie über den Ziffernblock Buchstaben anstelle von Ziffern eingeben können, drücken Sie die entsprechende Taste mehrmals hintereinander wie bei einem Mobiltelefon.



(Beispiel: Drücken Sie zwei Mal die Taste "6", um den Buchstaben "N" einzugeben).

Verarbeiten von Postgütern

Kostenstelleninformationen

- Weitere Informationen zur Zuordnung der Kostenstellen, wenn eine Sitzung bereits geöffnet ist, finden Sie unter Ändern der aktuellen Kostenstelle on page 50.
- Auswählen der Sicherheitsstufe für Kostenstellen und Zugangskontrolle siehe Kostenstellenverwaltung und Zugangskontrolle on page 97.
- Versetzen Sie das System in den Schlaf-Modus (siehe So schalten Sie das Frankiersystem in den Schlaf/Soft-off-Modus on page 23).

3.2 Wählen des Stempeltyps

Verarbeitungsart und Druckmodus

In der nachfolgenden Tabelle wird der auswählbare Druckmodus in Abhängigkeit von der Verarbeitungsart angezeigt, die Sie auf Postgüter anwenden möchten.

In der rechten Spalte werden für jeden Druckmodus die verfügbaren Optionen für die einzelnen Druckmodi angegeben.

Wenn keine Parameter festgelegt werden, verwendet das Frankiersystem die Standardwerte.

Verarbeitungsart	Art der Frankierung	Verfügbare Frankierungsoptionen
Gebühr anwenden auf ausgehende Postgüter	[Standard] (Drucken von [Standard]-Postgütem on page 37)	 Porto Weight Datumformat Text (optional) Klischee (optional)
Drucken von "Eingang" oder des Datums auf eingehende Postgüter:	[Eingang] (Drucken von Eingangspost mit [Eingang]-Modus on page 47)	 Datum drucken und/oder "Eingang"





Das System wählt beim Starten standardmäßig den Druckmodus [Standard] aus.

Anpassen der Frankierung

Um die Poststücke zu verarbeiten, müssen Sie die benötigte Art der Frankierung wählen. Sie können beispielsweise "Standard" wählen, um das Porto zu drucken, oder "Eingang", um das Datum auf eingehende Poststücke zu drucken.

Für jeden von Ihnen gewählten "Druckmodus" zeigt das Frankiersystem sämtliche Spezifikationen (und nur diese) für die von Ihnen zu verwendende Verarbeitungsart an.

Startseite und Konfigurationsmenü

Jeder Druckmodus ist zugeordnet zu:

- Ein spezifischer Startbildschirm, der die aktuelle Frankierungskonfiguration anzeigt (Gewicht, Gebühr usw.).
- Ein spezifisches Menü für die Abdruckkonfiguration, das Ihnen das Einstellen der Frankierungsparameter ermöglicht.



Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die Kurzwahltaste , um direkt auf das Menü für die Frankierungskonfiguration zuzugreifen.



Das System verfügt über fünf Kurzwahltasten für den Direktzugriff, um Zeit zu sparen. Sie können die erforderlichen Tastenanschläge für das Hinzufügen oder Prüfen des Guthabens, zum Anzeigen der Berichtsliste, zum Wählen des Portos, zum Anpassen der Frankierung und zum Ändern des Wiegemodus minimieren.

Vorgehensweise beim Ändern des aktuellen Druckmodus

Nachdem Sie als Benutzer angemeldet sind:

1. drücken.

Der Bildschirm Customize Stamp wird angezeigt.

Druckmodus einstel	len
Typ Standard	>
1. Abdruck rechts	[0]
2. Abdruck links	[0]
3. Datum	[+0]

2. Wählen Sie > Typ > aus, und drücken Sie auf [OK].

Der Bildschirm Druckmodus wird angezeigt.



3. Wählen Sie in der Liste den Druckmodus aus, und drücken Sie anschließend auf **[OK]**.

Der Bildschirm Druckmodus einstellen wird aktualisiert und zeigt die Menüeinträge an, mit deren Hilfe Sie die Frankierungsoptionen ändern können.

4. Drücken Sie Goder , um zur Startseite zurückzukehren.

3.3 Verarbeitungsbeispiele

Anwenden der Postgebühr für [Standard]-Postgüter

Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um Porto für [Standard]-Postgüter zuzuweisen.

Vorgehensweise beim Festlegen der Postgebühr für [Standard]-Postgüter

In dem nachfolgenden Verfahren werden die Schritte zum Verarbeiten von Postgütern in der empfohlenen Reihenfolge beschrieben.

- Da sich die Postgutanforderungen schnell ändern, sind möglicherweise einige Einstellungen nicht erforderlich oder ihre Reihenfolge kann variieren.
- Sie müssen mit der Auswahl des Druckmodus beginnen, um den Zugriff auf die zusätzlichen Optionen zu erhalten und dadurch in der Lage zu sein, die Postgüter zu verarbeiten ("Standard" ist die Standardeinstellung).



Erwägen Sie die Verwendung von Abdruckspeichern, um die Frankierung schnell einzurichten. In den Speichern werden Frankierungsmerkmale zusammen mit Gebühren und der belasteten Kostenstelle (falls aktiviert) gespeichert. Siehe Abdruckspeicher on page 177.

Erforderliche Eingaben:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Startbildschirm des Druckmodus [Standard] befinden.

Die Startseite zeigt das Gewicht, den Portowert und die derzeit ausgewählte Gebühr, wie nachfolgend veranschaulicht, an.

BR INL P B... 00.00€ T Keine Zusat.. 10.07.20 \mathbf{S} M1*: BR INL P BR-S KST:00000

2. Prüfen oder Ändern Sie den Druckmodus, wenn Sie sich nicht im [Standard]-Modus befinden.

Drücken Sie auf 🔄, um auf den Bildschirm Druckmodus einstellen zuzugreifen:

Druckmodus einstellen		
Typ Standard	>	
1. Abdruck rechts	[0]	
2. Abdruck links	[0]	
3. Datum	[+0]	

Der Druckmodus wird in Zeile 2 des Bildschirms angezeigt.

Zum Ändern des Druckmodus wählen Sie die Zeile Typ aus, drücken auf OK, und wählen Sie dann [Standard] auf dem Bildschirm Druckmodus aus. Drücken Sie dann auf [OK].



3. Zusätzlich können Sie die Frankierungselemente wie folgt über den Bildschirm Druckmodus einstellen konfigurieren:

Wechsel zwischen Abdruck links oder rechts:

Das System unterstützt "Abdruck links" und "Abdruck rechts". In diesen flexiblen Bereichen können Sie ein Klischee oder Text auswählen. Somit können Sie die Frankierung mit folgenden Elementen drucken:

- Ein Klischee und ein Zusatztext:



- Zwei Texte:

WILLKOMMEN	WILLROWNEN	13000 NP1600000044 000000081 08072020 00000081 08072020 08072020
Zusatztext	Zusatztext	Wertstempel

- Zwei Klischees:

Thr personliches Angebot	Thr personliches Angebot	13000 00,85 € 00000074 020000074 020000074 020000074 020000074 020000074
Werbeklischee	Werbeklischee	Wertstempel

Informationen zum Auswählen eines Werbedrucks finden Sie unter Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) eines Werbedrucks aus einer Frankierung on page 205.

Weitere Informationen zum Auswählen von Zusatztext finden Sie unter Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) von Text zur (von der) Frankierung on page 198.

Überprüfen oder Ändern des Datums oder Datumformats:

Wählen Sie Datum und anschließend eine Datumsoption auf dem Bildschirm Vordatieren aus. Wählen Sie zum Drucken des aktuelle Datums Keine Vordatierung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise beim Ändern des Datums on page 71.

Drücken Sie 😡 oder 🔨, um zur Startseite zurückzukehren.

4. Wählen Sie eine Gebühr aus und fügen Sie Zusatzleistungen hinzu.

Drücken Sie 🛸, um den Bildschirm Portoauswahl zu öffnen.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... Og 11Br S Prio Ir ⊠Inland

Br S Eco Ir Elinternation Services EAdv. Rate

Geben Sie eine Gebührennummer ein, um eine Gebühr auszuwählen oder neue Gebührenoptionen anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen einer Gebühr on page 53.

Der Druck kann jetzt erfolgen.

Vorgehensweise beim Verarbeiten von [Standard]-Postgütern

Die Art und Weise, in der die Postgüter bearbeitet werden, hängt in erster Linie von der von Ihnen ausgewählten Wiegemethode ab. Er wird durch das Symbol im Bereich Wiegeart des Bildschirms angezeigt.

In anderen Modi ("Manuelle Gewichtseingabe" 🖳, "Kein Gewicht" ...):

Über den Startbildschirm [Standard]:



1.

🗖 drücken. Die Systemmotoren werden aktiviert.

2. Legen Sie das Kuvert in den Postgutpfad gegen die hintere Führungswand ein, wobei die zu bedruckende Seite nach oben zeigt.



 \square

Wenn das Kuvert verschlossen werden soll, legen Sie die Lasche zuerst in den Anfeuchter (Option). Versuchen Sie nicht, selbstklebende Kuverts anzufeuchten.

3. Über das Frankiersystem wird das Porto zugewiesen und das Kuvert ausgeworfen.

Im Modus Standardwiegen ():

Über den Startbildschirm [**Standard**], um die Postgebühr direkt auf Postgüter zu drucken:

1. Legen Sie das Postgut auf die Wiegeplattform.

Das Gewicht des Postguts wird im Bereich Gewicht des Bildschirms angezeigt und der Postgebührbetrag wird aktualisiert.



2

drücken. Die Systemmotoren werden gestartet.

3. Nehmen Sie das Kuvert von der Wiegeplattform, und legen Sie es in den Postgutpfad gegen die hintere Führungswand ein, wobei die zu bedruckende Seite nach oben zeigt.





Wenn das Kuvert verschlossen werden soll, legen Sie die Lasche zuerst in den Anfeuchter (Option). Versuchen Sie nicht, selbstklebende Kuverts anzufeuchten.

4. Über das Frankiersystem wird das Porto gedruckt und das Postgut ausgeworfen.

Im optionalen Modus Differenzwiegen (+):

Über den Startbildschirm [Standard]:

- 1. Legen Sie den zu verarbeitenden Postgutstapel auf die Wiegeplattform, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm oder die nachfolgenden Schritte.
- 2. Nehmen Sie das erste Postgut oben vom Stapel. Das Frankiersystem zeigt das Gewicht und das Porto auf der Startseite an und startet die Motoren automatisch.

3. Legen Sie das Postgut in die Basis gegen die hintere Führungswand ein, wobei die zu bedruckende Seite nach oben zeigt, um die Frankierung zu drucken.



 \square

Wenn das Kuvert verschlossen werden soll, legen Sie die Lasche zuerst in den Anfeuchter (Option). Versuchen Sie nicht, selbstklebende Kuverts anzufeuchten.

- **4.** Über das Frankiersystem wird das Porto zugewiesen und das Postgut ausgeworfen.
- 5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jedes Postgut.

Drücken Sie auf , um den Prozess zu einem beliebigen Zeitpunkt zu beenden.



Wenn Sie das letzte Postgut von der Wiegeplattform entfernen, werden Sie vom Frankiersystem gefragt, ob dieses gedruckt werden soll. Sie können mit Ja oder Nein antworten.

Vorgehensweise zum Drucken von Maßklebebändern

Mit dem Frankiersystem können Sie Maßklebebänder für Poststücke drucken, die aufgrund ihrer Größe nicht durch die Maschine passen.





Dieses Frankiersystem benötigt doppelte Maßklebebänder. Einzel-Maßklebebänder funktionieren in diesem Frankiersystem nicht.

1. Legen Sie das Postgut auf die Wiegeplattform und wählen Sie das Porto.



2. Drücken Sie die grüne Taste [Start]



3. Führen Sie das Doppel-Maßklebeband durch das Frankiersystem.



4. Ziehen Sie die Rückseite des Maßklebebands ab und bringen Sie es auf dem Postgut an.



Vorgehensweise beim manuellen Eingeben des Gewichts

Manuelle Gewichtseingabe

"Manuell wiegen" erlaubt das manuelle Eingeben des Gewichts. Möglicherweise müssen Sie das Gewicht manuell eingeben, wenn ein Postgut die Wiegekapazität der Waage übersteigt.

Sie müssen zuerst ein Postprodukt auswählen, um das Gewicht manuell über die Startseite einzugeben:

1. Wählen Sie die Postgebühr.



Informationen zum Auswählen eines Portos finden Sie unter Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr on page 133.



Der Bildschirm Manuelle Gewichtseingabe wird angezeigt.

Manuelle Gewichtseing...

Gewicht eingeben:



3. Geben Sie das Gewicht ein (in g), und drücken Sie dann zum Bestätigen auf [OK].

Manuelle Gewichtseing...

Gewicht eingeben:



Auf der Startseite wird das Symbol Manuelle Gewichtseingabe () und das eingegebene Gewicht angezeigt.



Wenn das Gewicht einen Schwellenwert überschreitet, wird das Porto mit einem anderen Porto verkettet. Weitere Informationen siehe Portoverkettung on page 138.

2.

Vorgehensweise beim Festlegen von Drucken im [Eingang]-Modus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Druckmodus [Eingang] für Folgendes verwendet wird:

- Drucken Sie das Datum auf eingehende Postgüter.
- "Eingang" auf Eingangspost drucken

Eingang am: 08.07.20



Sie müssen mit der Auswahl des Druckmodus beginnen, um den Zugriff auf die entsprechenden Parameter zu erhalten und dadurch in der Lage zu sein, die Postgüter zu verarbeiten.

Erforderliche Eingaben:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Startbildschirm des Druckmodus [Eingang] befinden.

Der Druckmodus wird wie veranschaulicht am oberen Rand der Startseite angezeigt.



2. Prüfen oder ändern Sie den Frankierungstyp, wenn Sie sich nicht im [Frankierungstyp]-Modus befinden.

Drücken Sie 🔄, um auf den Bildschirm Druckmodus einstellen zuzugreifen:

Druckmodus einste	ellen
Typ Eingang	>
1. Datum	[AUS]
2. Eingang am	[AUS]
3 Abdruck r	ົທ

Der Druckmodus wird in Zeile 2 des Bildschirms angezeigt.

Zum Wechseln des Druckmodus wählen Sie die Zeile Typ aus, drücken auf **[OK]** und wählen dann **[Eingang]** auf dem Bildschirm Druckmodus aus, und drücken Sie anschließend auf **[OK]**.

Zusätzliches kann Folgendes ausgeführt werden:

- - Drucken des Datums aktivieren oder deaktivieren.
- Zusatztext oder Werbedruck mit "Abdruck links/Abdruck rechts" zum Druck hinzufügen.
- Drucken von "Eingang" aktivieren oder deaktivieren.
- Zählerstände aktivieren oder deaktivieren.
- Wählen Sie die zu ändernde Option aus, und drücken Sie dann auf **[OK]**. Der Bildschirm zeigt den aktuellen Status der Optionen an.
- Drücken Sie auf 😡 oder 🕥, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

So wählen Sie eine Option auf dem Bildschirm aus:



– Heben Sie die Option mit den Pfeiltasten 🛄 und 🕛 hervo

– Drücken Sie dann immer ^{Mem}, um die Auswahl zu bestätigen.

Auf dem Startbildschirm [Eingang]:

drücken. Die Systemmotoren werden aktiviert.

2. Legen Sie das Kuvert in den Postgutpfad gegen die hintere Führungswand ein, wobei die zu bedruckende Seite nach oben zeigt.



Das Frankiersystem wendet den Abdruck an und das Postgut wird ausgeworfen.



3.4 Einstellungen

Ändern der aktuellen Kostenstelle

Ändern Sie die Kostenstelle wie folgt, um einem Stapel von Postgütern mit Hilfe einer anderen Kostenstelle (für Konfigurationen mit aktivierten Kostenstellen) zu verarbeiten.

Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen

Sie können die Kostenstelle ändern, also jede erstellte Kostenstelle belasten.

In diesem Beispiel wechseln wir von "Marketing (account 00001)" zu "Sales (account 00002)".

BR T Kei	INL P B ine Zusat	00,00€
S í	10.07.20	Og
×	M1*: BR II	NL P BR-S
۱ <u>۵</u> ۳	KST:00	0001

So ändern Sie Kostenstellen:

1. Als Benutzer:

Drücken Sie auf 📕 und wählen Sie den Pfad aus: Kostenstelle ändern

Haupt-Menü	
0. Kostenstelle ändern.	î
1. Kartusche	L
2. Mailbox	Ļ

3. Kostenstellenverwa... 🌡

Die Liste der verfügbaren Kostenstellen wird angezeigt.



2. Wählen Sie die zu verwendende Kostenstelle aus, und drücken Sie auf [OK].



3. Drücken Sie (n), um zum Startbildschirm zurückzukehren. Es wird die aktuelle Kostenstellennummer angezeigt.



Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner

|--|

Ein Barcode-Scanner kann für das Erfassen von Kostenstellen im Frankiersystem mit nur einem Klick verwendet werden. Sie können die Kostenstelle wechseln, um eine beliebige erstellte Kostenstelle zu belasten.

In diesem Beispiel wechseln wir von "Marketing (account 00001)" zu "Sales (account 00002)".



So wechseln Sie die Kostenstelle mit einem Barcode-Scanner:

1. Falls noch nicht geschehen, schließen Sie den Barccode-Scanner über einen USB-Port an das Frankiersystem an.



Die Liste der verfügbaren Kostenstellen-Barcodes befindet sich normalerweise in der Nähe des Frankiersystems.

Marketing 01
Sales
02

2. Wählen Sie die zu verwendende Kostenstelle aus und scannen Sie diese.



3. Es wird die aktuelle Kostenstellennummer angezeigt.



Auswählen einer Gebühr

Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr

Der Zugriff auf das Porto erfolgt über den Bildschirm "Portoauswahl". Auf dem Startbildschirm verwendet das System standardmäßig den Abdruckspeicher 1 (M1). Wenn Sie im Bildschirm "Portoauswahl" auf "Gebühr und Services auswählen" zugreifen, wird auf dem Systemstartbildschirm ein Sternchen (M1*) angezeigt.



- Es gibt einen Produktcode für alle möglichen Portokombinationen, die im Frankiersystem verfügbar sind. Dies schließt Porto ein, das möglicherweise nicht im Bildschirm "Portoauswahl" angezeigt werden.
- Drücken Sie die Zifferntaste 8 und wählen Sie "Produktcode", um einen Produktcode einzugeben.

So wählen Sie eine Gebühr aus:

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g 11Br S Prio Ir ⊠Inland 12Br S Eco Ir ⊠Internation 14Services 18Adv. Rate 2. Auf diesem Bildschirm können Sie Folgendes durchführen:

Geben Sie eine Portonummer ein, um ein Porto auszuwählen oder Portooptionen anzuzeigen.

Beispiel: Durch Drücken der Zifferntaste 2 werden die gebräuchlichsten Inland-Portos angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g ■Prior. Inl. ■Eco. Inl.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, nachdem Sie die Gebühr und die Services ausgewählt haben, und drücken Sie dann auf **[OK]**, um Ihre Gebührenauswahl zu bestätigen.



Das auf dem Bildschirm angezeigte Porto ist null, solange das Gewicht nicht bekannt (= null) ist.

Vorgehensweise zum Auswählen eines Produktcodes

Um schnell eine Gebühr auszuwählen, können Sie den Postproduktcode direkt über den Startbildschirm mit Hilfe des Ziffernblocks eingeben. Es gibt einen Produktcode für alle möglichen Portokombinationen, die im Frankiersystem verfügbar sind. Dies schließt Porto ein, das möglicherweise nicht im Bildschirm "Portoauswahl" angezeigt werden.

So verwenden Sie Portocodes:

1. drücken.

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g 171Br S Prio Ir Malnland

Br S Prio ir Miniand Br S Eco ir Minternation Services BAdv. Rate 2. Wählen Sie Adv. Rate und drücken Sie [OK].



3. Wählen Sie "Produktcode".

Advanced Rate	
2. Portotabellen	
3. Update rate table	
4. Produktcode	
3. Update rate table 4. Produktcode	

4. Geben Sie den gewünschten Produktcode ein und drücken Sie [OK].

Produktcode	

Produktcode eingeben:



Vorgehensweise zur Verwendung der Portoverkettung

Die Portotabelle kann die Portoverkettungsfunktion implementieren. Wenn das Gewicht das Limit für das gewählte Porto überschreitet, muss das Porto mit einem anderen Porto verkettet werden.

Wenn der Druck mit der Portoverkettung abgeschlossen ist, kehrt das Gerät zum zuvor gewählten Porto zurück.

Das folgende Beispiel dient der Erläuterung der Portoverkettungsfunktion:

1. Auf dem Startbildschirm wurde ein Porto ausgewählt.



Geben Sie manuell ein Gewicht ein.

Manuelle Gewichtseing...

Gewicht eingeben:



Das eingegebene Gewicht überschreitet einen Schwellenwert und führt zu einer Portoverkettung.

2. Die Maschine zeigt die Portoverkettung auf der Startseite an. Fahren Sie wie gewohnt fort.



Auswählen einer Wiegeart

In Abhängigkeit von den im Frankiersystem installierten Optionen stehen verschiedene Wiegemethoden zur Verfügung.

Sie können das Gewicht auch manuell eingeben, wenn dieses bekannt ist: siehe Vorgehensweise beim manuellen Eingeben des Gewichts on page 59.

Standardwiegen



In diesem Modus werden die einzelnen Postgüter manuell auf die Wiegeplattform und dann in den Postgutpfad gelegt.

> Um auf "Standardwiegen" zugreifen zu können, müssen Sie sich im Startbildschirm "Manuell wiegen" befinden.

- "Manuell wiegen" ist die Standardwiegemethode, wenn das Frankiersystem eingeschaltet wird.
- Drücken Sie ausgehend von "Differenzwiegen" , um zum Startbildschirm "Manuell Wiegen" zurückzukehren.

So verwenden Sie "Standardwiegen":

Platzieren Sie ausgehend vom Startbildschirm "Manuell wiegen" ein Poststück 1. auf der Waage.

Das Frankiersystem wechselt zu "Standardwiegen".



2. Die Standard-Versandart wird angezeigt. Sie nehmen das Poststück von der Waage und führen es durch das Frankiersystem.

Auf dem Display wird "In Arbeit ..." angezeigt.



Differenzwiegen (optional)

Bei diesem Modus wird der Wiegevorgang beschleunigt und die Effizienz erhöht: Sämtliche Postgüter werden zusammen auf der Wiegeplattform gestapelt. Entfernen Sie die Postgüter nacheinander, und legen Sie diese in den Postgutpfad. Das Frankiersystem berechnet das Porto und bedruckt die Postgüter automatisch. Sie können sämtliche Postgüter in einer Ablage auf der Wiegeplattform lassen: Sie werden vom Frankiersystem aufgefordert, das Drucken für das zuletzt entfernte Objekt (aus der Ablage) zu bestätigen.



Die Poststücke werden mit der angezeigten Versandart verarbeitet.

So verwenden Sie "Differenzwiegen":

1. Drücken Sie lang



Die Wiegeart wird in "Differenzwiegen" geändert.



2. Legen Sie das Poststück auf die Wiegeplattform.



3. Sobald Sie ein Poststück entfernen, werden das Gewicht, das gewählte Porto und die Zusatzleistungen für dieses Poststück angezeigt.



4. Führen Sie das Poststück durch das Frankiersystem, damit es mit der Freimachung bedruckt wird.



Vorgehensweise beim manuellen Eingeben des Gewichts

Manuelle Gewichtseingabe

"Manuell wiegen" erlaubt das manuelle Eingeben des Gewichts. Möglicherweise müssen Sie das Gewicht manuell eingeben, wenn ein Postgut die Wiegekapazität der Waage übersteigt.

Sie müssen zuerst ein Postprodukt auswählen, um das Gewicht manuell über die Startseite einzugeben:

1. Wählen Sie die Postgebühr.



Informationen zum Auswählen eines Portos finden Sie unter Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr on page 133.



Der Bildschirm Manuelle Gewichtseingabe wird angezeigt.

Manuelle Gewichtseing...

Gewicht eingeben:



3. Geben Sie das Gewicht ein (in g), und drücken Sie dann zum Bestätigen auf [OK].

Manuelle Gewichtseing...

Gewicht eingeben:



Auf der Startseite wird das Symbol Manuelle Gewichtseingabe () und das eingegebene Gewicht angezeigt.



Wenn das Gewicht einen Schwellenwert überschreitet, wird das Porto mit einem anderen Porto verkettet. Weitere Informationen siehe Portoverkettung on page 138.

2.

Konfigurieren der Frankierung

In Abhängigkeit vom aktuellen Druckmodus können Sie die auf Postgütern gedruckten Elemente wie folgt ändern:

- Ändern des gedruckten Datums
- Hinzufügen eines vorab geladenen Klischees auf der linken Seite der Frankierung
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Textes auf der linken Seite der Frankierung (diese muss zunächst erstellt werden, siehe Vorgehensweise beim Hinzufügen von neuen Textnachrichten on page 200)

Siehe auch

- Vorgehensweise beim Ändern des aktuellen Druckmodus on page 35.
- Verarbeitungsart und Druckmodus on page 34.

Vorgehensweise beim Ändern des Datums



Sie können unter **Datum** das Datum für eine feste Zeit einstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Postgüter nach der letzten Postgutabholung an diesem Tag verarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass für die Postgutabholung am nächsten Tag das richtige Versanddatum gedruckt wird.

Die Einstellung Datum bietet folgende Möglichkeiten:

 Auf die Poststücke aufgedrucktes Datum f
ür einen zuk
ünftigen Versand
ändern (Sie verarbeiten die Post am Freitag, liefern sie jedoch erst am Montag bei der Post ein).

So ändern Sie das zu druckende Datum:

1. ^{Char}drücken.

Der Bildschirm Customize Stamp wird angezeigt.



2. Wählen Sie Datum aus, und drücken Sie auf [OK].

Druckmodus einste	lle	n
Typ Standard		>
1. Abdruck rechts	s	[1]
2. Abdruck links	т	[1]
3. Datum		[+0]

Der Bildschirm Datum wird angezeigt.

Datu	Tì		
Aktue	ili: 19.0)7.20	
√0	Keine V	^r ordatieru	ngî
1	Heute +	1 Tag	<u> </u>
2	Heute +	2 Tage	Ļ

3. Im Bildschirm Datum können Sie das gedruckte Datum wie folgt konfigurieren:

Wenn Sie einen anderen Tag auswählen möchten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus.

Das Symbol 🗡 kennzeichnet die aktuelle Auswahl.



Für das Datum kann ein bis zu 28 Tage in der Zukunft liegendes Datum ausgewählt werden.

Verwenden Sie die Scroll-Schaltfläche, um ein anderes Datum auszuwählen.



4. Drücken Sie auf **[OK]**, um Änderungen zuzuweisen und um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.

Hinzufügen von Text und/oder von Klischees zur Frankierung

Die Auswahl von Klischee oder Text sind zwei flexible Kommunikationsbereiche, die Klischee oder Text sein können (d. h. ein Klischee und ein Text, zwei Klischees oder zwei Texte).

Sie können Text und einen Werbeklischee zum Stempel hinzufügen, wie nachfolgend veranschaulicht wird.

• Abdruck mit Klischee und Text

WILLICOMMEN	Tir persönliches Angebot	13000 NP160000044 000000075 08072020 ₹€7
Zusatztext	Werbeklischee	Wertstempel

• Abdruck mit zwei Klischees

Thr persönliches Angebot	Thr personliches Angebot	13000 NP160000044 00000074 08072020 020
Werbeklischee	Werbeklischee	Wertstempel

• Abdruck mit zwei Texten

WILLKOMMEN	WILLKOMMEN	13000 NP1600000044 000000081 0807	15 € 2020
		DIA NO	0
Zusatztext	Zusatztext	Wertstempel	

Siehe auch:

- Verwalten von benutzerdefinierten Textnachrichten on page 198
- Verwalten von Klischees on page 205

Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung



So fügen Sie Text zu einer Frankierung hinzu oder entfernen Text von der Frankierung:

- 1. drücken.
- 2. Wählen Sie Abdruck links oder Abdruck rechts.

Druckmodus einstel	len
Typ Standard	>
1. Abdruck rechts	[0]
2. Abdruck links	[0]
3. Datum	[+0]

3. Wählen Sie Textliste aus.

Der Bildschirm Liste Zusatztexte wird angezeigt.

Түр	für rechtes Element
✓ 1	Kein
2	Liste Zusatztexte
3	Liste Klischees

4. Wählen Sie den gewünschten Text in der Liste aus, oder wählen Sie Kein aus, um keinen Text zu drucken.

Der Bildschirm Liste Zusatztexte wird angezeigt.



Das Symbol 🗸 zeigt die aktuelle Auswahl an.

Siehe auch

• Verwalten von benutzerdefinierten Textnachrichten on page 198.

Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) von Klischees zur (von der) Frankierung



So fügen Sie der Frankierung einen Werbedruck hinzu oder verwerfen den Werbedruck:

2. Wählen Sie Abdruck links oder Abdruck rechts.



3. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Typ für linkes Element w...
 ✓ 1 Kein
 2 Liste Zusatztexte
 3 Liste Klischees

Der Bildschirm Liste Werbedrucke wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Klischee in der Liste oder Kein aus, um kein Klischee zu drucken.



Das Symbol 🗸 zeigt die aktuelle Auswahl an.

5. Drücken Sie auf [OK], um die Auswahl zu bestätigen.

Der Bildschirm Druckmodus einstellen wird mit aktualisierten Parametern angezeigt

(Startbildschirm: 🖬).

 \square

Verwenden von Abdruckspeichern

Abdruckspeicher sind voreingestellte Speicher, die Porto, benutzerdefinierten Text, Werbedruck und Datumsmodus für den gewünschten Frankierungstyp enthalten können.

In Konfigurationen mit aktivierten Kostenstellen können mit Hilfe der Abdruckspeicher Postgebühren zu vorausgewählten Kostenstellen zugeordnet werden.

Wenn Ihre Postgüter unterschiedliche Einstellungen erfordern, dann stellen Abdruckspeicher die Lösung dar. Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Drücken Sie einfach die Taste für Abdruckspeicher, anstatt mehrere Tastaturanschläge durchzuführen, um alle erforderlichen Elemente auszuwählen.

Eine Liste der Abdruckspeicher kann im Menü "Bericht" angezeigt werden, indem Sie "Drucke Speicherinhalt" wählen. Der Name des Abdruckspeichers und die zugehörige Zifferntaste werden angezeigt.

Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern on page 177

	Drucke Speicherinhalt
0.07.20 12:51:35	
И1	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
_ imprint element	
R imprint element	
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account
M2	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
. imprint element	BLANKO
R imprint element	WILLKOMMEN
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account

So verwenden Sie einen Abdruckspeicher:

1. Über den Startbildschirm:



2. Drücken Sie die Zifferntaste des gewünschten Abdruckspeichers.

Drücken Sie lange auf die Zifferntaste, um den entsprechenden Speicher auszuwählen.



Im Abdruckspeicherbereich des Startbildschirms wird der aktuelle Abdruckspeichername angezeigt.
Anfeuchter der Ablage für manuelle Zufuhr



Anfeuchter der Ablage für manuelle Zufuhr

Wenn die Ablage mit manueller Zufuhr mit einem Anfeuchter ausgestattet ist, können Sie die Kuverts schließen, indem Sie die Lasche unter der Anfeuchterbürste durchziehen, während diese in den Basispostgutpfad eingeführt werden.



Versuchen Sie nicht, selbstklebende Kuverts zu verschließen. Verwenden Sie Standardlaschenkuverts.





4.1	Abdruckkonfiguration	71
	Vorgehensweise beim Ändern des Datums	71
	Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung	198
	Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) von Klischees zur (von der) Frankierung	205
4.2	Abdruckspeicher	.177
	Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern	177
	Vorgehensweise zum Bearbeiten eines Abdruckspeichers	179
	Verwenden von Abdruckspeichern	180
	Entfernen eines Werbedrucks aus einem Abdrucksneicher	210



4.1 Abdruckkonfiguration

Vorgehensweise beim Ändern des Datums



Sie können unter **Datum** das Datum für eine feste Zeit einstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Postgüter nach der letzten Postgutabholung an diesem Tag verarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass für die Postgutabholung am nächsten Tag das richtige Versanddatum gedruckt wird.

Die Einstellung Datum bietet folgende Möglichkeiten:

 Auf die Poststücke aufgedrucktes Datum f
ür einen zuk
ünftigen Versand
ändern (Sie verarbeiten die Post am Freitag, liefern sie jedoch erst am Montag bei der Post ein).

So ändern Sie das zu druckende Datum:

1. drücken.

Der Bildschirm Customize Stamp wird angezeigt.

Druckmodus einstellen			
Typ Standard	>		
1. Abdruck rechts	[0]		
2. Abdruck links	[0]		
3. Datum	[+0]		

2. Wählen Sie Datum aus, und drücken Sie auf [OK].

Druckmodus einstellen			
Typ Standard		>	
1. Abdruck rechts	s	[1]	
2. Abdruck links	т	[1]	
3. Datum	[+0]	

Der Bildschirm Datum wird angezeigt.



3. Im Bildschirm Datum können Sie das gedruckte Datum wie folgt konfigurieren:

Wenn Sie einen anderen Tag auswählen möchten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus.



4. Drücken Sie auf **[OK]**, um Änderungen zuzuweisen und um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.

Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung



So fügen Sie Text zu einer Frankierung hinzu oder entfernen Text von der Frankierung:

- 1. ^bdrücken.
- 2. Wählen Sie Abdruck links oder Abdruck rechts.

Druckmodus einstellen		
Typ Standard	>	
1. Abdruck rechts	[0]	
2. Abdruck links	[0]	
3. Datum	[+0]	

3. Wählen Sie Textliste aus.

Der Bildschirm Liste Zusatztexte wird angezeigt.

Түр	für rechtes Element	
✓ 1	Kein	
2	Liste Zusatztexte	
3	Liste Klischees	

4. Wählen Sie den gewünschten Text in der Liste aus, oder wählen Sie Kein aus, um keinen Text zu drucken.

Der Bildschirm Liste Zusatztexte wird angezeigt.



Das Symbol 🗸 zeigt die aktuelle Auswahl an.

5. Drücken Sie auf [OK], um die Auswahl zu bestätigen.

Der Bildschirm Druckmodus einstellen wird mit aktualisierten Parametern angezeigt (Startbildschirm: $\widehat{\mathbf{h}}$).

Siehe auch

• Verwalten von benutzerdefinierten Textnachrichten on page 198.

Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) von Klischees zur (von der) Frankierung



So fügen Sie der Frankierung einen Werbedruck hinzu oder verwerfen den Werbedruck:



2. Wählen Sie Abdruck links oder Abdruck rechts.



3. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Түр	für linkes Element w
🗸 1	Kein
2	Liste Zusatztexte
3	Liste Klischees

Der Bildschirm Liste Werbedrucke wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Klischee in der Liste oder Kein aus, um kein Klischee zu drucken.



Das Symbol 🗸 zeigt die aktuelle Auswahl an.

5. Drücken Sie auf [OK], um die Auswahl zu bestätigen.

Der Bildschirm Druckmodus einstellen wird mit aktualisierten Parametern angezeigt (Startbildschirm: \widehat{h}).

4.2 Abdruckspeicher

Die Abdruckspeicher sind Bediener-Präferenzen für die Druckmodi.

Sie können eine gespeicherte Einstellung schnell abrufen, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen und Zeit zu sparen (siehe Verwenden von Abdruckspeichern on page 180).

Sie können einen Abdruckspeicher erstellen, bearbeiten, ändern oder löschen.

Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert.

Das System zeigt auf der Startseite den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern

Abdruckspeicher sind Voreinstellungen für die Druckmodi. Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert. Die Startseite zeigt den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

Wenn das Postgut unterschiedliche Einstellungen erfordert, z. B. bestimmte Postgebühren und Zusatztext und/oder Werbedruck und zu belastende Kostenstelle, dann stellen die Abdruckspeicher die Lösung dar: Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Dies wird besonders für sich wiederholende Aufgaben empfohlen.

- Standard-Abdruckspeicher: Zusatztext, Werbedruck, Gewicht (Option), Porto, Kostenstellennummer (falls vorhanden).
- Der Anzahl der Abdruckspeicher ist auf neun begrenzt.
- Einmal erstellt, kann ein Abdruckspeicher nicht gelöscht, sondern nur bearbeitet werden.
- Um einen Abdruckspeicher zu bearbeiten oder zu ändern, nehmen Sie die Änderungen an einem vorhandenen Abdruckspeicher vor und speichern die Änderungen unter einem anderen Namen.

Bereiten Sie den Auftrag vor, den Sie als Abdruckspeicher speichern möchten (Porto, Werbedruck, Zusatztext).

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um den Job vorzubereiten: Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr on page 133, Vorgehensweise beim Hinzufügen oder Entfernen von Klischees zur bzw. von der Frankierung on page 205, Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung on page 198.

So speichern (erstellen) Sie einen Abdruckspeicher:



 In den Speichern werden Frankierungsmerkmale zusammen mit Gebühren und der belasteten Kostenstelle (falls aktiviert) gespeichert. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie lang

Die Liste Abdruckspeicher wird angezeigt.

Save your memory
1 BRINLPBR-S 🕆
2 Mem
3 Kein 🗍
Abbruch Speicherr

2. Wählen Sie eine beliebige Zeile mit dem Wert Kein. Drücken Sie [Speichern].

Wenn die Kostenstellenfunktion aktiviert ist, wird die Meldung zum Speichern der Kostenstellendaten angezeigt.



3. Geben Sie einen Namen für den Abdruckspeicher ein und drücken Sie [Speichern].



4. Auf dem Startbildschirm wird die Art des gerade erstellten Abdruckspeichers angezeigt.



Vorgehensweise zum Bearbeiten eines Abdruckspeichers

Abdruckspeicher sind Voreinstellungen für die Druckmodi. Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert. Die Startseite zeigt den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

Wenn das Postgut unterschiedliche Einstellungen erfordert, z. B. bestimmte Postgebühren und Zusatztext und/oder Werbedruck und zu belastende Kostenstelle, dann stellen die Abdruckspeicher die Lösung dar: Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Dies wird besonders für sich wiederholende Aufgaben empfohlen.

- Standard-Abdruckspeicher: Zusatztext, Werbedruck, Gewicht (Option), Porto, Kostenstellennummer (falls vorhanden).
- Der Anzahl der Abdruckspeicher ist auf neun begrenzt.
- Ein erstellter Abdruckspeicher kann nicht gelöscht werden.
- Um einen Abdruckspeicher zu bearbeiten oder zu ändern, nehmen Sie die Änderungen an einem vorhandenen Abdruckspeicher vor und speichern die Änderungen unter einem anderen Namen.

Bereiten Sie den Auftrag vor, den Sie als Abdruckspeicher speichern möchten (Porto, Werbedruck, Zusatztext).

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um den Job vorzubereiten: Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr on page 133, Vorgehensweise beim Hinzufügen oder Entfernen von Klischees zur bzw. von der Frankierung on page 205, Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung on page 198.

So bearbeiten Sie einen Abdruckspeicher:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie lang

Die Liste Abdruckspeicher wird angezeigt.

Sa	ave your mi	emory
1	BR INL P	BR-S 🔒
2	Kein	f
з	Kein	Ļ
A	bbruch	Speicherr

2. Wählen Sie den vorhandenen Abdruckspeicher, den Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie auf **[OK]**.

Die Meldung zum Speichern der Kostenstellendaten wird angezeigt.





4. Behalten Sie den alten Namen bei oder geben Sie den Namen des Abdruckspeichers ein und drücken Sie dann **[OK]**.

Der Startbildschirm zeigt die aktualisierten Speicherdaten an.

Verwenden von Abdruckspeichern

Abdruckspeicher sind voreingestellte Speicher, die Porto, benutzerdefinierten Text, Werbedruck und Datumsmodus für den gewünschten Frankierungstyp enthalten können.

In Konfigurationen mit aktivierten Kostenstellen können mit Hilfe der Abdruckspeicher Postgebühren zu vorausgewählten Kostenstellen zugeordnet werden.



Wenn Ihre Postgüter unterschiedliche Einstellungen erfordern, dann stellen Abdruckspeicher die Lösung dar. Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Drücken Sie einfach die Taste für Abdruckspeicher, anstatt mehrere Tastaturanschläge durchzuführen, um alle erforderlichen Elemente auszuwählen.

Eine Liste der Abdruckspeicher kann im Menü "Bericht" angezeigt werden, indem Sie "Drucke Speicherinhalt" wählen. Der Name des Abdruckspeichers und die zugehörige Zifferntaste werden angezeigt.

Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern on page 177

	Drucke Speicherinhalt
10.07.20 12:51:35	
M1	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
L imprint element	
R imprint element	
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account
M2	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
L imprint element	BLANKO
R imprint element	WILLKOMMEN
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account

So verwenden Sie einen Abdruckspeicher:

1. Über den Startbildschirm:



2. Drücken Sie die Zifferntaste des gewünschten Abdruckspeichers.

Drücken Sie lange auf die Zifferntaste, um den entsprechenden Speicher auszuwählen.



Im Abdruckspeicherbereich des Startbildschirms wird der aktuelle Abdruckspeichername angezeigt.

Entfernen eines Werbedrucks aus einem Abdruckspeicher

Abdruckspeicher sind Voreinstellungen für die Druckmodi. Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert. Die Startseite zeigt den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

In diesem Beispiel entfernen wir den Werbedruck BLANKO aus Abdruckspeicher M1.

1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Druckmodus einstellen".



(Schaltfläche "Druckmodus einstellen")



2. Wählen Sie die Position des Abdrucks mit "S" und drücken Sie [OK].



(Taste OK/Job)

√Mem

3. Wählen Sie "Kein" und drücken Sie [OK].



4. Das "S" wird nicht mehr angezeigt, der Werbedruck wurde also entfernt. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.



(Schaltfläche "Zurück")

```
5
```

5. Neben "M1" wird jetzt ein Sternchen "*" angezeigt, das angibt, dass der Abdruck geändert wurde und jetzt gespeichert werden kann. Drücken und halten Sie zum Speichern der Änderung die Taste [OK]/Job, bis der Bildschirm "Sichere deinen Speicher" angezeigt wird.



6. Wählen Sie die Speichernummer für den zu speichernden Speicher, in diesem Beispiel M1, BL INL P BR-S. Drücken Sie "Speichern".

Sa	ave your mem	iory
1	BR INL P BR	}-S î
2	Mem	T
з	Kein	Ļ
A	bbruch	Speicherr

7. Geben Sie an, ob die mit dem Abdruckspeicher verknüpften Kostenstellendaten gespeichert werden sollen.





8. Drücken Sie "Speichern" noch einmal, um den Abdruckspeicher zu speichern.



A

9.

Das "S" wird nicht mehr angezeigt, der Werbedruck wurde also entfernt.



5 Abrechnungsvorgänge

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Frankiersystem mit Geldbeträgen aufladen und diese verwalten können, um Postgebührvorgänge zu ermöglichen.

5.1	Verwalten von Vorgaben	85
	Vorgehensweise beim Überprüfen der PSD-Vorgabe (Zähler)	86
	Vorgehensweise beim Hinzufügen von Vorgaben zum PSD (Zähler)	87
5.2	Entsperren des PSD (Überprüfung)	89
	Vorgehensweise beim Entsperren des PSDs	89
5.3	Einstellen von Warnungen	.173
	Vorgehensweise beim Festlegen des Schwellwerts für geringe Vorgaben	173
5.4	PIN-Code für die Vorgabeerhöhung	93
	Vorgehensweise beim Festlegen/Aufheben eines PIN-Codes für die Vorgabeerhöhung	93
5.5	Vorgabenberichte	95



5.1 Verwalten von Vorgaben

Postal Security Device (Postalisches Sicherheitsgerät, PSD) – Frankierwerk

Das in der Basis befindliche postalische Sicherheitsgerät verwaltet die Vorgabe (oder Geldbeträge) auf dem Frankiersystem.

Das PSD führt alle erforderlichen Operationen durch, um den Standards der Postdienstleister zu entsprechen. Dazu sind ständige Verbindungen zu den Postdienstleistern erforderlich.



Überprüfen Sie, dass das Frankiersystem an ein Netzwerk angeschlossen (siehe Verbindungen on page 21) und die Verbindung ordnungsgemäss konfiguriert ist (siehe Verbindungseinstellungen on page 182).



Überprüfen der Vorgaben

Sie können jederzeit die Gesamtpostgebühren sowie die verbleibende Vorgabe im PSD überprüfen. So überprüfen Sie, dass die Vorgaben zum Durchführen der aktuellen Aufgabe verfügbar sind.

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um Ihre verfügbare Postgebührvorgabe anzuzeigen.

Vorgehensweise beim Überprüfen der PSD-Vorgabe (Zähler)

So werden verfügbare Vorgaben überprüft:

1. drücken.

Das Menü Vorgabe wird angezeigt.

Vorgabe	
1. Verbrauchte / aktuell« î	
2. Vorgabe laden	
3. Überprüfung	

- 4. Datum des nächste... ↓
- 2. Wählen Sie den Pfad aus: Verbrauchte Vorgabe/aktuelle Vorgabe.

Auf dem Bildschirm werden die Postgebührvorgaben angezeigt, wie nachfolgend veranschaulicht.

Verbrauchte / aktuelle \ Verbraucht 62,00 € Aktuell: 138,00 €	∕ Î
Verbrauchte / aktuelle \ Aktuell: 138,00 € Gesamtvorgabe	/ Î
200,00 €	÷

5

Hinzufügen von Guthaben

Sie können dem Frankiersystem jederzeit Vorgaben hinzufügen, indem Sie die nachfolgenden Schritte ausführen.

Das Frankiersystem stellt dann eine Verbindung zum Postserver her und validiert den Vorgang.

Zum Hinzufügen von Vorgaben zum Frankiersystem ist ein PIN-Code zum Auffüllen von Guthaben erforderlich. Der Code hängt von der Klischeenummer des Systems ab. Wenn dieser PIN-Code nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Vorgehensweise beim Hinzufügen von Vorgaben zum PSD (Zähler)

So fügen Sie Vorgaben zum PSD hinzu:





Das Menü Vorgabe wird angezeigt.



- 4. Datum des nächste... ,
- 2. Wählen Sie Vorgabe laden aus.

Das System fordert zur Eingabe eines PIN-Codes auf.



- 3. Geben Sie den Code mit Hilfe des Ziffernblocks ein, oder drücken Sie auf [OK].
- 4. Geben Sie den hinzuzufügenden Portobetrag mit der Tastatur ein (verwenden Sie C, um eine Ziffer zu löschen).



5. Drücken Sie auf [OK], um die Verbindung zum Postserver herzustellen.

Wenn die Vorgabeerhöhung erfolgreich durchgeführt wurde, zeigt das System eine entsprechende Meldung an.

Vorgabe laden	
Transaktion erfolgreich.	
	Î
OK	

Wenn die Vorgabeerhöhung fehlschlägt, zeigt das System eine Meldung zur nicht erfolgreichen Durchführung sowie den Betrag an, den Sie möglicherweise tatsächlich hinzufügen, in Abhängigkeit vom Kontostand der Postkostenstelle.



Im Falle eines Übertragungsfehlers kann der zuvor eingegebene Betrag nicht geändert werden. Prüfen Sie die Verbindungsparameter (siehe Verbindungseinstellungen on page 182).

6. Sie können den Bildschirm Verbrauchte / aktuelle Vorgabe öffnen, um den Kontostand zu überprüfen, nachdem die Transaktion abgeschlossen ist (siehe Vorgehensweise beim Überprüfen der PSD-Vorgabe (Zähler) on page 86).

Siehe auch

 Sie können das Frankiersystem so einstellen, dass für die Guthabenbeschaffung zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert wird. siehe Vorgehensweise beim Festlegen/Aufheben eines PIN-Codes für die Vorgabeerhöhung on page 93.

5.2 Entsperren des PSD (Überprüfung)

Vorgehensweise beim Entsperren des PSDs

So entsperren Sie das PSD und stellen manuell eine Verbindung zum Postserver her:

1. drücken.



2. Wählen Sie Überprüfung aus.



Das System fordert zur Bestätigung auf.

3. Drücken Sie auf [OK], um die Verbindung zum Postserver herzustellen.

Eine Meldung zur Bestätigung der Überprüfungstransaktionsanforderung wird angezeigt.



4. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Wenn die Überprüfung erfolgreich durchgeführt wurde, zeigt das System eine entsprechende Meldung an.

Wenn die Überprüfung nicht erfolgreich durchgeführt wurde, zeigt das System eine Fehlermeldung zur Erläuterung der Fehlerursache an. Versuchen Sie die Ursache zu beheben, und versuchen Sie es dann erneut.

Uberprüfung

PSD-Überprüfung Transaktion erfolgreich.

ΟK

5

5.3 Einstellen von Warnungen

Vorgehensweise beim Festlegen des Schwellwerts für geringe Vorgaben



Eine Warnung wegen geringem Guthaben weist den Benutzer darauf hin, dass das Guthaben im PSD (Frankierwerk) bald erschöpft sein wird. Es sollte Guthaben geladen werden. Für die Warnung wegen geringem Guthaben kann ein beliebiger Geldbetrag konfiguriert werden.

So legen Sie einen Schwellwert für geringe Vorgaben fest:





2. Wählen Sie Schwellwert für geringe Vorgaben.



3. Geben Sie den Betrag für die Warnung wegen geringem Guthaben ein oder drücken Sie **[C]**.





Wenn Sie eine 0 eingeben, wird die Meldung angezeigt, dass der Wert null nicht zulässig ist.

4. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

5.4 PIN-Code für die Vorgabeerhöhung

Sie können einen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung eingeben, um den Zugriff auf die Personen einzuschränken, die zum Hinzufügen von Postgebühren berechtigt sind.

Vorgehensweise beim Festlegen/Aufheben eines PIN-Codes für die Vorgabeerhöhung



Eine Guthaben-PIN kann festgelegt werden, um zu steuern, welche Benutzer Guthaben in das Frankiersystem laden können. Die Frankiermaschine fordert Sie je nach Einstellungen zur Eingabe einer PIN auf.

So legen Sie einen PIN-Code für die Vorgabeerhöhung fest:

1. drücken.



2. Wählen Sie Vorgabe-PIN.



3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN durch Auswahl von AN oder AUS.



5

4. Geben Sie den PIN-Code für die Vorgabeerhöhung ein, wenn dieser aktiviert ist. Vorgabe PIN

Neue PIN eingeben:



5. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Credifonbericht

Dieser Bericht zeigt die letzten Credifonberichte an, die in einem ausgewählten Zeitraum für das System durchgeführt wurden.

Bericht wählen

- 1 Drucke Speicherin...
- 2 Vorgabeübersicht

3 Credifonbericht

- 4 Tagesauswertung
 - Kennung (nur im gedruckten Bericht)



- Datum und Zeit für Download (Standardzeitraum: vorherige 6 Monate)
- Vorgabenbetrag
- Neu absteigend

Ausgabe

- Bildschirm
- USB-Drucker
- Taste USB

– Inhalt

	Creditonben	cnt	
10.07.20 12:44:46			
02.07.20 - 10.07.20			
PSD #NP1600000045 (ATPO)			
Datum	Summe	Neue Vorgabe:	
03.07.20 08:48	100,00 €	100,00 €	
06.07.20 04:33	0,00 €	60,65 €	
06.07.20 05:47	100,00 €	159,80 €	
07.07.20 02:21	0,00 €	138,85 €	
07.07.20 06:03	0,00 €	138,85 €	
07.07.20 09:11	0,00 €	138,85 €	
09.07.20 04:42	0,00 €	138.85 €	

Bericht zur Vorgabeübersicht

In diesem Bericht werden die Informationen zur Nutzung der Vorgabe seit der Installation des Systems angezeigt. Der Inhalt ist auf den im PSD verfügbaren Verlauf beschränkt.



4 Tagesauswertung



- Kennung.
- Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit (nur im gedruckten Bericht).

Voraussetzungen

Dieser Bericht ist für Benutzer verfügbar.

Ausgabe

- Auf Frankierstreifen
- Bildschirm
- USB-Drucker

– Inhalt

Vorgabeübersicht

10.07.20 12:52:53

PSD Status: Registriert PSD #NP1600000045 (ATPO)

Verbr. Vorgabe	62,00 €
Aktuelle Vorgabe	138,00 €
Gesamtvorgabe	200,00 €
Stück mit Wert	29
Reserviert	9
Gesamtstückzahl	38

6 Kostenstellen und Zugriffskontrolle

6.1	Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung	99
6.2	Zugangskontrolle	.100
	PIN"	105
	PIN-Code" Vorgehensweise beim Ändern eines gemeinsam genutzten	108
	PIN-Codes	103
6.3	Kostenstellenmodi	.104
	Vorgehensweise zum Anzeigen und Andern des Modus "Kostenstelle AUS"	104
	Anzeigen des Modus und Wechseln zu "Kostenstellen AUS mit PIN"	105
	Anzeigen des Modus und Wechseln zu "Kostenstelle mit PIN-Code"	108
	Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus	113
6.4	Erstellen von Kostenstellen	.110
	Vorgehensweise beim Erstellen von Kostenstellen	113
6.5	Verwalten von Kostenstellen	.113
6.5	Verwalten von Kostenstellen Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus	.113
6.5	Verwalten von Kostenstellen Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus Vorgehensweise beim Erstellen von Kostenstellen	.113 113 113
6.5	Verwalten von Kostenstellen	.113 113 113 115
6.5	Verwalten von Kostenstellen	.113 113 113 115 116
6.5	Verwalten von Kostenstellen	.113 113 113 115 116 117
6.5	Verwalten von Kostenstellen	.113 113 113 115 116 117 .119
6.5	Verwalten von Kostenstellen Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus Vorgehensweise beim Erstellen von Kostenstellen Vorgehensweise beim Anzeigen/Ändern von Kostenstelleninformationen Vorgehensweise beim Aktivieren/Deaktivieren einer Kostenstelle Vorgehensweise beim Löschen von Kostenstellen Importieren/Exportieren von Kostenstellen Vorgehensweise beim Exportieren einer Kostenstellen	.113 113 113 115 116 117 .119 119
6.5	Verwalten von Kostenstellen Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus Vorgehensweise beim Erstellen von Kostenstellen Vorgehensweise beim Anzeigen/Ändern von Kostenstelleninformationen Vorgehensweise beim Aktivieren/Deaktivieren einer Kostenstelle Vorgehensweise beim Löschen von Kostenstellen Vorgehensweise beim Löschen von Kostenstellen Vorgehensweise beim Exportieren einer Kostenstellen Kostenstellen Vorgehensweise beim Löschen von Kostenstellen Korgehensweise beim Exportieren von Kostenstellen Vorgehensweise beim Exportieren von Kostenstellen	.113 113 113 115 116 117 .119 121

	Vorgehensweise beim Erstellen des Kostenstellen-Berichts	145
6.8	Aktuelle Kostenstelle ändern	127
	Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen	127
	Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner	128

6.1 Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung

Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung Mithilfe des Frankiersystems können Sie das Porto per Kostenstelle/Abteilung verfolgen und Sicherheit schaffen, indem Sie die unberechtigte Nutzung einer Vielzahl von Funktionen verhindern.

- Portoausgaben nachverfolgen: Die Funktion Kostenstellen
- Benutzerzugriff auf das System mit PIN-Code kontrollieren: Die Funktion Zugangskontrolle

Portonachverfolgung und Zugriffssteuerung Diese vier Kostenstellenmodi ergeben sich aus dem Ein/Aus-Status von zwei Funktionen:

Kostenstelle

- Das Porto wird per Kostenstelle verfolgt.
- Der Benutzer muss bei der Verarbeitung von Postgütern ein Konto wählen.
- Für den Zugriff auf Funktionen oder die Verarbeitung von Postgütern ist keine PIN erforderlich.

Kostenstelle mit PIN-Code

- Das Porto wird per Kostenstelle verfolgt.
- Der Benutzer muss bei der Verarbeitung von Postgütern ein Konto wählen.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist eine PIN erforderlich.

Kein Kostenstelle

- Das Porto wird nicht per Kostenstelle verfolgt.
- Der Benutzer wählt zur Verarbeitung von Postgütern keine Kostenstelle aus.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist keine PIN erforderlich.

Kostenstellen AUS mit PIN

- Das Porto wird nicht per Kostenstelle verfolgt.
- Der Benutzer wählt zur Verarbeitung von Postgütern keine Kostenstelle aus.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist eine PIN erforderlich.
- In diesem Modus gibt es einen gemeinsam genutzten System-PIN-Code.

KST Einstellungen

- 1. Kostenstellen EIN
- 🗸 2. Kostenstelle mit Plł
 - 3. Kostenstellen AUS
 - 4. Kostenstellen AU...

6.2 Zugangskontrolle

Die Funktion 'Zugangskontrolle'

Sie können das Frankiersystem so einstellen, dass beim Aktivieren des Systems durch einen Benutzer zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert wird.

Dadurch können Sie das System schützen und die Nutzung ihrer Vorgabe einschränken.

Folgende Zugangskontrollrichtlinien können Sie implementieren:

- Kein PIN-Code: Uneingeschränkter Zugriff
- Eindeutiger System-PIN-Code: Benutzer geben einen PIN-Code ein, um auf das System zuzugreifen. Dies wird auch als "Kostenstellen AUS mit PIN" bezeichnet.
- Kostenstelle mit PIN-Code: Benutzer geben eine PIN ein und wählen eine Kostenstelle, um Postgüter zu verarbeiten.

Anzeigen des Modus und Wechseln zu "Kostenstellen AUS mit PIN"

Kostenstellen AUS mit PIN

- Porto wird nicht über die Kostenstelle verfolgt.
- Der Bediener wählt für die Verarbeitung von Postgütern keine Kostenstelle.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist eine PIN-Nummer erforderlich.
- In diesem Modus gibt es einen gemeinsam genutzten System-PIN-Code.

Anzeigen des "Kostenstellenmodus" und ändern in "Kostenstellen AUS mit PIN":

6

100

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf Worken Sie auf Und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.



2. Wählen Sie "Kostenstellen AUS mit PIN".



- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Anzeigen des Modus und Wechseln zu "Kostenstelle mit PIN-Code"

Kostenstelle mit PIN-Code

- Postgebühr nach Kostenstelle nachverfolgt.
- Der Bediener muss eine Kostenstelle für die Verarbeitung von Postgütern auswählen.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist eine PIN-Nummer erforderlich.
- Damit dieser Modus verwendet werden kann, muss im System mindestens eine Kostenstelle erstellt worden sein.
- Wenn nur eine Kostenstelle verfügbar ist, wählt das Frankiersystem diese beim Starten automatisch aus.

Anzeigen des "Kostenstellenmodus" und Ändern in "Kostenstelle mit PIN-Code":

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 🗮 und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.

- ✓ 1. Kostenstellen EIN
 2. Kostenstelle mit ...
 3. Kostenstellen AUS
 4. Kostenstellen AU...
- 2. Wählen Sie "Kostenstelle mit PIN-Code".



- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Das Frankiersystem bestätigt dann, dass der Kostenstellenmodus geändert wurde.

6

Vorgehensweise beim Ändern eines gemeinsam genutzten PIN-Codes



Wenn Sie die unberechtigte Nutzung des Frankiersystems verhindern, aber keine Kostenstellen verwenden möchten, dann verwenden Sie den Modus "Kostenstellen AUS mit PIN". Dadurch wird für alle autorisierten Bediener ein einzelner PIN-Code bereitgestellt.

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >PIN Code ändern

Der Bildschirm PIN-Code wird angezeigt.

Wechseln der Maschine...

Die vordefinierte PIN zu... 0000 Neue PIN eingeben:

2. Geben Sie den neuen PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Wechseln der Maschine...

Die vordefinierte PIN zu... 0000 Neue PIN eingeben: 1234 6
Die Funktion "Kostenstellen"

Das Aktivieren der Funktion "Kostenstellen" stellt eine geeignete Methode dar, um Portoausgaben beispielsweise durch Zuordnen von Kostenstellen zu Abteilungen im Unternehmen (Marketing, Vertrieb usw.) oder zu verschiedenen Unternehmen zu überwachen, nachzuverfolgen und zu kontrollieren, falls das Frankiersystem gemeinsam genutzt wird.

Wenn die Funktion "Kostenstellen" aktiviert ist, wird der derzeit ausgewählte Betrag jedes Mal belastet, wenn der Benutzer Porto auf ein Postgut anwendet.

Dann können Sie für jede Kostenstelle Berichte erstellen (Informationen über Berichte finden Sie unter Berichte on page 141).



Wenn die Funktion "Kostenstellen" aktiviert ist, müssen Benutzer des Frankiersystems eine Kostenstelle auswählen, wenn sie ihre Arbeitssitzung beginnen. Anschliessend können die Benutzer Kostenstellen wechseln, um bei Bedarf Postgebührenausgaben zuzuordnen.

Vorgehensweise zum Anzeigen und Ändern des Modus "Kostenstelle AUS"

*
0

Kostenstelle AUS

- Porto wird nicht über die Kostenstelle verfolgt.
- Der Bediener wählt für die Verarbeitung von Postgütern keine Kostenstelle.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist keine PIN-Nummer erforderlich.

So zeigen Sie den "Kostenstellenmodus" an und ändern ihn in "Kostenstelle AUS":

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.



2. Wählen Sie "Kostenstelle AUS".



- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Das Frankiersystem bestätigt dann, dass der Kostenstellenmodus geändert wurde.

Anzeigen des Modus und Wechseln zu "Kostenstellen AUS mit PIN"



Anzeigen des "Kostenstellenmodus" und ändern in "Kostenstellen AUS mit PIN":

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 🗮 und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.



- 2. Wählen Sie "Kostenstellen AUS mit PIN".
 - KST Einstellungen 1. Kostenstellen EIN ✓ 2. Kostenstelle mit ... 3. Kostenstellen AUS 4. Kostenstellen AUS
- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Einrichten von 'Kostenstellen'

Im Kostenstellenmodus müssen die Benutzer eine Kostenstelle auswählen, bevor sie ihre Postgüter verarbeiten können. Der Bediener kann die Kostenstellen während der Verarbeitung jederzeit ändern.



Wenn nur eine Kostenstelle verfügbar ist, wählt das Frankiersystem diese beim Starten automatisch aus.

Implementieren des "Kostenstellenmodus"

- Befolgen Sie das in Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des "Kostenstellenmodus" on page 113 beschriebene Verfahren und wählen Sie den Modus "Kostenstelle" aus.
- 2. Erstellen Sie Kostenstellen wie in Vorgehensweise beim Erstellen von Kostenstellen on page 113 veranschaulicht.



Wenn Sie den Kostenstellenmodus aktivieren, erstellt das System standardmässig eine Kostenstelle.

Verwaltungsmenü Kostenstellenmodus

Im Kostenstellenmodus können Sie die Kostenstellen über das Menü verwalten.

Kostenstellenverwaltung Kostenstelle

1. KST Einstellungen

Verwaltung der Koste

Siehe auch

• Informationen zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Kostenstellen finden Sie unter Verwalten von Kostenstellen on page 113.

Anzeigen des Modus und Wechseln zu "Kostenstelle mit PIN-Code"

Kostenstelle mit PIN-Code

- Postgebühr nach Kostenstelle nachverfolgt.
- Der Bediener muss eine Kostenstelle für die Verarbeitung von Postgütern auswählen.
- Für den Zugriff auf Funktionen und die Verarbeitung von Postgütern ist eine PIN-Nummer erforderlich.
- Damit dieser Modus verwendet werden kann, muss im System mindestens eine Kostenstelle erstellt worden sein.
- Wenn nur eine Kostenstelle verfügbar ist, wählt das Frankiersystem diese beim Starten automatisch aus.

Anzeigen des "Kostenstellenmodus" und Ändern in "Kostenstelle mit PIN-Code":

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ^{IIII} und wählen Sie den Pfad aus: **>Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen**

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.

- KST Einstellungen ✓ 1. Kostenstellen EIN 2. Kostenstelle mit ... 3. Kostenstellen AUS 4. Kostenstellen AU...
- 2. Wählen Sie "Kostenstelle mit PIN-Code".



- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Das Frankiersystem bestätigt dann, dass der Kostenstellenmodus geändert wurde.

6

Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus

So zeigen Sie den "Kostenstellenmodus" an oder ändern ihn:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.



- 2. Wählen Sie den gewünschten "Kostenstellenmodus".
- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Kostenstellenübersicht



- Die Anzahl der von Ihnen erstellbaren Kostenstellen ist standardmäßig auf 30 begrenzt. Dieser Wert kann bei Bedarf bis auf 100 erhöht werden.
- Wenden Sie sich zum Aktualisieren Ihres Systems an den Kundendienst.
- Kostenstellennamen müssen im System eindeutig sein.

Übersicht eingerichteter...

Nummer	00002
Name	Sales
Status	Aktiv

Kostenstelnehment	Format	Beschreibung
Nummer	30 alphanumerische Zeichen	Nummer der Kostenstelle. Zwei Kostenstellen können nicht dieselbe Nummer verwenden.
		Eine Kostenstellennummer kann nicht geändert werden, nachdem die Kostenstelle erstellt wurde. Die Kostenstelle kann jedoch gelöscht werden.
Namen	32 alphanumerische Zeichen	Name der Kostenstelle. Zwei Kostenstellen können nicht denselben Namen verwenden.
Status	Aktiv/Inaktiv	Nur aktive Kostenstellen werden den Bedienern angezeigt.

Sie müssen den Modus "Kostenstellen" aktivieren, um eine Kostenstelle erstellen zu können. Siehe Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellen-Modus on page 113.

1. Wählen Sie im Bildschirm "Kostenstellenmodusverwaltung" die Option Verwaltung der Kostenstellen.

Der Bildschirm "Verwaltung der Kostenstellen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie Kostenstellenliste.

Kos	tenstellenliste
K	(ostenstelle hinzufüg∢
0	0000 - Default Acc
0	0001 - Marketing
#[

- 3. Wählen Sie Add Account aus.
- 4. Geben Sie die Nummer der Kostenstelle ein und drücken Sie [OK].

Kostenstelle hinzufügen

Nummer

- 5. Geben Sie den Namen der Kostenstelle ein und drücken Sie [OK].
- 6. Wählen Sie den Status für das Konto und drücken Sie [OK].



7. Wenn Sie sich im Modus "Kostenstelle mit PIN-Code" befinden, legen Sie einen PIN-Code für die Kostenstelle fest.

8. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Übersicht eingerichteter...

Nummer	00002
Name	Sales
Status	Aktiv

Der Bildschirm "Übersicht eingerichteter Kostenstellen" wird angezeigt.

9. Drücken Sie auf [OK], um die Erstellung der Kostenstelle zu bestätigen.

6.5 Verwalten von Kostenstellen

Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellenmodus

So zeigen Sie den "Kostenstellenmodus" an oder ändern ihn:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ^{IIII} und wählen Sie den Pfad aus: **>Kostenstellenverwaltung >KST Einstellungen**

Der Bildschirm KST Einstellungen wird mit dem derzeit dargestellten Kostenstellenmodus angezeigt.



- 2. Wählen Sie den gewünschten "Kostenstellenmodus".
- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein, und drücken Sie auf [OK].

Vorgehensweise beim Erstellen von Kostenstellen

Sie müssen den Modus "Kostenstellen" aktivieren, um eine Kostenstelle erstellen zu können. Siehe Vorgehensweise beim Anzeigen und Ändern des Kostenstellen-Modus on page 113.

1. Wählen Sie im Bildschirm "Kostenstellenmodusverwaltung" die Option Verwaltung der Kostenstellen.

Der Bildschirm "Verwaltung der Kostenstellen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie Kostenstellenliste.



- 3. Wählen Sie Add Account aus.
- 4. Geben Sie die Nummer der Kostenstelle ein und drücken Sie [OK].

Kostenstelle	hinzufügen

Nummer

- 5. Geben Sie den Namen der Kostenstelle ein und drücken Sie [OK].
- 6. Wählen Sie den Status für das Konto und drücken Sie [OK].

Kostenstelle hinzufügen	
Status	_
1. Aktiv	Ĩ
2. Inaktiv	

- 7. Wenn Sie sich im Modus "Kostenstelle mit PIN-Code" befinden, legen Sie einen PIN-Code für die Kostenstelle fest.
- 8. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Übersicht eingerichteter		
Nummer	00002	
Name	Sales	
Status	Aktiv	

Der Bildschirm "Übersicht eingerichteter Kostenstellen" wird angezeigt.

9. Drücken Sie auf [OK], um die Erstellung der Kostenstelle zu bestätigen.

Vorgehensweise beim Anzeigen/Ändern von Kostenstelleninformationen

So zeigen Sie eine Kostenstelle an oder bearbeiten diese:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ind wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >Verwaltung der Kostenstellen >Kostenstellenliste

Der Bildschirm Kostenstellenliste wird angezeigt.

Kostenstellenliste
Kostenstelle hinzufüge
00000 - Default Acc
00001 - Marketing
#

- 2. Wählen Sie die Kostenstelle aus (oder geben Sie die Kostenstellennummer ein), und drücken Sie anschliessend auf **[OK]**.
- 3. Wählen Sie Bearbeiten/Ändern aus.

Der Bildschirm Bearbeiten / Ändern wird angezeigt.

Bearbeiten / Ändern

Name

Marketing

- Ändern Sie den Kostenstellennamen mit dem Ziffernblock (verwenden Sie die Taste [C], um Zeichen zu löschen). Drücken Sie auf [OK], um den nächsten Parameter anzuzeigen.
- 5. Ändern Sie Statusparameter bei Bedarf und drücken Sie [OK].



1. Aktiv

2. Inaktiv

- **6.** Wenn Sie sich im Modus "Kostenstelle mit PIN-Code" befinden, ändern Sie gegebenenfalls den PIN-Code für die Kostenstelle.
- 7. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Der Bildschirm Übersicht geänderter Kostenstellen wird angezeigt.

Übersicht geänderter Ko...

Nummer	00001
Name	Marketing
Status	Aktiv

8. Drücken Sie auf [OK], um die Änderungen zu akzeptieren.

Vorgehensweise beim Aktivieren/Deaktivieren einer Kostenstelle

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Kostenstellen vorab erstellen und verhindern, dass diese verwendet werden, bevor die Kostenstellenstruktur fertig ist.

So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Kostenstelle:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 🗯 und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >Verwaltung der Kostenstellen >Kostenstellenliste

Der Bildschirm Kostenstellenliste wird angezeigt.



2. Wählen Sie die Kostenstelle aus (oder geben Sie die Kostenstellennummer ein), und drücken Sie anschliessend auf **[OK]**.

3. Wählen Sie Bearbeiten/Ändern aus.

Der Bildschirm Bearbeiten / Ändern wird angezeigt.



4. Ändern Sie Statusparameter bei Bedarf und drücken Sie [OK].



- 2. In aktiv
- **5.** Akzeptieren Sie die Änderungen, indem Sie auf **[OK]** drücken (in der Übersicht geänderter Kostenstellen).

Wenn eine Kostenstelle deaktiviert ist, wird sie dem Bediener nicht länger angezeigt.

Vorgehensweise beim Löschen von Kostenstellen

So löschen Sie eine Kostenstelle:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >Verwaltung der Kostenstellen >Kostenstellenliste

Der Bildschirm Kostenstellenliste wird angezeigt.

Kostenstellenliste
Kostenstelle hinzufü 🕯
00000 - Default Acc
00001 - Marketing 🛛 🌷
#

2. Wählen Sie die Kostenstelle aus (oder geben Sie die Kostenstellennummer ein), und drücken Sie anschliessend auf **[OK]**.

3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Kostenstellenverwaltung die Option Löschen anstelle von Bearbeiten/Ändern aus.



Es wird eine Bestätigung zum Löschen der Kostenstelle angezeigt.

Löschen	
Möchten Sie diese	
Kostenstelle wirklich	
löschen?	

4. Drücken Sie [OK], um die Kostenstelle zu löschen.



Eine Kostenstellennummer kann nicht geändert werden. Wenn Sie die Kostenstellennummer ändern möchten, löschen Sie zuerst die Kostenstelle, und erstellen Sie dann eine neue Kostenstelle mit einer neuen Kostenstellennummer.

6.6 Importieren/Exportieren von Kostenstellen

Vorgehensweise beim Exportieren einer Kostenstellenliste

Sie können eine Kostenstellenliste als CSV-Datei exportieren und als Sicherung verwenden. Des Weiteren können Sie die Datei ändern, um neue Kostenstellen zu erstellen.

So exportieren Sie eine Kostenstellenliste auf ein USB-Speichergerät:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung >Kostenstellen verwalten >Kostenstellen exportieren

Verwaltung der Kostenst...

- Kostenstellenliste
- Kostenstellen-Bericht
- 3. Kostenstellen impo...

4. Kostenstellen exporti€

2. Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss der Basiseinheit an (hinten links), und drücken Sie auf [OK].



3. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Am Ende des Prozesses weist eine Nachricht darauf hin, wenn Sie das USB-Speichergerät entfernen können.

Export

Kostenstellen exportieren

USB-Stick anschliessen und den Vorgang mit "OK" fortsetzen.

Kostenstellenübersicht



- Die Anzahl der von Ihnen erstellbaren Kostenstellen ist standardmäßig auf 30 begrenzt. Dieser Wert kann bei Bedarf bis auf 100 erhöht werden.
- Wenden Sie sich zum Aktualisieren Ihres Systems an den Kundendienst.
- Kostenstellennamen müssen im System eindeutig sein.

Übersicht eingerichteter...

Nummer	00002
Name	Sales
Status	Aktiv

Kostenstelandament	Format	Beschreibung
Nummer	30 alphanumerische Zeichen	Nummer der Kostenstelle. Zwei Kostenstellen können nicht dieselbe Nummer verwenden.
		Eine Kostenstellennummer kann nicht geändert werden, nachdem die Kostenstelle erstellt wurde. Die Kostenstelle kann jedoch gelöscht werden.
Namen	32 alphanumerische Zeichen	Name der Kostenstelle. Zwei Kostenstellen können nicht denselben Namen verwenden.
Status	Aktiv/Inaktiv	Nur aktive Kostenstellen werden den Bedienern angezeigt.

Vorgehensweise beim Importieren von Kostenstellen

Namen	Das Format ist "ACS_jjjjmmtt_hhmmss.CSV" (Beispiel: ACS_20091007_035711.CSV
Feldbegrenzungszeichen	; (Semikolon)
Datensatz-Begenzungszeichen	Zeilenvorschub

Die CSV-Datei sollte die folgenden Merkmale aufweisen:

• Mithilfe eines USB-Speichergeräts können Sie eine Kostenstellenliste vom Frankiersystem als CSV-Datei exportieren oder in das Frankiersystem importieren.

• Importierte Kostenstellen werden als unformatierte Kostenstellen erstellt und zur vorhandenen Kostenstellenliste hinzugefügt.



 Mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms oder eines einfachen Texteditors können Sie eine exportierte CSV-Datei ändern, um dem Frankiersystem neue Kostenstellen hinzuzufügen, indem Sie die Datei wieder importieren.
 Sie können nur CSV-Dateien importieren, die sich im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts befinden.

- Um Kostenstellen zum Frankiersystem hinzuzufügen, exportieren Sie die aktuelle Kostenstellenliste und ändern diese,
- bevor Sie sie wieder in das Frankiersystem importieren.

So importieren Sie Kostenstellen aus einer CSV-Datei:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Kostenstellenverwaltung
>Kostenstellen verwalten >Kostenstellenliste importieren

Verwaltung der Kostenst...

- 1. Kostenstellenliste
- 2. Kostenstellen-Bericht

3. Kostenstellen importi-

4. Kostenstellen expor...

2. Schliessen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss der Basiseinheit an (hinten links), und drücken Sie auf **[OK]**.



3. Wählen Sie die zu importierende CSV-Datei aus, und drücken Sie dann auf [OK].

iport		
ACS_	20200713	0156
ACS_	_20200713_	0

4. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Am Ende des Prozesses weist eine Nachricht darauf hin, wenn Sie das USB-Speichergerät entfernen können.

Import

Sie können den USB Stick entfernen. Weiter mit "OK".

Vorgehensweise beim Erstellen des Kostenstellen-Berichts

- Dieser Bericht enthält die Liste der Kostenstellen dieses Frankiersystems.
- Um den Bericht zu generieren, muss der Kostenstellenmodus "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" sein.
- Ziel der Berichtsausgabe ist der Drucker oder ein USB-Stick.

So erstellen Sie den Kostenstellen-Bericht:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Kostenstellenmodus "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" ist.
- 2. Drücken Sie Menü und wählen Sie Kostenstellenverwaltung.

Kostenstellenverwaltung Kostenstelle 1. KST Einstellungen 2. Verwaltung der Koste

3. Wählen Sie Verwaltung der Kostenstellen und drücken Sie [OK].

Kostenstellenverwaltung Kostenstelle 1. KST Einstellungen

2. Verwaltung der Koste

4. Wählen Sie Kostenstellen-Bericht und drücken Sie [OK].

Verwaltung der Kostenst... 1. Kostenstellenliste

- 1. Kostenstellenliste
- 2. Kostenstellen-Bericht
- 3. Kostenstellen impo...
- 4. Kostenstellen expor...

5. Wählen Sie eine "Ausgabe" und drücken Sie dann [OK].

10.07.20 12:46:11			
KST-Nummer	Kostenstellenname	Status	
00000	Default Account	Aktiv	
00001	Marketing	Aktiv	
00002	Sales	Aktiv	

Bericht für mehrere Kostenstellen

In diesem Bericht werden die Postgebührenausgaben für alle Kostenstellen für einen gewählten Zeitraum nach Kostenstellennummer sortiert (aufsteigend) angezeigt.

In diesem Bericht werden alle Kostenstellen mit aktivem Status und alle inaktiven oder gelöschten Kostenstellen mit Portowert angezeigt.

Bericht wählen

- 5 Monatliche Auswer...
- 6 Maschinenkonfigur...
- 7 Eine Kostenstelle

8 – Alle Kostenstellen

- Der aktuelle Kostenstellenmodus muss "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" sein.
- Kennung (nur im gedruckten Bericht).



• Sie müssen das Anfangsdatum und das Enddatum für den Bericht angeben. Verwenden Sie die Auswahl von Monat und Jahr. Der Standardzeitraum umfasst die letzten 12 Monate und endet mit dem aktuellen Monat.

• Wenn in diesem Zeitraum einige Objekte in einem Modus ohne Kostenstellen (Standardkostenstelle) gedruckt wurden, dann werden diese Objekte im Bericht unter folgendem Namen angezeigt: "Andere" und "Kostenstelle AUS".

Ausgabe

- USB-Drucker
- USB-Stick

– Inhalt

10.07.20 12:53:38			
2.07.20 - 10.07.20			
SD #NP160000045 (A	TPO)		
Stammverzeichnis (38 Stü	ick,62,00 €)		
Nummer	Name	Anzahl	Verbrauch
	Andere	23	49,50 €
		1	1,35 €
			0.05.0
-		6	6,25 €
-		1	6,25 €
**		0 1 2	0,00 € 0,00 €
00000	 Default Account	6 1 2 4	6,25 € 0,00 € 0,00 € 4,90 €
 20000 20001	 Default Account Marketing	6 1 2 4 1	5,25 € 0,00 € 0,00 € 4,90 € 0,00 €

Alle Kostenstellen

Eine Kostenstellen-Bericht

In diesem Bericht werden die Postgebührenausgaben für eine Kostenstelle für einen gewählten Zeitraum angezeigt. Sie können eine beliebige Kostenstelle aus der Liste auswählen.

Bericht wählen

- 4 Tagesauswertung
- 5 Monatliche Auswer...
- 6 Maschinenkonfigur...
- 7 Eine Kostenstelle
 - Der aktuelle Kostenstellenmodus muss "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" sein.



- Sie müssen ein Konto in der Liste der Konten wählen, dann das Anfangsdatum und das Enddatum des Berichts.
- Sie müssen das Anfangsdatum und das Enddatum des Berichts angeben. Verwenden Sie die Auswahl von Monat und Jahr. Standardzeitraum sind die letzten 12 Monate, endend mit dem aktuellen Monat.
- Kennung (nur im gedruckten Bericht).

Ausgabe

• Bildschirm

– Inhalt

Eine Kostenstelle	
Zeitraum	1
Beginn: 02.07.20	•
Ende: 10.07.20	
Kostenstelle	Ļ
Eine Kostenstelle	
00000	Î
Name	i
Default Account	•
Anzahl	Ļ
Eine Kostenstelle	
4	Ť
Verbr. Vorgabe	
4,90 €	
-	

6.8 Aktuelle Kostenstelle ändern

Vorgehensweise beim Ändern von Kostenstellen

Sie können die Kostenstelle ändern, also jede erstellte Kostenstelle belasten.

In diesem Beispiel wechseln wir von "Marketing (account 00001)" zu "Sales (account 00002)".

BR INL P B Keine Zusat	00,00€
S 10.07.20	Og
M1*: BR II	VL P BR-S
' <u>~</u> ిం KST:00	001

So ändern Sie Kostenstellen:

1. Als Benutzer:

Drücken Sie auf 📕 und wählen Sie den Pfad aus: Kostenstelle ändern

Haupt-Menü	
0. Kostenstelle ändern.	î
1. Kartusche	
2. Mailbox	ļ
3. Kostenstellenverwa	Ι

Die Liste der verfügbaren Kostenstellen wird angezeigt.

Wähle Kostenstelle	
00000 - Default Acc	î
🗸 00001 - Marketing	l
00002 - Sales	ţ
#	

2. Wählen Sie die zu verwendende Kostenstelle aus, und drücken Sie auf [OK].



3. Drücken Sie (n), um zum Startbildschirm zurückzukehren. Es wird die aktuelle Kostenstellennummer angezeigt.



Wechseln der Kostenstelle mit einem Scanner



- Bevor Sie einen Barcode-Scanner mit dem System verwenden, muss dieser von einem intimus-Servicetechniker eingerichtet und konfiguriert werden.
- Das von Ihnen erstellte Blatt mit den Barcodes der Kostenstellen muss Barcodes im Format **Free 3 of 9** enthalten.

Ein Barcode-Scanner kann für das Erfassen von Kostenstellen im Frankiersystem mit nur einem Klick verwendet werden. Sie können die Kostenstelle wechseln, um eine beliebige erstellte Kostenstelle zu belasten.

In diesem Beispiel wechseln wir von "Marketing (account 00001)" zu "Sales (account 00002)".

BR INL P B ... 00.00€ 🖬 Keine Zusat.. 10.07.20 \mathbf{S} Οa M1*: BR INL P BR-S KST:00001

So wechseln Sie die Kostenstelle mit einem Barcode-Scanner:

1. Falls noch nicht geschehen, schließen Sie den Barccode-Scanner über einen USB-Port an das Frankiersystem an.



Die Liste der verfügbaren Kostenstellen-Barcodes befindet sich normalerweise in der Nähe des Frankiersystems.



2. Wählen Sie die zu verwendende Kostenstelle aus und scannen Sie diese.



3. Es wird die aktuelle Kostenstellennummer angezeigt.





7.1	Auswählen einer Gebühr	
	Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr	
	Vorgehensweise zum Auswählen eines Produktcodes	
7.2	Verwalten der Gebührenauswahl	217
	Portotabellen	
	Herunterladen neuer Gebühren	
	Vorgehensweise zur Verwendung der Portoverkettung	138



7.1 Auswählen einer Gebühr

Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr

Der Zugriff auf das Porto erfolgt über den Bildschirm "Portoauswahl". Auf dem Startbildschirm verwendet das System standardmäßig den Abdruckspeicher 1 (M1). Wenn Sie im Bildschirm "Portoauswahl" auf "Gebühr und Services auswählen" zugreifen, wird auf dem Systemstartbildschirm ein Sternchen (M1*) angezeigt.



- Es gibt einen Produktcode für alle möglichen Portokombinationen, die im Frankiersystem verfügbar sind. Dies schließt Porto ein, das möglicherweise nicht im Bildschirm "Portoauswahl" angezeigt werden.
- Drücken Sie die Zifferntaste 8 und wählen Sie "Produktcode", um einen Produktcode einzugeben.

So wählen Sie eine Gebühr aus:

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g

1Br S Prio Ir MInland Br S Eco Ir MInternation MServices BAdv. Rate 2. Auf diesem Bildschirm können Sie Folgendes durchführen:

Geben Sie eine Portonummer ein, um ein Porto auszuwählen oder Portooptionen anzuzeigen.

Beispiel: Durch Drücken der Zifferntaste 2 werden die gebräuchlichsten Inland-Portos angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g MPrior. Inl. ⊠Eco. Inl.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, nachdem Sie die Gebühr und die Services ausgewählt haben, und drücken Sie dann auf **[OK]**, um Ihre Gebührenauswahl zu bestätigen.



Das auf dem Bildschirm angezeigte Porto ist null, solange das Gewicht nicht bekannt (= null) ist.

Vorgehensweise zum Auswählen eines Produktcodes

Um schnell eine Gebühr auszuwählen, können Sie den Postproduktcode direkt über den Startbildschirm mit Hilfe des Ziffernblocks eingeben. Es gibt einen Produktcode für alle möglichen Portokombinationen, die im Frankiersystem verfügbar sind. Dies schließt Porto ein, das möglicherweise nicht im Bildschirm "Portoauswahl" angezeigt werden.

So verwenden Sie Portocodes:

1. drücken.

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g —

1Br S Prio Ir Minland Br S Eco Ir Minternation MServices BAdv. Rate 2. Wählen Sie Adv. Rate und drücken Sie [OK].



3. Wählen Sie "Produktcode".



4. Geben Sie den gewünschten Produktcode ein und drücken Sie [OK].

Produktcode

Produktcode eingeben:



7.2 Verwalten der Gebührenauswahl

Das Frankiersystem verwendet **Gebührentabellen**, um die Postgebührbeträge zu berechnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Liste der Gebührentabellen und Überprüfen, welche Tabelle derzeit vom System verwendet wird
- Herunterladen neuer Gebührenauswahltabellen



Neue **Gebührentabellen werden automatisch auf das Frankiersystem heruntergeladen**, indem dieses mit dem Online Services-Server als Benutzer verbunden wird.

Portotabellen

Unter "Portotabellen" werden alle verfügbaren Portotabellen angezeigt, die derzeit auf dem Frankiersystem installiert sind. Die aktive Portotabelle ist durch ein Häkchen ✓ gekennzeichnet.



- Gebührentabellen werden automatisch an ihrem Stichtag aktiviert.
 - Für jede Portotabelle können Portodetails (Artikelnummer, Ablaufdatum, Option) angezeigt werden.

So zeigen Sie die aktuelle Portodatei an:

1. [₩]drücken.

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g

19 Br S Prio Ir 웹Inland 임Br S Eco Ir 웹Internation M Services 입Adv. Rate

2. Wählen Sie Adv. Rate zu wählen.



3. Update rate table

4. Produktcode

3. Wählen Sie "Portotabellen".



4. Auf dem Display werden die in das System geladenen Portodateien angezeigt. Zudem ist angegeben, welche Portodatei verwendet wird.

Po	rtotabellen	
	AT01-ATPO-180620	
~	AT01-ATPO-240620	
	US01-USPS-190919	

Herunterladen neuer Gebühren

So laden Sie neue Gebühren herunter:

≢ drücken. 1.

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g

1 Br S Prio Ir 웹Inland 입Br S Eco Ir 웹Internation

Services 🛛 🗟 Adv. Rate

Drücken Sie 8, um Adv. Rate zu wählen.

2. Wählen Sie Portotabelle aktualisieren und drücken Sie [OK].

Advanced Rate 2. Portotabellen 3. Update rate table 4. Produktcode

Das Frankiersystem stellt die Verbindung zum Online Service-Server her und lädt verfügbare Gebühreninformationen herunter.

Gebührenschutz

Der Gebührenschutz stellt sicher, dass auf dem Frankiersystem die aktuellste Gebührenauswahl installiert ist.

Wenn die Postdienstleister Änderungen des Kosten- und Gebührenplans ankündigen, werden die neuen Gebühren vom Online Services-Server auf das Frankiersystem heruntergeladen.

Das Frankiersystem wechselt am Stichtag der Gebührenänderung automatisch zu den genehmigten Gebühren.

 \Box

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.

Porto

Vorgehensweise zur Verwendung der Portoverkettung

Die Portotabelle kann die Portoverkettungsfunktion implementieren. Wenn das Gewicht das Limit für das gewählte Porto überschreitet, muss das Porto mit einem anderen Porto verkettet werden.

Wenn der Druck mit der Portoverkettung abgeschlossen ist, kehrt das Gerät zum zuvor gewählten Porto zurück.

Das folgende Beispiel dient der Erläuterung der Portoverkettungsfunktion:

1. Auf dem Startbildschirm wurde ein Porto ausgewählt.



Geben Sie manuell ein Gewicht ein.



Gewicht eingeben:



Das eingegebene Gewicht überschreitet einen Schwellenwert und führt zu einer Portoverkettung.

2. Die Maschine zeigt die Portoverkettung auf der Startseite an. Fahren Sie wie gewohnt fort.




8 Reports

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie auf Berichte für das Frankiersystem zugreifen und diese ausdrucken können.

8.1	Erstellen von Berichten	143
	Vorgehensweise zum Generieren eines Berichts	143
8.2	Verfügbare Berichte	145
	Vorgehensweise beim Erstellen des Kostenstellen-Berichts	145



8.1 Erstellen von Berichten

Zum Erstellen eines Berichts wählen Sie den gewünschten Bericht und die Vorgehensweise aus, wie der Bericht angezeigt oder aufgezeichnet werden soll:

- Auf dem Bildschirm
- Auf einem externen Drucker (falls verfügbar)
- Auf einem Frankierstreifen
- Auf einem USB-Speichergerät

Vorgehensweise zum Generieren eines Berichts

So erstellen Sie einen Bericht:

1. drücken.

Es wird eine Liste der verfügbaren Berichtstypen angezeigt.

Bericht wählen

- 1 Drucke Speicherinha
- 2 Vorgabeübersicht
- 3 Credifonbericht
- 4 Tagesauswertung
- 2. Wählen Sie den Berichtstyp aus, und drücken Sie auf [OK].
- **3.** In Abhängigkeit vom Berichtstyp fordert das System möglicherweise zur Eingabe der folgenden Voreinstellungen auf:
 - Vorgesehener Zeitraum (Start- und Enddatum)
 - Gewünschte Kostenstelle usw.

Wählen Sie die erforderlichen Parameter aus oder geben Sie diese ein und drücken Sie dann auf **[OK]**.

Der Bildschirm Ausgabe wählen wird angezeigt.



Löschen Sie die angezeigten Parameterdaten (von rechts nach links) mit der Taste **[C]** und geben Sie die gewünschten Parameterdaten ein.

Einstellungen

Startdatum Enddatum



Wählen Sie ein verfügbares Ausgabegerät aus. 4.

Das System sendet die Berichtsdetails an das ausgewählte Ausgabegerät.

8.2 Verfügbare Berichte

Vorgehensweise beim Erstellen des Kostenstellen-Berichts

- Dieser Bericht enthält die Liste der Kostenstellen dieses Frankiersystems.
- Um den Bericht zu generieren, muss der Kostenstellenmodus "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" sein.
- Ziel der Berichtsausgabe ist der Drucker oder ein USB-Stick.

So erstellen Sie den Kostenstellen-Bericht:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Kostenstellenmodus "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" ist.
- 2. Drücken Sie Menü und wählen Sie Kostenstellenverwaltung.

Kostenstellenverwaltung Kostenstelle 1. KST Einstellungen 2. Verwaltung der Koste

3. Wählen Sie Verwaltung der Kostenstellen und drücken Sie [OK].

Kostenstellenverwaltung Kostenstelle 1. KST Einstellungen

2. Verwaltung der Koste

4. Wählen Sie Kostenstellen-Bericht und drücken Sie [OK].

Verwaltung der Kostenst...

Kostenstellenliste

2. Kostenstellen-Bericht

- 3. Kostenstellen impo...
- 4. Kostenstellen expor...

Reports

5. Wählen Sie eine "Ausgabe" und drücken Sie dann [OK].

10.07.20 12:46:11			
KST-Nummer	Kostenstellenname	Status	
00000	Default Account	Aktiv	
00001	Marketing	Aktiv	
00002	Sales	Aktiv	

Credifonbericht

Dieser Bericht zeigt die letzten Credifonberichte an, die in einem ausgewählten Zeitraum für das System durchgeführt wurden.

Bei	<u>richtwä</u>	hlen
1	Drucke	Speicherin

- 2 Vorgabeübersicht
- 2 Vorgabeubeisicht

3 Credifonbericht

- 4 Tagesauswertung
 - Kennung (nur im gedruckten Bericht)
 - Datum und Zeit für Download (Standardzeitraum: vorherige 6 Monate)
 - Vorgabenbetrag
 - Neu absteigend

Ausgabe

- Bildschirm
- USB-Drucker
- Taste USB

– Inhalt

Credifonbericht

Datum	1	Summe
PSD #NP160000045 (ATPO)		
02.07.20 - 10.07.20		
10.07.20 12:44:46		

Datum	Summe	Neue Vorgabe:	
03.07.20 08:48	100,00 €	100,00 €	
06.07.20 04:33	0,00 €	60,65 €	
06.07.20 05:47	100,00 €	159,80 €	
07.07.20 02:21	0,00 €	138,85 €	
07.07.20 06:03	0,00 €	138,85 €	
07.07.20 09:11	0,00 €	138,85 €	
09.07.20 04:42	0,00 €	138,85 €	

Täglicher Auswertungsbericht

Dieser Bericht zeigt für jeden Tag eines gewählten Zeitraums die Nutzungsdaten an, z. B. Gesamtstückzahl und der Gesamtwert des Portos.

Bericht wählen

- 1 Drucke Speicherin...
- 2 Vorgabeübersicht
- 3 Credifonbericht
- 4 Tagesauswertung
 - Kennung (nur im gedruckten Bericht).
 - Tageszahl.
 - Anzahl der erworbenen Objekte.
 - Gesamtportowert für diesen Tag.

Ausgabe

- Bildschirm
- USB-Drucker
- USB-Speichergerät

– Inhalt

Tagesauswertung Tag: 03.07.20 Anzahl: 17 Wert: 39,35 €

Bericht zur Vorgabeübersicht

In diesem Bericht werden die Informationen zur Nutzung der Vorgabe seit der Installation des Systems angezeigt. Der Inhalt ist auf den im PSD verfügbaren Verlauf beschränkt.



4 Tagesauswertung



- Kennung.
- Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit (nur im gedruckten Bericht).

Voraussetzungen

Dieser Bericht ist für Benutzer verfügbar.

Ausgabe

- Auf Frankierstreifen
- Bildschirm
- USB-Drucker

– Inhalt

10.07.20 12:52:53

Vorgabeübersicht

PSD Status: Registriert

PSD #NP1600000045 (ATPO)

Verbr. Vorgabe	62,00 €	
Aktuelle Vorgebe	138,00 €	
Gesamtvorgabe	200,00 €	
Stück mit Wert	29	
Reserviert	9	
Gesamtstückzahl	38	

Bericht "Drucke Speicherinhalt"

Dieser Bericht zeigt die Abdruckspeicherliste an.



- 3 Credifonbericht
- 4 Tagesauswertung

Ausgabe

Der Bericht "Drucke Speicherinhalt" kann folgendermaßen ausgegeben werden:

- Bildschirm
- Frankierstreifen
- USB-Drucker

– Inhalt

	Drucke Speicherinhalt
10.07.20 12:51:35	
M1	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
L imprint element	
R imprint element	
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account
M2	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
L imprint element	BLANKO
R imprint element	WILLKOMMEN
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account

Bericht zur IP-Konfiguration

"IP Konfiguration" enthält die IP-Adressen.

Bericht wählen

- 7 Eine Kostenstelle
- 8 Alle Kostenstellen
- 9 Konfiguration der ...
- 10 IP Konfiguration



• Damit dieser Bericht generiert werden kann, muss das Frankiersystem über ein LAN mit dem Netzwerk verbunden sein. 8

• Der Bericht wird auf einen Frankierstreifen gedruckt.

Ausgabe

Die "IP Konfiguration" kann folgendermaßen ausgegeben werden:

• Frankierstreifen

– Inhalt

IP Config	Feste IP Addresse	
MAC-Adresse	00-16-00-20-00-00	
IP Adresse	169.254.1.2	
IP Maske	255.255.255.0	
Gateway IP Addresse	169.254.1.1	
DNS IP-Adresse 1	0.0.0.0	
DNS IP-Adresse 2	0.0.0.0	

Maschinenkonfiguration

In diesem Bericht werden alle Maschineneinstellungen angezeigt.

- Bericht wählen
- 3 Credifonbericht
- 4 Tagesauswertung
- 5 Monatliche Auswer...
- 6 Maschinenkonfigurati

Ausgabe

- USB-Drucker (sofern vorhanden)
- USB-Speichergerät

– Inhalt

	Maschinenkonfiguration	
10.07.20.12:48:14	HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH H	
Standard Redianersinstellungen / Voreinstellung	an	
Standard Bedienerenistelidingen / voreinstelidinge	Öeterreichisches Deutsch	
Tastantan		
Mamten hei Sehlem	Aldar	
Vontract	95	
Kolliakait	24	
neiligkeit	24	
Standard Bedienereinstellungen / Abdruckeinste	llungen	
Abdruck links		
Abdruck rechts	BLANKO	
Standardporto	ZERO AMOUNT INLAND PRIO BRIEF S	
Automatische Vordatierung	Inaktiv	
Uhrzeit für Vordatierung		
Vordatierung Werktage		
Standard Bedienereinstellungen / Basiseinstellur	ngen	
Druckversatz	0 mm	
Standardwiegemodus	Manuelle Gewichtseingabe	
Geringe Vorgabe Warnung	100,00 €	
Vorgabe PIN	1234	
Ein- Abschaltzeit		
Startzeit	10000 ms	
Nachlaufzeit	10000 ms	
Schlaf-Modus	300000 ms	
Maschineneinstellungen / Wiegen		
Geocode	00390	
Maschinen Einstellung / Kommunikation		
Kommunikations Typ LAN		
Manahimmaninakallumana (Kommunikakian (LAN)	Flastellunger	
Maschineneinstellungen / Kommunikation / LAN	Einstellungen	
Art der IP-Zuweisung	reste IP Addresse	
IP Adresse	169.254.1.2	
IP Maske	255.255.255.0	
Standard-Gateway	169.254.1.1	
DNS-Einstellverfahren	Feste IP Addresse	
Primäre DNS-Adresse	0.0.0.0	
Sekundäre DNS-Adresse	0.0.0.0	
MAC-Adresse	10-1b-00-20-00-00 ·	

Monatlicher Auswertungsbericht

Dieser Bericht zeigt für einen gewählten Zeitraum und pro Monat die Gesamtstückzahl und den Gesamtwert des verwendeten Portos an.

Bericht wählen

- 2 Vorgabeübersicht
- 3 Credifonbericht
- 4 Tagesauswertung
- 5 Monatliche Auswertu



- Sie müssen das Startdatum und das Enddatum für den Bericht angeben. Verwenden Sie die Auswahl von Monat und Jahr. Der Standardzeitraum umfasst die letzten 12 Monate und endet mit dem aktuellen Monat.
- Kennung (nur im gedruckten Bericht).

Ausgabe

- Bildschirm
- USB-Drucker
- USB-Speichergerät

– Inhalt

Monatliche Auswertung	
Juli 2020	î
Anzahl: 6	
Wert: 6,10 €	I
	î

Bericht für mehrere Kostenstellen

In diesem Bericht werden die Postgebührenausgaben für alle Kostenstellen für einen gewählten Zeitraum nach Kostenstellennummer sortiert (aufsteigend) angezeigt.

In diesem Bericht werden alle Kostenstellen mit aktivem Status und alle inaktiven oder gelöschten Kostenstellen mit Portowert angezeigt.

Bericht wählen

- 5 Monatliche Auswer...
- 6 Maschinenkonfigur...
- 7 Eine Kostenstelle
- 8 Alle Kostenstellen
 - Der aktuelle Kostenstellenmodus muss "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" sein.
 - Kennung (nur im gedruckten Bericht).

Ť

• Sie müssen das Anfangsdatum und das Enddatum für den Bericht angeben. Verwenden Sie die Auswahl von Monat und Jahr. Der Standardzeitraum umfasst die letzten 12 Monate und endet mit dem aktuellen Monat.

• Wenn in diesem Zeitraum einige Objekte in einem Modus ohne Kostenstellen (Standardkostenstelle) gedruckt wurden, dann werden diese Objekte im Bericht unter folgendem Namen angezeigt: "Andere" und "Kostenstelle AUS".

Ausgabe

- USB-Drucker
- USB-Stick

– Inhalt

10.07.20 12:53:38 02.07.20 - 10.07.20 PSD #NP1600000045 (ATPO) Alle Kostenstellen

Stammverzeichnis (38 Stück,62,00 €)

Nummer	Name	Anzahl	Verbrauch
	Andere	23	49,50 €
		1	1,35 €
		6	6,25 €
		1	0,00 €
		2	0,00 €
00000	Default Account	4	4,90 €
00001	Marketing	1	0,00 €
00002	Sales	0	0

Bericht zur Proxy-Konfiguration

"Proxy Konfiguration" enthält die Proxy-Adressen.



Ausgabe

Die Ausgabe des Proxy-Konfigurationsberichts erfolgt auf:

• Frankierstreifen

– Inhalt

Proxy Einstellungen	Proxy AUS
MAC-Adresse	00-1b-00-20-00-00
Proxy URL	
Domain name	
Proxy Login	
Proxy Port	8080
Kerberos realm	
KDC server name	

Eine Kostenstellen-Bericht

In diesem Bericht werden die Postgebührenausgaben für eine Kostenstelle für einen gewählten Zeitraum angezeigt. Sie können eine beliebige Kostenstelle aus der Liste auswählen.

Bericht wählen

- 4 Tagesauswertung
- 5 Monatliche Auswer...
- 6 Maschinenkonfigur...

```
7 Eine Kostenstelle
```

• Der aktuelle Kostenstellenmodus muss "Kostenstelle" oder "Kostenstelle mit PIN-Code" sein.



- Sie müssen ein Konto in der Liste der Konten wählen, dann das Anfangsdatum und das Enddatum des Berichts.
- Sie müssen das Anfangsdatum und das Enddatum des Berichts angeben. Verwenden Sie die Auswahl von Monat und Jahr. Standardzeitraum sind die letzten 12 Monate, endend mit dem aktuellen Monat.
- Kennung (nur im gedruckten Bericht).

Ausgabe

• Bildschirm

– Inhalt

Eine Kostenstelle	
Zeitraum	î
Beginn: 02.07.20	•
Ende: 10.07.20	
Kostenstelle	Ļ
Eine Kostenstelle	
00000	Î
Name	
Default Account	•
Anzahl	Ļ
Eine Kostenstelle	
4	Î
Verbr. Vorgabe	
4,90 €	
	ţ

8 Reports



9 Online Services

Der Onlineservice für das Frankiersystem ermöglicht das problemlose Ausführen von Aufgaben (z. B. Aktualisieren der Systemsoftware) oder optionaler Funktionen und die Verwendung von Services (z. B. Onlineverfolgung von Postgütern).

9.1	Übersicht über Online-Dienste	159
9.2	OLS-Anruftypen	160
	Vorgehensweise beim manuellen Anrufen der Online Services	160
	Vorgehensweise beim Hochladen von Berichtsdaten auf den Online Service-Server	161
	Synchronisationsanruf	162
9.3	OLS-Verbindungstests	163
	Diagnosetest "Ping zum Server"	254
	Diagnosetest "Server Verbindungstest"	257
9.4	Online Service des Systems	165



9.1 Übersicht über Online-Dienste

Die Online Services vereinfachen die Verwendung und das Aktualisieren des Frankiersystems.

Die Funktionen und Möglichkeiten der Online-Dienste umfassen Folgendes:

- Online-Berichterstellung: Die Verwendung des Systems ist über Ihr persönliches, sicheres Webkonto verfügbar, wodurch die Nachverfolgung und Auflistung Ihrer Postgebührenausgaben vereinfacht wird.
- Druckfarbenwarnungen: Nie wieder fehlende Druckfarbe! Der Online-Server überwacht die Druckfarbenversorgung Ihres Frankiersystems und sendet eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn es Zeit für eine Nachbestellung ist.
- Ferndiagnose und technische Unterstützung: Erfahrene technische Fachleute analysieren die Fehlerprotokolle des Frankiersystems, analysieren das Frankiersystem vor einem Kundendienstbesuch vor Ort und die Systemsoftware kann remote aktualisiert werden, wodurch Wartungsverzögerungen reduziert werden können.

Das Frankiersystem stellt eine Verbindung zum Online Services-Server über dieselbe Netzwerkverbindung her, die Sie zum Hinzufügen von Postgebühren zum Zähler verwenden.

Sämtliche Verbindungen sind sicher und die Daten werden unter strikten Datenschutzrichtlinien geführt.

Automatische Anrufe

Damit Sie den Komfort und die Leistung der Online-Dienste umfassend nutzen können, sollte das Frankiersystem permanent mit einem Netzwerk verbunden sein, damit die Verbindung zum Online-Server bei Bedarf automatisch hergestellt werden kann.

Für die Verwendung einiger Dienste sind automatische Anrufe geplant, um die entsprechenden Daten zu laden.

Für den Berichtsdienst stellt das Frankiersystem an jedem Monatsende automatisch eine Verbindung her, um Statistiken für Kostenstellen und Postkategorien zu laden.

Für den Druckfarbenverwaltungsdienst stellt das Frankiersystem automatisch eine Verbindung her, wenn es Zeit ist, das Druckfarbenmaterial nachzubestellen.



Es wird dringend empfohlen, dass Sie das Frankiersystem während der Nacht im Schlaf-Modus mit Netzwerkverbindung eingeschaltet lassen, damit die Verbindung zum Online-Server automatisch hergestellt werden kann.

Vorgehensweise beim manuellen Anrufen der Online Services

Manuelle Anrufe bieten Ihnen die Möglichkeit, die Verbindung zum Online-Server herzustellen, um neue Daten (Meldungen) abzurufen oder Funktionen und Optionen zu aktivieren (Kapazität der Wiegeplattform, Anzahl der Kostenstellen, Differenzwiegen usw.).



Diese Funktion wird eingeführt, wenn sich die Gebühren ändern, falls Sie nicht über eine Vereinbarung zum Gebührenschutz verfügen.

Sie können über das Menü einen Anruf beim Onlineservice-Server auslösen.

So starten Sie einen allgemeinen Anruf:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ond wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Onlineservice >Allgemeiner Anruf

Das Frankiersystem stellt die Verbindung zum Server her und lädt verfügbare Elemente herunter.

- Online Service 1. Optionsliste 2. Allgemeiner Anruf 3. Synchronisationsan...
 - 4. Statistikupload
- 2. Prüfen Sie Ihre Mailbox auf Nachrichten: Siehe Verwenden der Mailbox on page 194.

Vorgehensweise beim Hochladen von Berichtsdaten auf den Online Service-Server

Ein Aufruf von Statistikupload sendet Berichtsdaten an den Onlineservice-Server.

So laden Sie Berichtsdaten hoch:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Onlineservice >Statistikupload

Online Service

- 1. Optionsliste
- 2. Allgemeiner Anruf
- 3. Synchronisationsan...

4. Statistikupload

2. Die Maschine lädt Daten auf den Onlineservice-Server hoch.

Diese Art von Anruf sollte nur auf Anforderung seitens des Kundendienstes durchgeführt werden.

Dieser Anruf aktualisiert den automatischen Anrufplan des Systems und die Funktionen/Optionen.

So starten Sie einen Synchronisationsanruf:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Onlineservice >Synchronisationsanruf

Das Frankiersystem stellt eine Verbindung zum Server her und lädt das Update herunter.

- Online Service 1. Optionsliste 2. Allgemeiner Anruf 3. Synchronisationsanru
 - 4. Statistikupload
- 2. Der Anruf ist abgeschlossen.

9.3 OLS-Verbindungstests

Diagnosetest "Ping zum Server"

Sendet eine Nachricht an einen Server (falls verbunden), um die Leitung zu prüfen.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

- 2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.
 - Process & Diagnostics 1. Basis 2. Kommunikation 3. Installation
- 3. Wählen Sie Ping zum Server in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung zeigt das Display:



Drücken Sie auf [OK].

Diagnosetest "Server Verbindungstest"

Sendet eine Nachricht an einen Server, um die Leitung zu prüfen.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics	
1. Basis	
2. Kommunikation	
3. Installation	

3. Wählen Sie Server Verbindungstest in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



- **Online Services**
- 4. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung zeigt das Display:

Serveranruf	
Test	
Serveranruf erfolgreich	Ť
abgeschlossen.	
	÷
OF	`

Drücken Sie auf [OK].

9.4 Online Service des Systems

Druckfarbenverwaltungsdienst

Der Service für Farbinformationen sendet eine elektronische Nachricht an den Online Service-Server, wenn der Farbenvorrat des Frankiersystems sehr niedrig ist.

Sie werden dann darüber in einer E-Mail benachrichtigt, damit die Kartusche rechtzeitig ersetzt werden kann.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.

Gebührenschutz

Der Gebührenschutz stellt sicher, dass auf dem Frankiersystem die aktuellste Gebührenauswahl installiert ist.

Wenn die Postdienstleister Änderungen des Kosten- und Gebührenplans ankündigen, werden die neuen Gebühren vom Online Services-Server auf das Frankiersystem heruntergeladen.

Das Frankiersystem wechselt am Stichtag der Gebührenänderung automatisch zu den genehmigten Gebühren.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.

Anzahl der Kostenstellen

Es ist möglich, die Anzahl der vom System verwalteten Kostenstellen zu erhöhen.



Wenden Sie sich zum Aktualisieren Ihres Systems an den Kundendienst.

Online Services



10 Konfigurieren des Frankiersystems

In diesem Abschnitt werden die Grundeinstellungen beschrieben, die Sie auf dem Frankiersystem vornehmen können.

10.1	Einstellungen für die Anzeige	169
	Vorgehensweise beim Anpassen des Anzeigekontrasts	169
	Vorgehensweise beim Wechseln der Anzeigesprache	169
10.2	Systemzeitüberschreitungen und -eingaben	171
	Ändern der Ein-Abschaltzeiten für den Sleep-Modus:	171
	Ändern der "Soft-off Verzögerungszeit"	172
10.3	Einstellen von Warnungen	173
	Vorgehensweise beim Festlegen des Schwellwerts für geringe	
	Vorgaben	173
10.4	Wiegeeingaben	175
	Vorgehensweise beim Zurücksetzen der Wiegeplattform auf Null	175
10.5	Abdruckspeicher	177
	Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern	177
	Vorgehensweise zum Bearbeiten eines Abdruckspeichers	179
	Verwenden von Abdruckspeichern	180
10.6	Verbindungseinstellungen	182
	Vorgehensweise beim Festlegen der Verbindung zu Postdienstleistern/Online Services	
	Vorgehensweise beim Festlegen von LAN-Einstellungen (Breitband-Internet)	183
10.7	Datum und Zeit	187
	Vorgehensweise zum Einstellen von Zeit und Datum in der Maschine	
	Vorgehensweise beim Prüfen von Zeit und Datum auf der Maschine	
	Vorgehensweise beim Einstellen der Zeit für die automatische Vordatierung	



10.1 Einstellungen für die Anzeige

Sie können den Kontrast der Anzeige für helle oder dunkle Arbeitsumgebungen anpassen.

Vorgehensweise beim Anpassen des Anzeigekontrasts

So passen Sie den Anzeigekontrast an:

1. Über den Startbildschirm:



Drücken Sie lange ${}^{\textcircled{}}$ oder ${}^{\textcircled{}}$, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern.

Der Bildschirm wird sofort aktualisiert.



2. Drücken Sie zum Beenden auf [OK].

Vorgehensweise beim Wechseln der Anzeigesprache

So wechseln Sie die aktuelle Anzeigesprache:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie 🗮 und wählen Sie den Pfad: >Erweiterte Einstellungen >Einstellungen >Maschineneinstellungen >Sprache

Basis Grundeinstellungen 1. Sprache 2. Wählen Sie die zu verwendende Sprache aus.



10.2 Systemzeitüberschreitungen und -eingaben

Die Maschineneinstellungen umfassen Folgendes:

- Ein-/Abschaltzeiten für den Systemmotor
- Zeitüberschreitungen für den Schlaf-Modus

Ändern der Ein-Abschaltzeiten für den Sleep-Modus:



Ein-Abschaltzeiten für den Schlaf-Modus: Phase der Inaktivität, nach der das System automatisch in den Sleep-Modus wechselt (siehe Energieverwaltung on page 23).

So ändern Sie die Ein-Abschaltzeiten für den Sleep-Modus:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Ein-Abschaltzeit >Ein-Abschaltzeiten für den Schlaf-Modus

Der Bildschirm Ein-Abschaltzeiten für den Schlaf-Modus wird angezeigt.

Ein- Abschaltzeit Schlafmodus [1-120 Minuten]: 5 min

2. Geben Sie den Wert für "Ein-Abschaltzeiten für den Schlaf-Modus" ein.



Verwenden Sie die Taste **[C]**, um alte Einstellungen zu löschen, und geben Sie dann einen neuen Wert ein.

Ändern der "Soft-off Verzögerungszeit"



Soft-off Verzögerungszeit: Zeit der Inaktivität, nach der das System automatisch in den Modus Soft-off wechselt (siehe Energieverwaltung on page 23).

So ändern Sie die "Soft-off Verzögerungszeit":

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Ein- Abschaltzeit >Soft-off Verzögerungszeit

Der Bildschirm Soft-off Verzögerungszeit wird angezeigt.

Ein- Abschaltzeit
Betrag eingeben [1-9999]
36 h

2. Geben Sie den neuen Wert für die Ein-Abschaltzeit des Soft-off-Modus ein.



Verwenden Sie die Taste [C], um die alte Einstellung zu löschen. Geben Sie dann einen neuen Wert ein.

10.3 Einstellen von Warnungen

Vorgehensweise beim Festlegen des Schwellwerts für geringe Vorgaben



Eine Warnung wegen geringem Guthaben weist den Benutzer darauf hin, dass das Guthaben im PSD (Frankierwerk) bald erschöpft sein wird. Es sollte Guthaben geladen werden. Für die Warnung wegen geringem Guthaben kann ein beliebiger Geldbetrag konfiguriert werden.

So legen Sie einen Schwellwert für geringe Vorgaben fest:





2. Wählen Sie Schwellwert für geringe Vorgaben.



3. Geben Sie den Betrag für die Warnung wegen geringem Guthaben ein oder drücken Sie **[C]**.





Wenn Sie eine 0 eingeben, wird die Meldung angezeigt, dass der Wert null nicht zulässig ist.



10.4 Wiegeeingaben

Die Wiegeeingaben umfassen Folgendes:

- Justieren der Wiegeplattform
- Festlegen des GEO-codes, der dem geografischen Standort des Frankiersystems entspricht

Vorgehensweise beim Zurücksetzen der Wiegeplattform auf Null



Das Frankiersystem muss ein Gewicht von 0,00 anzeigen, wenn sich nichts auf der Wiegeplattform (Waage) befindet. Wenn auf dem Display an anderes Gewicht angezeigt wird, muss die Wiegeplattform (Waage) auf Null gestellt werden.

So stellen Sie die Wiegeplattform als Benutzer auf Null ein:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie lang ^Cč



Im Startbildschirm müssen Sie die Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt halten.

2. Auf der Anzeige erscheinen folgende Aufforderungen:




3. Entfernen Sie alle Objekte von der Wiegeplattform.



4. Drücken Sie auf [OK].



5. Drücken Sie auf [OK].



10

GEO-Code

Die Wiegeplattform bietet Postgutgewichte, die gemäß dem geografischen Standort des Frankiersystems angepasst werden müssen, da sich die Gewichte mit der Höhenlage und dem Breitengrad ändern können. Die Korrektur des geodätischen Codes (GEO-Code) erfolgt automatisch mit Onlineservice.

10.5 Abdruckspeicher

Die Abdruckspeicher sind Bediener-Präferenzen für die Druckmodi.

Sie können eine gespeicherte Einstellung schnell abrufen, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen und Zeit zu sparen (siehe Verwenden von Abdruckspeichern on page 180).

Sie können einen Abdruckspeicher erstellen, bearbeiten, ändern oder löschen.

Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert.

Das System zeigt auf der Startseite den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern

Abdruckspeicher sind Voreinstellungen für die Druckmodi. Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert. Die Startseite zeigt den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

Wenn das Postgut unterschiedliche Einstellungen erfordert, z. B. bestimmte Postgebühren und Zusatztext und/oder Werbedruck und zu belastende Kostenstelle, dann stellen die Abdruckspeicher die Lösung dar: Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Dies wird besonders für sich wiederholende Aufgaben empfohlen.

- Standard-Abdruckspeicher: Zusatztext, Werbedruck, Gewicht (Option), Porto, Kostenstellennummer (falls vorhanden).
- Der Anzahl der Abdruckspeicher ist auf neun begrenzt.
- Einmal erstellt, kann ein Abdruckspeicher nicht gelöscht, sondern nur bearbeitet werden.
- Um einen Abdruckspeicher zu bearbeiten oder zu ändern, nehmen Sie die Änderungen an einem vorhandenen Abdruckspeicher vor und speichern die Änderungen unter einem anderen Namen.

Bereiten Sie den Auftrag vor, den Sie als Abdruckspeicher speichern möchten (Porto, Werbedruck, Zusatztext).

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um den Job vorzubereiten: Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr on page 133, Vorgehensweise beim Hinzufügen oder Entfernen von Klischees zur bzw. von der Frankierung on page 205, Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung on page 198.

So speichern (erstellen) Sie einen Abdruckspeicher:

10

 In den Speichern werden Frankierungsmerkmale zusammen mit Gebühren und der belasteten Kostenstelle (falls aktiviert) gespeichert. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie lang 🖍

Die Liste Abdruckspeicher wird angezeigt.

Sa	<u>ave your m</u>	emory
1	BR INL P	BR-S î
2	Mem	Ī
з	Kein	Ļ
A	bbruch	Speicherr

2. Wählen Sie eine beliebige Zeile mit dem Wert Kein. Drücken Sie [Speichern].

Wenn die Kostenstellenfunktion aktiviert ist, wird die Meldung zum Speichern der Kostenstellendaten angezeigt.



3. Geben Sie einen Namen für den Abdruckspeicher ein und drücken Sie [Speichern].



4. Auf dem Startbildschirm wird die Art des gerade erstellten Abdruckspeichers angezeigt.



1(

Vorgehensweise zum Bearbeiten eines Abdruckspeichers

Abdruckspeicher sind Voreinstellungen für die Druckmodi. Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert. Die Startseite zeigt den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an.

Wenn das Postgut unterschiedliche Einstellungen erfordert, z. B. bestimmte Postgebühren und Zusatztext und/oder Werbedruck und zu belastende Kostenstelle, dann stellen die Abdruckspeicher die Lösung dar: Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Dies wird besonders für sich wiederholende Aufgaben empfohlen.

- Standard-Abdruckspeicher: Zusatztext, Werbedruck, Gewicht (Option), Porto, Kostenstellennummer (falls vorhanden).
- Der Anzahl der Abdruckspeicher ist auf neun begrenzt.
- Ein erstellter Abdruckspeicher kann nicht gelöscht werden.
- Um einen Abdruckspeicher zu bearbeiten oder zu ändern, nehmen Sie die Änderungen an einem vorhandenen Abdruckspeicher vor und speichern die Änderungen unter einem anderen Namen.

Bereiten Sie den Auftrag vor, den Sie als Abdruckspeicher speichern möchten (Porto, Werbedruck, Zusatztext).

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um den Job vorzubereiten: Vorgehensweise beim Auswählen einer Gebühr on page 133, Vorgehensweise beim Hinzufügen oder Entfernen von Klischees zur bzw. von der Frankierung on page 205, Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung on page 198.

So bearbeiten Sie einen Abdruckspeicher:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie lang

Die Liste Abdruckspeicher wird angezeigt.

Sa	ave your n	nemory
1	BR INL F	PBR-S î
2	Kein	I
з	Kein	Ţ
A	bbruch	Speicherr

10

2. Wählen Sie den vorhandenen Abdruckspeicher, den Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie auf **[OK]**.

Die Meldung zum Speichern der Kostenstellendaten wird angezeigt.



Der Abdruckspeichername wird angezeigt.



4. Behalten Sie den alten Namen bei oder geben Sie den Namen des Abdruckspeichers ein und drücken Sie dann **[OK]**.

Der Startbildschirm zeigt die aktualisierten Speicherdaten an.

Verwenden von Abdruckspeichern

Abdruckspeicher sind voreingestellte Speicher, die Porto, benutzerdefinierten Text, Werbedruck und Datumsmodus für den gewünschten Frankierungstyp enthalten können.

In Konfigurationen mit aktivierten Kostenstellen können mit Hilfe der Abdruckspeicher Postgebühren zu vorausgewählten Kostenstellen zugeordnet werden.



Wenn Ihre Postgüter unterschiedliche Einstellungen erfordern, dann stellen Abdruckspeicher die Lösung dar. Sämtliche Einstellungen werden in einem einzelnen Speicher gespeichert. Drücken Sie einfach die Taste für Abdruckspeicher, anstatt mehrere Tastaturanschläge durchzuführen, um alle erforderlichen Elemente auszuwählen.

Eine Liste der Abdruckspeicher kann im Menü "Bericht" angezeigt werden, indem Sie "Drucke Speicherinhalt" wählen. Der Name des Abdruckspeichers und die zugehörige Zifferntaste werden angezeigt.

Vorgehensweise zum Speichern von Abdruckspeichern on page 177

3.

	Drucke Speicherinhalt
10.07.20 12:51:35	
M1	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
L imprint element	
R imprint element	
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account
M2	
Porto	BRIEF OESTERREICH INLAND PRIO BRIEF S
L imprint element	BLANKO
R imprint element	WILLKOMMEN
Datum	Komplettes Datum - Heute
KST-Nummer	00000
Kostenstellenname	Default Account

So verwenden Sie einen Abdruckspeicher:

1. Über den Startbildschirm:



2. Drücken Sie die Zifferntaste des gewünschten Abdruckspeichers.

Drücken Sie lange auf die Zifferntaste, um den entsprechenden Speicher auszuwählen.



Im Abdruckspeicherbereich des Startbildschirms wird der aktuelle Abdruckspeichername angezeigt.

10.6 Verbindungseinstellungen

Vorgehensweise beim Festlegen der Verbindung zu Postdienstleistern/Online Services



Das Frankiersystem kann über ein Hochgeschwindigkeits-LAN (Local Area Network) auf das Internet zugreifen, um Guthaben hinzuzufügen oder auf einen Onlineservice zuzugreifen.

LAN-Einstellungen können nur ausgeführt werden, wenn die Maschine beim Starten tatsächlich an ein LAN angeschlossen ist.



So legen Sie die Verbindung zu Postdienstleistern/Online Services fest:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf in und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Einstellungen >Anschlusseinstellungen >Verbindungsauswahl

Der Bildschirm Zugriff auf Server wird angezeigt.



Wenn das LAN nicht an das System angeschlossen ist, erhalten Sie eine Warnmeldung. Befolgen Sie die Meldung: Überprüfen Sie das Kommunikationskabel oder -gerät, und drücken Sie auf "OK".

1(

- 2. So verwenden Sie das LAN:
 - Wählen Sie für das LAN die Option Internet (LAN) und drücken Sie [OK].



Siehe auch

• Weitere Informationen zum physischen Anschließen eines USB-Modems oder des LANs an die Basiseinheit finden Sie unter Anschlussübersicht on page 21.

Vorgehensweise beim Festlegen von LAN-Einstellungen (Breitband-Internet)

LAN-Einstellungen können nur ausgeführt werden, wenn die Maschine beim Starten tatsächlich an ein LAN angeschlossen ist.



So legen Sie die Parameter für das LAN fest:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 🗮 und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Einstellungen >Anschlusseinstellungen >LAN-Einstellungen

Die DHCP-Konfiguration wird angezeigt.

2. Wählen Sie >Auto aus, um das LAN automatisch zu konfiguriern (empfohlen).



3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Der Bildschirm Host Name wird angezeigt. Der Name kann nicht bearbeitet werden.

Host Name settings

Host Name Option

nd-zb1532200023

4. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Der Bildschirm **Set Vendor Class ID (Herstellerklassen-ID einstellen)** wird angezeigt. Der Wert is standardmäßig AUS, die Einstellung kann aber aktiviert und bearbeitet werden.

Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

- 5. Wählen Sie:
 - DNS: Auto, dann
 - Geschwindigkeit & Duplex: Halb
- 6. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].

Der Bildschirm "Andere Einstellungen" wird mit der MAC-Adresse angezeigt. Drücken Sie auf **[OK]**.

7. Proxy ist standardmässig AUS. Wählen Sie Proxy EIN und drücken Sie auf [OK].

Der Bildschirm Proxy Einstellungen wird angezeigt:

- **Proxy URL (Proxy-URL)**: standardmässig leer. Vom Manager gewählter Wert.
- **Proxy Port (Proxy-Port)**: 8080 ist der Standardwert. Vom Manager gewählter Wert.
- **Proxy Domain Name (Proxydomänenname)**: standardmässig leer. Vom Manager gewählter Wert.
- **Proxy Username (Proxybenutzername)**: standardmässig leer. Vom Manager gewählter Wert.
- Proxy Passwort: standardmässig leer. Vom Manager gewählter Wert.

Drücken Sie auf [OK].

Der Bildschirm **Proxy-Kerberos settings (Proxy-Kerberos-Einstellungen** wird angezeigt:

- Kerberos realm: standardmässig leer. Vom Manager gewählter Wert.

Installationsprozess - An...

Kerberos realm

- KCD server name (KCD-Servername): standardmässig leer. Vom Manager gewählter Wert.

Installationsprozess - An...

KDC server name

8. Drücken Sie auf **[OK]**, damit das System zum Ausgangsbildschirm zurückkehrt und die Änderungen übernimmt.

186

10.7 Datum und Zeit

Vorgehensweise zum Einstellen von Zeit und Datum in der Maschine

So stellen Sie Zeit und Datum ein:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Einstellungen >Datums-Management >Datum & Uhrzeit einstellen

Datums-Management 1. Datum und Zeit 2. Datum & Uhrzeit einsl 3. Automatische Vord...

2. Drücken Sie [OK], um die Zeit erneut mit dem Server zu synchronisieren.

Datum & Uhrzeit einstell...

Zur Synchronisation der Uhrzeit, drücken Sie "OK".

3. Drücken Sie [OK], um die Verbindung zum Postserver herzustellen.

Vorgehensweise beim Prüfen von Zeit und Datum auf der Maschine

So prüfen Sie die aktuelle Zeit und das Datum:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 📁 und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Einstellungen >Datums-Management >Datum und Zeit

Datum und Zeit

Datum: 15.07.20 Uhrzeit: 13:19:02

Vorgehensweise beim Einstellen der Zeit für die automatische Vordatierung

Die Funktion **Automatische Vordatierung** ändert das auf Postgüter gedruckte Datum zu einer voreingestellten Uhrzeit automatisch auf das Datum des nächsten Arbeitstags.

Beispiel: Sie können das System so einstellen, dass die Datumsangaben um 17:00 Uhr geändert werden. Weiterhin können Sie Samstage und Sonntage als arbeitsfreie Tage festlegen. Von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr druckt das System nach einer Bestätigungsmeldung an den Benutzer das Datum vom Montag auf die Kuverts.

So stellen Sie die Zeit und das Datum für die automatische Vordatierung ein:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 🗮 und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Einstellungen >Datums-Management >Automatische Vordatierung

Der Bildschirm Automatische Vordatierung wird angezeigt.

Automatische Vordatier... Inaktiv 1. Aktiv/Inaktiv

- 2. Drücken Sie auf [OK].
- 3. Wählen Sie EIN aus, und drücken Sie dann auf OK, um die Funktion für die automatische Vordatierung zu aktivieren.

Аŀ	tiv/Inaktiv	
	1. AN	
~	2. AUS	

4. Wählen Sie **Stunde**, geben Sie die Uhrzeit für die automatische Vordatierung ein (00:00 Uhr ist nicht zulässig) und drücken Sie dann **[OK]**.

Automatische Vordatier	
Zeit eingeben, ab der	î
das Frankierdatum auf	Т
den nächsten Werktag	Ļ
u <u>mnest</u> ellt wird	•
[16:00] 24 Stunden For.	•••

5. Wählen Sie Arbeitstage und geben Sie dann Tageszahlen mit dem Ziffernblock ein, um die betreffenden Tage auszuwählen/abzuwählen. Drücken Sie anschließend [OK].

Ausi	vahl der A	ubeitstage	
0	Sonntag		t
√1	Montag		Ī
√ 2	Dienstag		ţ
Abbrechen		OK	

6. Drücken Sie zum Beenden auf ⁽).



11 Optionen und Updates

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das System durch Hinzufügen optionaler Funktionen und Abdruckelemente (z. B. aktuelle Portosätze, zusätzliche Texte oder Klischees) aufrüsten können.

11.1	– Überblick	.193
11.2	Verwenden der Mailbox	.194
	Vorgehensweise beim Lesen von Nachrichten	194
	Vorgehensweise beim Löschen von Nachrichten	195
11.3	Verwalten von Optionen	.196
	Vorgehensweise beim Anzeigen der Optionen	196
	Vorgehensweise beim Laden neuer Optionen	197
11.4	Verwalten von Textmeldungen	.198
	Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung	198
	Vorgehensweise beim Anzeigen von Textnachrichten	199
	Vorgehensweise beim Hinzufügen von neuen Textnachrichten	200
	Vorgehensweise zum Löschen einer Textnachricht	201
	Vorgehensweise zum Ändern einer Textnachricht	203
11.5	Verwalten von Klischees	.205
	Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) von Klischees zur (von der) Frankierung	205
	Vorgehensweise beim Anzeigen von Klischees	206
	Vorgehensweise zum Ändern eines Werbedrucks	207
	Vorgehensweise zum Löschen eines Werbedrucks	209
	Entfernen eines Werbedrucks aus einem Abdruckspeicher	210
	Vorgehensweise beim Herunterladen neuer Klischees	213
11.6	Position Werbedruck/Text	.215
11.7	Verwalten der Gebührenauswahl	.217
	Portotabellen	217
	Herunterladen neuer Gebühren	218



11.1 – Überblick

Sie können das Frankiersystem durch Folgendes aktualisieren:

- Hinzufügen neuer Optionen wie Differenzwiegen oder Erhöhen der maximalen Anzahl von Kostenstellen
- Aktualisieren der Postgebühren
- Erstellen zusätzlicher Texte für den Abdruck
- Herunterladen benutzerdefinierter Werbeklischees



Informationen zum Aktualisieren des Betriebssystems des Frankiersystems finden Sie unter Online Service on page 157.

11.2 Verwenden der Mailbox

Mit Hilfe der Mailbox können Sie Nachrichten des Frankiersystems oder vom Kundendienst über den Server empfangen.

Auf der Startseite zeigt ein Symbol an, dass die Mailbox ungelesene Nachrichten enthält.

Der Bildschirm mit der Mailbox-Liste zeigt **ungelesene Nachrichten** an und ermöglicht es Ihnen, gelesene Nachrichten zu löschen.

Vorgehensweise beim Lesen von Nachrichten

Das Postfach ermöglicht es Ihnen, Nachrichten des Frankiersystems oder vom Kundendienst über den Server zu empfangen.

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie guf und wählen Sie den Pfad aus: Mailbox

Der Bildschirm Mailbox wird angezeigt.



- 2. Wählen Sie die zu lesende Nachricht aus, und drücken Sie dann auf [OK].
- 3. Wählen Sie zum Lesen der Nachricht Öffnen aus.

Mailbox	
1. Öffnen	
2. Löschen	-

Vorgehensweise beim Löschen von Nachrichten

Das Postfach ermöglicht es Ihnen, Nachrichten des Frankiersystems oder vom Kundendienst über den Server zu empfangen.

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 📒 und wählen Sie den Pfad aus: Mailbox

Der Bildschirm Mailbox wird angezeigt.



- 2. Wählen Sie die zu löschende Nachricht aus und drücken Sie dann auf [OK].
- 3. Wählen Sie Löschen aus, um die Nachricht zu löschen.



11.3 Verwalten von Optionen

Vorgehensweise beim Anzeigen der Optionen

Die Optionsliste umfasst die tatsächlich auf das Frankiersystem geladenen Optionen und zeigt die aktivierten Optionen an.

Sie können auch für jede Option Details anzeigen.



Weitere Informationen über die Optionen, die Sie zum Frankiersystem hinzufügen können, erhalten Sie beim Kundendienst.

So zeigen Sie die Optionsliste an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Onlineservice >Optionsliste

Der Bildschirm Optionsliste wird angezeigt.



2. Um die Details einer Option anzuzeigen, wählen Sie die Option aus und drücken auf [OK].

Vorgehensweise beim Laden neuer Optionen

Sie können neue Optionen durch Herstellen einer Verbindung zwischen dem Frankiersystem und dem Online Services-Server aktivieren. Neu verfügbare Optionen werden automatisch auf das Frankiersystem heruntergeladen und dort aktiviert.



Wenden Sie sich an den Kundendienst, damit neue Optionen auf dem Online Services-Server zum Download bereitgestellt werden.

So aktivieren Sie eine Option, die für den Download auf dem Online Service-Server bereitsteht:

1. Überprüfen Sie, dass das Frankiersystem an ein Netzwerk angeschlossen (siehe Verbindungen on page 21) und die Verbindung ordnungsgemäss konfiguriert ist (siehe Verbindungseinstellungen on page 182).



2. Wählen Sie Suche nach Updates aus. Es wird ein Anruf beim Online Services-Server ausgelöst.



- 3 Kostenstellen-Nr. -...
- **3.** Nach dem Anruf können Sie die registrierten Optionen anzeigen. Siehe Vorgehensweise beim Anzeigen der Optionen on page 196.

11.4 Verwalten von Textmeldungen

Vorgehensweise beim Hinzufügen von Text zur Frankierung/Entfernen von Text von der Frankierung



So fügen Sie Text zu einer Frankierung hinzu oder entfernen Text von der Frankierung:



2. Wählen Sie Abdruck links oder Abdruck rechts.



3. Wählen Sie Textliste aus.

Der Bildschirm Liste Zusatztexte wird angezeigt.

Typ für rechtes Element...

🗸 1 🛛 Kein

2 Liste Zusatztexte

3 Liste Klischees

4. Wählen Sie den gewünschten Text in der Liste aus, oder wählen Sie Kein aus, um keinen Text zu drucken.

Der Bildschirm Liste Zusatztexte wird angezeigt.



Das Symbol 🗸 zeigt die aktuelle Auswahl an.

Siehe auch

• Verwalten von benutzerdefinierten Textnachrichten on page 198.

Vorgehensweise beim Anzeigen von Textnachrichten



In der Liste der Texte werden die von Ihnen erstellten Nachrichten angezeigt, wobei der Standardtext (falls vorhanden) durch ein Häkchen 🗸 gekennzeichnet ist.

So zeigen Sie die Textliste an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 💭 und wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

2. Wählen Sie Textliste aus.

Die Liste der verfügbaren Zusatztexte wird angezeigt.



Vorgehensweise beim Hinzufügen von neuen Textnachrichten



So fügen Sie eine neue Nachricht hinzu:

1. Zeigen Sie die Liste der Texte an.

Drücken Sie auf aud wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

Wählen Sie Liste Zusatztexte. Die Liste der verfügbaren Zusatztexte wird angezeigt.



2. Wählen Sie Neu hinzufügen aus.

3. Geben Sie den Text ein (maximal 4 Zeilen mit jeweils 18 Zeichen).



Weitere Informationen zum Eingeben verschiedener Zeichen finden Sie unter Funktionen des Bedienfelds on page 17.

Text erst	tellen	
Zeile 1		î
Zeile 2		
Zeile 3		Ī



Der Kleinbuchstabe kann nicht in das Feld für freien Text eingegeben werden.

- 4. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 5. Geben Sie den Namen ein, der für Bediener angezeigt werden soll, und drücken Sie dann auf **[OK]**.



Vorgehensweise zum Löschen einer Textnachricht



So löschen Sie Text:

1. Zeigen Sie die Liste der Texte an.

Drücken Sie auf ind wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

Wählen Sie Liste Zusatztexte. Die Liste der verfügbaren Zusatztexte wird angezeigt.



- Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie dann auf [OK]. Der Bildschirm Text-Verwaltung wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Text löschen.

Der ausgewählte Text wird angezeigt.



Drücken Sie zum Bestätigen des Löschvorgangs auf [OK].
Die Nachrichtenliste wird vom System aktualisiert.

Vorgehensweise zum Ändern einer Textnachricht



So ändern Sie einen Text:

1. Zeigen Sie die Liste der Texte an.



Wählen Sie Liste Zusatztexte. Die Liste der verfügbaren Zusatztexte wird angezeigt.



- Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie dann auf [OK]. Der Bildschirm Text-Verwaltung wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie Text ändern.



4. Sie können die Textnachricht ändern und dann auf **[OK]** drücken, um den nächsten Bildschirm anzuzeigen (verwenden Sie die Taste **[C]**, um Zeichen zu löschen).



 Sie können den Textnamen ändern und zur Bestätigung auf [OK] drücken. Die Nachricht wird vom System aktualisiert.

11.5 Verwalten von Klischees

Die Werbedrucke sind Bilder, die Sie auf der linken Seite der auf Postgüter gedruckten Frankierung hinzufügen können.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Liste der Klischees
 - Umbenennen oder Löschen von Klischees aus der Liste
- Herunterladen neuer Klischees



Die verfügbaren Werbedrucke werden **automatisch in das Frankiersystem heruntergeladen**, wenn das Frankiersystem mit dem Onlineservice-Server hergestellt wird.

Vorgehensweise beim Hinzufügen (oder Entfernen) von Klischees zur (von der) Frankierung



So fügen Sie der Frankierung einen Werbedruck hinzu oder verwerfen den Werbedruck:

- 1. drücken.
- 2. Wählen Sie Abdruck links oder Abdruck rechts.



Optionen und Updates

3. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Typ für linkes Element w...
✓ 1 Kein
2 Liste Zusatztexte
3 Liste Klischees

Der Bildschirm Liste Werbedrucke wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Klischee in der Liste oder Kein aus, um kein Klischee zu drucken.



Das Symbol 🗸 zeigt die aktuelle Auswahl an.

Vorgehensweise beim Anzeigen von Klischees



Die Liste der Klischees enthält die im Frankiersystem installierten Klischees. Das aktive Klischee ist mit einem Häkchen 🗸 gekennzeichnet.

So zeigen Sie Werbeklischees an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf aund wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

Typ für linkes Element w... ✓ 1 Kein 2 Liste Zusatztexte

- 3 Liste Klischees
- 2. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Die Liste der Werbesprüche wird angezeigt.

List	tel	Klischees
		Download new
\checkmark)	Kein
	1	BLANKO

Vorgehensweise zum Ändern eines Werbedrucks



So ändern Sie einen Werbedruck:

Optionen und Updates

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ind wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

Түр	für linkes Element w
🗸 1	Kein
2	Liste Zusatztexte
3	Liste Klischees

2. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Die Liste der Werbesprüche wird angezeigt.



3. Wählen Sie das Klischee aus, und drücken Sie auf [OK].



Der Bildschirm Werbedruckmanagement wird angezeigt.

4. Wählen Sie Edit aus.

Slogan Mgt BLANKO	
1. OK	
2. Ändern	
3. Löschen	

5. Ändern Sie die Bezeichnung des Klischees über den Ziffernblock, und drücken Sie dann auf **[OK]**.

Klischeename bearbeiten Werbeklischee wird gespeichertunter folgenden Namen.Sie

BLANKO

Die Werbespruchliste wird vom System aktualisiert.

Vorgehensweise zum Löschen eines Werbedrucks



So löschen Sie einen Werbespruch:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ind wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

Typ für linkes Element w...
✓ 1 Kein
2 Liste Zusatztexte
3 Liste Klischees

2. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Die Liste der Werbesprüche wird angezeigt.



3. Wählen Sie das Klischee aus, und drücken Sie auf [OK].



Der Bildschirm Werbedruckmanagement wird angezeigt.

4. Wählen Sie Delete aus.

Slogan Mgt BLANKO	
1. OK	
2. Ändern	
3 Löschen	

Das System fordert zur Bestätigung auf.

5. Drücken Sie zum Bestätigen des Löschvorgangs auf [OK].

Die Werbespruchliste wird vom System aktualisiert.

Optionen und Updates

Entfernen eines Werbedrucks aus einem Abdruckspeicher

Abdruckspeicher sind Voreinstellungen für die Druckmodi. Jeder Abdruckspeicher wird über einen Namen und eine Nummer identifiziert. Die Startseite zeigt den Namen des aktuellen Abdruckspeichers an. In diesem Beispiel entfernen wir den Werbedruck BLANKO aus Abdruckspeicher M1.

1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Druckmodus einstellen".



(Schaltfläche "Druckmodus einstellen")



2. Wählen Sie die Position des Abdrucks mit "S" und drücken Sie [OK].



(Taste OK/Job)

√Mem

3. Wählen Sie "Kein" und drücken Sie [OK].

Түр	für rechtes Element
1	Kein
2	Liste Zusatztexte

🗸 3 🛛 Liste Klischees

Optionen und Updates
4. Das "S" wird nicht mehr angezeigt, der Werbedruck wurde also entfernt. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.



(Schaltfläche "Zurück")

```
5
```

5. Neben "M1" wird jetzt ein Sternchen "*" angezeigt, das angibt, dass der Abdruck geändert wurde und jetzt gespeichert werden kann. Drücken und halten Sie zum Speichern der Änderung die Taste [OK]/Job, bis der Bildschirm "Sichere deinen Speicher" angezeigt wird.



6. Wählen Sie die Speichernummer für den zu speichernden Speicher, in diesem Beispiel M1, BL INL P BR-S. Drücken Sie "Speichern".



7. Geben Sie an, ob die mit dem Abdruckspeicher verknüpften Kostenstellendaten gespeichert werden sollen.





8. Drücken Sie "Speichern" noch einmal, um den Abdruckspeicher zu speichern.



9. Das "S" wird nicht mehr angezeigt, der Werbedruck wurde also entfernt.



Vorgehensweise beim Herunterladen neuer Klischees



So laden Sie neue Klischees herunter:

1. Über den Startbildschirm:



Typ für linkes Element w			
🗸 1	Kein		
2	Liste Zusatztexte		
3	Liste Klischees		

2. Wählen Sie Liste Klischees aus.

Die Liste der Werbesprüche wird angezeigt.



3. Wählen Sie Download new (Neue herunterladen) und drücken Sie [OK].

Das Frankiersystem stellt die Verbindung zum Online Services-Server her und lädt verfügbare Klischees herunter.

11.6 Position Werbedruck/Text



Die Position von **Werbedruck** und **Textnachricht** kann mit den Einstellungen "Abdruck links" und "Abdruck rechts" vertauscht werden.

So tauschen Sie die Positionen aus:

1. Wählen Sie das zu positionierende Element.

Drücken Sie auf 💭 und wählen Sie den Pfad aus: >Abdruck links oder >Abdruck rechts

Druckmodus einstellen		
Typ Standard	>	
1. Abdruck rechts	[0]	
2. Abdruck links	[0]	
3. Datum	[+0]	

Wählen Sie Liste Zusatztexte.

Tγ	/p f	<u>ür linkes Element w</u>
~	1	Kein
	2	Liste Zusatztexte
	3	Liste Klischees

2. Die Liste der verfügbaren Zusatztexte wird angezeigt. Wählen Sie den zu positionierenden Text und drücken Sie **[OK]**.



Der Bildschirm Text-Verwaltung wird angezeigt.

3. Wählen Sie OK.



4. Drücken Sie auf [OK], um die Position zu akzeptieren.



Optionen und Updates

11.7 Verwalten der Gebührenauswahl

Das Frankiersystem verwendet **Gebührentabellen**, um die Postgebührbeträge zu berechnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Liste der Gebührentabellen und Überprüfen, welche Tabelle derzeit vom System verwendet wird
- Herunterladen neuer Gebührenauswahltabellen



Neue **Gebührentabellen werden automatisch auf das Frankiersystem heruntergeladen**, indem dieses mit dem Online Services-Server als Benutzer verbunden wird.

Portotabellen

Unter "Portotabellen" werden alle verfügbaren Portotabellen angezeigt, die derzeit auf dem Frankiersystem installiert sind. Die aktive Portotabelle ist durch ein Häkchen ✓ gekennzeichnet.



- Gebührentabellen werden automatisch an ihrem Stichtag aktiviert.
- Für jede Portotabelle können Portodetails (Artikelnummer, Ablaufdatum, Option) angezeigt werden.

So zeigen Sie die aktuelle Portodatei an:

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g

1Br S Prio Ir MInland Br S Eco Ir MInternation M Services BAdv. Rate

2. Wählen Sie Adv. Rate zu wählen.



4. Produktcode

3. Wählen Sie "Portotabellen".



4. Auf dem Display werden die in das System geladenen Portodateien angezeigt. Zudem ist angegeben, welche Portodatei verwendet wird.



Herunterladen neuer Gebühren

So laden Sie neue Gebühren herunter:

1. drücken.

Der Bildschirm Gebührenauswahl wird angezeigt.

BR INL P BR-S 00,00€ Keine Zusatzl... 0g 11 Br S Prio Ir ⊠Inland 12 Br S Eco Ir ⊠Internation Ma Services ⊠Adv. Rate

Drücken Sie 8, um Adv. Rate zu wählen.

2. Wählen Sie Portotabelle aktualisieren und drücken Sie [OK].

Advanced Rate 2. Portotabellen 3. Update rate table 4. Produktcode

Das Frankiersystem stellt die Verbindung zum Online Service-Server her und lädt verfügbare Gebühreninformationen herunter.

12 Wartung

12.1	Tintenpatrone	221
	Vorgehensweise beim Ersetzen der Farbkartusche	221
	Vorgehensweise beim Anzeigen des Druckfarbenfüllstands und der Kartuschendaten	224
	Vorgehensweise beim automatischen Reinigen der Druckköpfe	242
	Vorgehensweise beim manuellen Reinigen der Druckköpfe	226
	Vorgehensweise beim Justieren der Druckköpfe	227
12.2	Anfeuchter	230
	Reinigen der Bürsten und des Schwamms (Befeuchter)	243
	Vorgehensweise beim Auffüllen des Anfeuchters	233
12.3	Service Prozesse	234
	So führen Sie das Registrierungs-Update aus:	234
	Speichern von Kundendaten	236
	Vorgehensweise beim Entnehmen des PSD (Zähler)	237



12.1 Tintenpatrone

Informationen zur Kartusche

Die zum Drucken verwendete Kartusche befindet sich im Frankiersystem und enthält fluoreszierende rote Tinte, die vom Postdienstleister getestet und genehmigt wurde.

Die Farbkartusche verwendet Tintenstrahltechnologie. Sie erfordert ein regelmässiges Reinigen der Druckkopfdüsen, damit eine geeignete Druckqualität erreicht wird. Das System führt diese Reinigung automatisch oder auf Anforderung durch. Sie können die Druckköpfe auch manuell reinigen, wenn die automatische Reinigung nicht ausreichend ist.

Die Farbkartusche enthält auch zwei Druckköpfe, die ausgerichtet werden müssen.



Wenn Sie eine schlechte Druckqualität bemerken (gestreift, zu hell, unscharf usw.), siehe Reinigen der Kartusche on page 242.



Vorgehensweise beim Ersetzen der Farbkartusche

Wenn die Druckqualität nach der Reinigung immer noch schlecht ist (Streifen, zu hell, unscharf usw.) oder das System meldet, dass die Farbkartusche keine Tinte mehr enthält, muss die Farbkartusche ausgetauscht werden.



1. Öffnen Sie die Abdeckung: Die Kartusche bewegt sich an die Position, an der die Entnahme erfolgen soll.





Halten Sie Ihre Finger fern von der Farbkartusche, während sich diese an die Entnahmeposition bewegt.

2. Drücken Sie die Farbkartusche auf der Hinterseite nach unten, um diese zu lösen.



3. Entnehmen Sie die alte Farbkartusche.

Wartung

4. Entfernen Sie die zwei Kunststoffkappen von der neuen Farbkartusche.



Die Kappen werden entfernt.



5. Entfernen Sie die Schutzstreifen von der neuen Farbkartusche.



6. Setzen Sie die neue Farbkartusche ein, und drücken Sie diese dann nach vorne, bis Sie ein Klicken vernehmen.



Wartung

7. Schliessen Sie die Abdeckung.

Der Ausrichtungsvorgang der Druckköpfe wird automatisch gestartet.

Vorgehensweise beim Anzeigen des Druckfarbenfüllstands und der Kartuschendaten

Die Daten der Farbkartusche umfassen Angaben wie den Verbrauch und das Datum des Einsetzens.



So zeigen Sie die Farbkartuschendaten an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf 🗮 und wählen Sie den Pfad aus: >Farbkartusche > Farbinformationen

Kartusche

- 1. Farbinformation
- 2. Reinigungsvorgang
- 3. Druckkopf-Ausrichtu...

Der Bildschirm Farb-Information wird angezeigt.

Farbinformation		
Verbrauch	60 %	
Farbe	Rot fluores	
Status	Vorhanden	
Ersteinsatz a	. 16.07.20	

Vorgehensweise beim automatischen Reinigen der Druckköpfe

Jede Farbkartusche enthält zwei Druckköpfe. Wenn die Druckqualität nach dem Reinigen der Druckköpfe immer noch schlecht ist (Streifen, zu hell, unscharf usw.) oder das System meldet, dass die Farbkartusche keine Tinte mehr enthält, … muss die Farbkartusche ausgetauscht werden.



So reinigen Sie die Druckköpfe automatisch:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie 📕 und wählen Sie den Pfad: **> Farbkartusche > Reinigungsvorgang**

Der Reinigungsvorgang startet automatisch.



Vorgehensweise beim manuellen Reinigen der Druckköpfe

Jede Farbkartusche enthält zwei Druckköpfe. Wenn die Druckqualität nach dem Reinigen der Druckköpfe immer noch schlecht ist (Streifen, zu hell, unscharf usw.) oder das System meldet, dass die Farbkartusche keine Tinte mehr enthält, muss die Farbkartusche ausgetauscht werden.



1. Öffnen Sie die Abdeckung: Die Kartusche bewegt sich an die Position, an der die Entnahme erfolgen soll.



Δ



Wartung

Halten Sie Ihre Finger fern von der Farbkartusche, während sich diese an die Entnahmeposition bewegt.

2. Drücken Sie die Farbkartusche auf der Hinterseite nach unten, um diese zu lösen.



- 3. Entnehmen Sie die Farbkartusche.
- 4. Reinigen Sie die Druckköpfe mit einem weichen feuchten Lappen.



 Setzen Sie die Druckkartusche wieder ein. Schliessen Sie die Abdeckung der Basis.

Vorgehensweise beim Justieren der Druckköpfe

Nach dem Einsetzen einer neuen Farbkartusche müssen Sie prüfen, ob die Druckköpfe der Farbkartusche ausgerichtet sind.





So justieren Sie die Druckköpfe:

Wartung

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Farbkartusche >Kartuschen-Ausrichtung justieren

Kartusche

- 1. Farbinformation
- 2. Reinigungsvorgang
- 3. Druckkopf-Ausrichtun:
- 2. Drücken Sie auf **[OK]**, und legen Sie ein Blatt Papier auf den Anlagetisch. Das System druckt ein Testmuster.



12

Wartung

Der Bildschirm Kartuschen-Ausrichtung justieren wird angezeigt.

3. Prüfen Sie das gedruckte Muster, und verwenden Sie dann die Tasten aufwärts/abwärts, um den Buchstaben auszuwählen, der der geradlinigsten und vollständigen vertikalen Linie entspricht.

Druckkopf-Ausrichtung j			
Mit Pfeil Buchstaben a			
und OK			
ACEGIK			
в D F Н Ј			

- 4. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis die Zeilen F ausgerichtet sind.
- 6. Drücken Sie zum Beenden auf

Druckfarbenverwaltungsdienst

Der Service für Farbinformationen sendet eine elektronische Nachricht an den Online Service-Server, wenn der Farbenvorrat des Frankiersystems sehr niedrig ist.

Sie werden dann darüber in einer E-Mail benachrichtigt, damit die Kartusche rechtzeitig ersetzt werden kann.



Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst.

12.2 Anfeuchter

Befeuchterübersicht



Verschlussbefeuchter:

- Befeuchtet den Kleber des Kuverts und verschließt die Lasche.
- Besteht aus Bürstenbaugruppe, Schwammbaugruppe und Wasserbehälter,
- die zusammen den Kleber auf den Laschen der Kuverts befeuchten.
- Verwendet ein Trennblech, um die Kuvertlaschen etwas zu öffnen.



Wartung des Verschlussbefeuchters:

- Achten Sie auf frisches Wasser im Wasserbehälter.
- Reinigen Sie die Bürstenbaugruppe wöchentlich mit frischem Wasser.
- Spülen Sie den Schwamm wöchentlich mit frischem Wasser aus.
- Tauschen Sie die Bürstenbaugruppe aus, wenn der Befeuchter nicht richtig befeuchtet.
- Tauschen Sie den Schwamm aus, wenn er sich zersetzt und Wasser nicht mehr richtig aufnimmt.

Anfeuchter der Ablage für manuelle Zufuhr



Anfeuchter der Ablage für manuelle Zufuhr

Wenn die Ablage mit manueller Zufuhr mit einem Anfeuchter ausgestattet ist, können Sie die Kuverts schließen, indem Sie die Lasche unter der Anfeuchterbürste durchziehen, während diese in den Basispostgutpfad eingeführt werden.



Versuchen Sie nicht, selbstklebende Kuverts zu verschließen. Verwenden Sie Standardlaschenkuverts.



Reinigen der Bürsten und des Schwamms (Befeuchter)



So vermeiden Sie Probleme beim Verschließen:

- Achten Sie auf frisches Wasser im Wasserbehälter.
- Reinigen Sie die Bürstenbaugruppe wöchentlich mit frischem Wasser.
- Spülen Sie den Schwamm wöchentlich mit frischem Wasser aus.
- Tauschen Sie die Bürstenbaugruppe aus, wenn der Befeuchter nicht richtig befeuchtet.
- Tauschen Sie den Schwamm aus, wenn er sich zersetzt und Wasser nicht mehr richtig aufnimmt.

So reinigen Sie die Bürsten und den Schwamm des Anfeuchters des Zuführungstischs:

1. Entfernen Sie die Anfeuchtereinheit vom Tisch.



2. Richten Sie die Bürste auf.



3. Heben Sie den Schwammhalter aus Metall an, um den Schwamm zu entfernen.

Wartung



- 4. Reinigen Sie den Schwamm und die Bürste.
- 5. Setzen Sie den Schwamm und anschließend den Schwammhalter wieder ein.
- 6. Stellen Sie die Bürste in die alte Position zurück.
- 7. Setzen Sie den Anfeuchter wieder ein.

So fügen Sie Wasser zum Anfeuchter hinzu:

1. Entnehmen Sie den Anfeuchter vom Tisch.



- 2. Füllen Sie den Anfeuchter bis zu den Grenzmarkierungen mit Wasser.
- 3. Setzen Sie den Anfeuchter wieder ein.

So führen Sie das Registrierungs-Update aus:

Die Update-Registrierung ist nur bei Aufforderung durch den Kundendienst durchzuführen.

- Dieses Verfahren wird verwendet, wenn sich Ihre Adresse geändert hat.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Ihre Daten zu ändern. Sie werden dann aufgefordert, das Verfahren zur Update-Registrierung durchzuführen.

So führen Sie das Registrierungs-Update aus:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose >Installation >Update-Registrierung



- Wartung
- 2. Drücken Sie [OK], um den Prozess zu starten.



3. Drücken Sie [OK], um die Update-Registrierung zu starten.

Die Meldung "Transaktion erfolgreich" wird angezeigt.

Update-Registrierung Transaktion erfolgreich. PSD Status : INSTALLIERT

	17
◡	ю.

4. Drücken Sie auf [OK].

Eine Meldung zur Eingabe des geodätischen Codes. Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie im Bedienungshandbuch.



- 5. Drücken Sie auf [OK].
- 6. Geben Sie den Geocode ein.



Geocode eingeben



7. Drücken Sie auf [OK].

Die Update-Registrierungsprozedur ist abgeschlossen.

Update-Registrierung Die Update Registrierungsprozedur isl abgeschlossen.



- 8. Drücken Sie auf [OK], um zum Menü zurückzukehren.
- 9. Drücken Sie zum Beenden die Taste Schlaf/Aktivieren/Soft Off.

Wartung

Speichern von Kundendaten

Mit "Kundendaten sichern" können Sie Kundendaten (Kostenstellen, Abdruckspeicher usw.) auf dem Onlineservice-Server sichern. Die Funktion sollte nur bei Aufforderung durch den Kundendienst verwendet werden.

So führen Sie das Registrierungs-Update aus:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose >Installation >Kundendaten sichern

Installation		
1. Kundendaten sichern		
2. PSD abmelden		

- 3. Update-Registrierung
- 2. Drücken Sie [OK], um den Prozess zu starten.
- 3. Drücken Sie [OK], wenn der Prozess abgeschlossen ist.

Die Meldung "Backup Customer Data Server call successful (Serveraufruf zum Sichern der Kundendaten erfolgreich)" wird angezeigt.

Serveranruf
Sicherung der Kundend
Serveranruf erfolgreich 📍
abgeschlossen.
÷ OV

Vorgehensweise beim Entnehmen des PSD (Zähler)

Der Prozess "PSD abmelden" ist nur bei Anforderung durch den Kundendienst durchzuführen.

- Setzt das PSD außer Betrieb.
- Erfordert zum Ausführen ein Passwort vom Kundendienst.

So entnehmen Sie den Zähler:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf ind wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose >Installation >Ein PSD entnehmen

Installation		
1. Kundendaten sichern		
2. PSD abmelden		
3. Update-Registrierung		

Der Bildschirm Withdraw meter wird angezeigt.



- 2. Geben Sie den PIN-Code für die Abmeldung mit der Tastatur ein und drücken Sie auf **[OK]**.
- 3. Drücken Sie auf [OK] oder die Taste [Schlaf/Aktivieren] (^(D)), um das System in den Modus Schlaf oder Soft-off zu versetzen.
- 4. Ziehen Sie NUR in diesem Stadium das Netzkabel des Systems aus der Steckdose.

5. Öffnen Sie die Abdeckung der Basis und dann die Abdeckung des Zählers. Ziehen Sie den Zähler in Richtung der Vorderseite der Basiseinheit, um ihn vom Anschluss der Basiseinheit zu lösen.



6. Bauen Sie das Frankierwerk aus der Basis des Frankiersystems aus.

13 Problembehandlung

Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei der Behandlung von Problemen, die möglicherweise bei der Verwendung des Frankiersystems auftreten können.

13.1	Maschinenprobleme	241
	Vorgehensweise beim Bereinigen von auf der Basis eingeklemmten Postgütern	241
	Vorgehensweise beim automatischen Reinigen der Druckköpfe	242
	Reinigen der Bürsten und des Schwamms (Befeuchter)	243
13.2	Diagnostics	246
	Statusdiagnosetest für Basis	246
	Basissensoren-Diagnosetest	247
	Displaydiagnosetest	248
	IP-Konfigurations-Diagnosetest	249
	IP-Konfigurationsprüfung-Diagnosetest	250
	Tastaturdiagnosetest	253
	Diagnosetest "Ping zum Server"	254
	Ping-Diagnosetest	255
	Diagnosetest für serielle Anschlüsse	256
	Diagnosetest "Server Verbindungstest"	257
	USB-Port-Diagnosetest	258
13.3	Systemdaten	260
	Vorgehensweise beim Anzeigen der Softwaredaten	260
	Vorgehensweise beim Anzeigen der Hardwaredaten	261
	Vorgehensweise beim Anzeigen der Systemzähler	261
	Vorgehensweise beim Anzeigen der Ereignislisten	262



13.1 Maschinenprobleme

Vorgehensweise beim Bereinigen von auf der Basis eingeklemmten Postgütern

Kuverts sind im Transportmechanismus der Basis eingeklemmt.

- Postgut ist zu dick.
- Grösse des Postguts ist falsch.

So bereinigen Sie auf der Basis eingeklemmte Postgüter:

1. Ziehen Sie den unter der Basis befindlichen Auslösegriff, um die Transportbänder und -räder abzusenken. Halten Sie den Griff fest.



Der Freigabegriff senkt die Rollen, damit der Benutzer Staus beseitigen kann.



- 2. Entfernen Sie die eingeklemmten Kuverts mit der anderen Hand.
- **3.** Lassen Sie den Freigabegriff los, um das Transportband und die -räder wieder in Position zu bringen.

Problembehandlung

Vorgehensweise beim automatischen Reinigen der Druckköpfe

Jede Farbkartusche enthält zwei Druckköpfe. Wenn die Druckqualität nach dem Reinigen der Druckköpfe immer noch schlecht ist (Streifen, zu hell, unscharf usw.) oder das System meldet, dass die Farbkartusche keine Tinte mehr enthält, … muss die Farbkartusche ausgetauscht werden.



So reinigen Sie die Druckköpfe automatisch:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie 🐱 und wählen Sie den Pfad: **> Farbkartusche > Reinigungsvorgang**

Der Reinigungsvorgang startet automatisch.



1. Farbinformation

Kartusche

3. Druckkopf-Ausrichtu...

Reinigen der Bürsten und des Schwamms (Befeuchter)



So vermeiden Sie Probleme beim Verschließen:

- Achten Sie auf frisches Wasser im Wasserbehälter.
- Reinigen Sie die Bürstenbaugruppe wöchentlich mit frischem Wasser.
- Spülen Sie den Schwamm wöchentlich mit frischem Wasser aus.
- Tauschen Sie die Bürstenbaugruppe aus, wenn der Befeuchter nicht richtig befeuchtet.
- Tauschen Sie den Schwamm aus, wenn er sich zersetzt und Wasser nicht mehr richtig aufnimmt.

So reinigen Sie die Bürsten und den Schwamm des Anfeuchters des Zuführungstischs:

1. Entfernen Sie die Anfeuchtereinheit vom Tisch.



2. Richten Sie die Bürste auf.



, Problembehandlung 3. Heben Sie den Schwammhalter aus Metall an, um den Schwamm zu entfernen.



- 4. Reinigen Sie den Schwamm und die Bürste.
- 5. Setzen Sie den Schwamm und anschließend den Schwammhalter wieder ein.
- 6. Stellen Sie die Bürste in die alte Position zurück.
- 7. Setzen Sie den Anfeuchter wieder ein.

Das Wiegegerät wiegt nicht genau

Wenn die Basis nicht das richtige Gewicht anzeigt, führen Sie die folgenden Aktionen aus, um das Problem zu beheben.

Sie müssen das Wiegegerät wie folgt überprüfen.

Mögliche Ursachen	Massnahmen
Es sind Vibrationen oder Luftzüge im Wiegebereich vorhanden.	 Verwenden Sie einen stabilen und festen Tisch: Nicht in der Nähe einer Tür Nicht in der Nähe einer Lüftung oder eines Ventilators.
Etwas berührt die oder liegt auf der Wiegeplattform.	Räumen Sie den Wiegebereich und setzen Sie die Wiegeplattform auf Null zurück (siehe Wiegeeinstellungen on page 175).
Der Nullpunkt der Wiegeplattform ist nicht richtig.	Informationen finden Sie bei den Verfahren zum Nullstellen der Wiegeplattform unter Wiegeeinstellungen on page 175.

Sie haben ein Paket auf die Plattform gelegt, das für die ausgewählte Gebühr zu schwer ist.	1.	Drücken Sie auf [OK] , um die Fehlernachricht zu löschen.
	2.	Drücken Sie auf die Schaltfläche [Porto] , und wählen Sie eine Gebührenklasse aus, die dem Gewicht des Pakets entspricht. (Beispiel: Wählen Sie Priority aus, wenn die von Ihnen verwendete Gebühr "First Class" entspricht.
	3.	Drücken Sie leicht auf die Wiegeplattform, um das Gewicht und das Porto mit der neuen Gebühr festzulegen.
Gewicht der Objekte auf Wiegeplattform überschreitet die für die Wiegeplattform definierte Höchstkapazität (Sie haben ein Paket auf die Plattform gelegt, das für diese Wiegeplattform zu schwer ist).	1. 2.	Entfernen Sie das Paket, und wiegen Sie es nach Möglichkeit auf einer anderen Waage. Verwenden Sie den Modus für die manuelle
		und die Postgebühr zu bestimmen.



Stellen Sie beim Starten des Systems sicher, dass die Wiegeplattform frei ist, um Fehler beim Wiegen zu vermeiden.

Statusdiagnosetest für Basis

Prüfen Sie den Lebenszyklusstatus der Basis.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics

1. Basis

Basis

- 2. Kommunikation
- 3. Installation

Tastentest

3. Wählen Sie Status der Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:

Status der Basis

Status der Basis DECLARED

ΟΚ

Drücken Sie auf [OK].

Basissensoren-Diagnosetest

Meldet den Status ([0] oder [1]) der nachfolgenden Sensoren:

- Oberer Dokumentensensor
- Druckstart
- Abdeckung
- Schlitten

So erhalten Sie Zugriff auf einen Basissensoren-Diagnosetest:

1. Über den Startbildschirm:



2. Wählen Sie Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Pro	ocess & Diagnostics	
1.	Basis	
0	1/ a manual itati a a	

- 2. Kommunikation
- 3. Installation
- 3. Wählen Sie Basis Sensoren in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:



Problembehandlung
Displaydiagnosetest

Der Bildschirm zeigt nacheinander einen schwarzen Balken ohne Text und dann mit Text an.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics 1. Basis

- Kommunikation
- 3. Installation
- 3. Wählen Sie Displayin der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:



IP-Konfigurations-Diagnosetest

Zeigt aktuelle Parameter zur IP-Konfiguration an.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics
1. Basis
2. Kommunikation
3. Installation

3. Wählen Sie IP-Konfiguration in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



Problembehandlung

4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:

IP Config DHCP Status Automatisch DNS Status Aus

IP Config

DNS 1 10.77.112.39 DNS 2 10.77.113.93

IP	C	onfig

Device IP 169.254.1.2 Subnet 255.255.255.0

IP Config

Gateway 169.254.1.1

IP-Konfigurationsprüfung-Diagnosetest

Überprüft die LAN-Verbindung.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics 1. Basis 2. Kommunikation 3. Installation

3. Wählen Sie **IP Konfigurations Prüfung** in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Geben Sie die IP-Adresse ein:

IP Konfigurations Prüfung

Maschinen Status Verbunden... IP Addresse Status Manuell

IP Konfigurations Prüfung

Ping Gateway Erfolgreich Ping DNS-Adresse 1 erfolglos

IP Konfigurations Prüfung

Ping DNS-Adresse 2 erfolglos Ping an Proxy Proxy nichtkonf.

IP Konfigurations Prüfung

Spine Adressauflösung Übersprungen

IP Konfigurations Prüfung

Ping an Spine über Proxy Proxy nichtkonf.

IP Konfigurations Prüfung

Ping an Spine ohne Proxy Erfolgreich

13

Tastaturdiagnosetest

Zeigt 'Key ok' an, wenn der Test richtig verlaufen ist.

So erhalten Sie Zugriff auf einen Tastaturdiagnosetest:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics	
1. Basis	
2. Kommunikation	
3. Installation	

3. Wählen Sie Tastentest in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:





Diagnosetest "Ping zum Server"

Sendet eine Nachricht an einen Server (falls verbunden), um die Leitung zu prüfen.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf [•] und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



3. Wählen Sie Ping zum Server in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung zeigt das Display:



Drücken Sie auf [OK].

Ping-Diagnosetest

Überprüft die LAN-Adresse.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics
1. Basis
2. Kommunikation
3. Installation

3. Wählen Sie Ping in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Geben Sie die IP-Adresse ein:

Ping	
Hostname oder IP	
Adresse	

Problembehandlung

Diagnosetest für serielle Anschlüsse

Überprüft den seriellen Anschluss.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



3. Wählen Sie Serielle Anschlüsse in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:

COM Port Test	
Test der	1
COM-Port(s)startet.	
Maschine wird neu	
Zurück	ок

Drücken Sie auf [OK].

Diagnosetest "Server Verbindungstest"

Sendet eine Nachricht an einen Server, um die Leitung zu prüfen.

So erhalten Sie Zugriff auf eine Diagnoseanzeigeprüfung:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Kommunikation in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.

Process & Diagnostics
1. Basis
2. Kommunikation
3. Installation

3. Wählen Sie Server Verbindungstest in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



4. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung zeigt das Display:



Drücken Sie auf [OK].

Problembehandlung

USB-Port-Diagnosetest

Überprüft die beiden USB-Anschlüsse (USB-Sticks erforderlich).

So erhalten Sie Zugriff auf einen USB-Port-Diagnosetest:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf i und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >Prozess und Diagnose

2. Wählen Sie Basis in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



3. Wählen Sie USB Ports in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste.



Problembehandlung

4. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:



Stecken Sie die beiden USB-Sticks ein und drücken Sie [OK].

5. Das Display meldet den erfolgreichen Testabschluss.

USB Ports
Test der USB Ports
fehlgeschlagen
οκ

13.3 Systemdaten

Vorgehensweise beim Anzeigen der Softwaredaten

Die Softwaredaten enthalten folgende Informationen: PSD-Nr., Loader, OS, PACK, XNDF DATA DELTA, Sprache, Variante.

So zeigen Sie die Softwaredaten an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf in und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Wartung >System Information >Softwareinformation

System Information

1. Softwareinformation

- 2. Hardwareinformation
- 3. Zähler
- 2. Die Daten der Systemsoftware werden auf dem Bildschirm angezeigt.



Vorgehensweise beim Anzeigen der Hardwaredaten

Die Hardwaredaten bestehen aus folgenden Informationen: Teilenummer der Basis und des PSD.

So zeigen Sie die Hardwaredaten an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf Wartung > System Information > Hardwareinformation

System Information 1. Softwareinformation 2. Hardwareinformation 3. Zähler

2. Die Daten der Systemhardware werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Hardwareinformation		
Basis	964VB0715 î	
Wiege	5613042	
Bildsc		
PSD#	A000866 🕹	

Vorgehensweise beim Anzeigen der Systemzähler

Das Display zeigt die Daten der Systemzähler an.

So zeigen Sie die Daten der Systemzähler an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Instandhaltung >System Information >Zähler

System Information 1. Softwareinformation

2. Hardwareinformation

3. Zähler

2. Das System zeigt die Daten der Systemzähler an.

Zähler	
Basis	3

Zurück

Problembehandlung

Vorgehensweise beim Anzeigen der Ereignislisten

So zeigen Sie Ereignislisten an:

1. Über den Startbildschirm:

Drücken Sie auf iii und wählen Sie den Pfad aus: >Erweiterte Einstellungen >Services >Softwareinformation

Services 1. Tools 2. Kundendaten 3. Ersatzteilaustausch 4. Softwareinformation

2. Wählen Sie die Liste Fehlerbericht Basis oder die Liste Fehlerbericht PSD oder die Verbindungs Historie aus.

Softwareinformation	Softwareinformation
2. Installiere Software	🕇 2. Installiere Software 🕇
3. Stammverzeichnis	3. Stammverzeichnis
4. Fehlerbericht Basis	4. Fehlerbericht Basis
5. Fehlerbericht PSD	5. Fehlerbericht PSD

- 3. Drücken Sie zum Bestätigen auf [OK].
- **4.** Das System zeigt die ausgewählte Liste in einer Tabelle mit Folgendem für jeden Fehler an:

Dem Code des Fehlers.

Dem Datum, an dem der Fehler beigefügt wurde.

Der Zählerstand für Stück, als der Fehler aufgetreten ist.



Code: BAS-32-031 Datum: 27.07.20 11:03 Stück: 6

5. Notieren Sie sich den Code, und wenden Sie sich dann an den Kundendienst.



Spezifikationen

In diesem Abschnitt sind die Hauptspezifikationen für das Frankiersystem enthalten.

14.1	Postgutspezifikationen	267
14.2	Allgemeine Spezifikationen	268
14.3	Betriebsbedingungen	269
14.4	Systemspezifikationen	270
14.5	Systemänderungen	271



Kuvertabmessungen

Das Frankiersystem kann die nachfolgend veranschaulichten Kuvertlaschenformate bearbeiten (Hinweis: Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu).



Kuverts:

- Mindestgewicht: 3 g
- Höchstgewicht: 750 g
- Minimale Kuvertdicke: 0,2 mm
- Maximale Kuvertdicke: 10 mm (1 Kuvert zur Zeit, kein Verschließen)

Spezifikationen

14.2 Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen

(Breite x Länge x Höhe)

- Basis: 250 mm x 375 mm x 260 mm
- Zuführungstisch mit Anfeuchter: 188 mm x 218 mm x 99 mm
- Zuführungstisch: 152 mm x 278 mm x 118 mm

Weight

- Basis: 10,6 kg
- Zuführungstisch: 0.4 kg

Stromversorgung

- Frequenz: 50 Hz
- Max. Nennstrom (vollständige Konfiguration): 0,2 A
- Stromversorgung: 230 V (+/- 10 %) 2-poliger geerdeter Stromkreis (bis zum Standard NFC15-100)

14.3 Betriebsbedingungen

Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

Das Frankiersystem sollte nur unter den folgenden Bedingungen betrieben werden:

Temperaturbereich	Umgebungstemperatur: +10°C - +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 80 % ohne Kondensation.

Wiegegenauigkeit



Verwenden Sie einen stabilen und standfesten Tisch, um die bestmöglichen Ergebnisse beim Wiegen zu erhalten:

- Nicht in der Nähe einer Tür
- Nicht in der Nähe einer Lüftung oder eines Ventilators

Spezifikationen

14.4 Systemspezifikationen

Accounts

Die Anzahl der Kostenstellen ist standardmäßig auf 30 festgelegt und kann optional bis auf 100 angehoben werden.

Wiegegenauigkeit



Verwenden Sie einen stabilen und standfesten Tisch, um die bestmöglichen Ergebnisse beim Wiegen zu erhalten:

- Nicht in der Nähe einer Tür
- Nicht in der Nähe einer Lüftung oder eines Ventilators

Wichtige Änderungen

Funktion	Beschreibung	Verweis
Abdruckspeicherverwaltung	Diese Funktion dient zum Speichern einer bestimmten Aufgabe, die regelmässig verwendet wird.	 Verwalten von Abdruckspeichern on page 177
Kerberos	Proxyeinstellungen in der LAN-Konfiguration	 Vorgehensweise beim Festlegen von LAN-Einstellungen (Breitband-Internet) on page 183
Option 12/60	Die Option ist verfügbar, wenn "DHCP" unter "LAN-Konfiguration" auf dem Bildschirm angezeigt wird.	 Vorgehensweise beim Festlegen von LAN-Einstellungen (Breitband-Internet) on page 183
Postanruffunktionen	Um die IMI-Spezifikationen zu erfüllen, muss ein spezieller Timer gestartet werden, wenn der Kunde ein Stück druckt. Dieser Timer wird verwendet, um einen Aufruf an den Postserver innerhalb der nächsten 24 Stunden oder/und das Sperren der Frankiermaschine in 72 Stunden zu erzwingen.	• Manueller Anruf on page 160
Pas-Aktivierung, Kommastellen	Später nachzutragen, derzeit keine Informationen verfügbar.	

14

Spezifikationen

Index

Α

Abdeckung 14, 247 Abdruckspeicher 17, 37, 53, 66, 75, 77, 78, 80, 133, 177, 179, 180, 210 Account 50, 51, 127, 128 Arbeitssitzung 29, 30 Automatische Anrufe 160

В

Bedienfeld 35

D

Datum 17, 34, 47, 61, 71, 95, 96, 146, 148, 188 Druckmodus 27, 29, 34, 35, 37, 47, 61

E

Energy Star 4, 23

F

Farbe 5 Farbkartusche 221, 224, 225, 226, 227, 242

G

Gebührenauswahl 18, 138, 165 Gebührentabellen 136, 217

I

installation 96, 148

Κ

Kartusche 165, 221, 229 Klischee 34, 63, 206 Kostenstelle 17, 30, 32, 33, 37, 50, 51, 75, 77, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 116, 117, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 145, 153, 154, 177, 179 Kostenstellen 16, 18, 33, 50, 51, 66, 78, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 110, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 145, 153, 160, 165, 180, 193, 236, 270

L

LAN 6, 21, 22, 23, 149, 182, 183, 250, 255, 271

Μ

Mailbox 194 Manuelle Gewichtseingabe 18, 45, 59, 244

Ν

Nachrichten 194, 199

0

OFF 18, 23, 33, 172 Online Service 165, 193, 197, 229 Online Services 136, 138, 159, 165, 182, 197, 217

Ρ

Postfach 194, 195 PSD 14, 85, 91, 173, 237, 260, 261

S

Sleep 171 Speicher 18 Standard 34, 35, 37, 75, 77, 177, 179, 268 Standardwiegen 57

Т

Text 17, 20, 34, 63, 75, 77, 177, 179, 248

V

Vordatierung 17, 188

W

Wiegemodus 35 Wiegeplattform 13, 18, 21, 30, 57, 58, 160, 175, 176, 244

Ζ

Zugangskontrolle 33,99

Zugriffssteuerung 99





intimus International GmbH, Bergheimer Straße 6-12, 88677 Markdorf / Germany Tel.: ++49 (0)7544 / 60-0 --- E-mail: sales.de@intimus.com --- www.intimus.com



A0136474/A - 20/10/2020